



Инструкция по эксплуатации

KLAT11505

Углошлифовальная машина

KALE...



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И НАЗНАЧЕНИЕ	2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	2
УСТАНОВКА МАШИНЫ	2
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ	3
Обращение и хранение	5
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	6
Техническое обслуживание и ремонт	6
АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИС	6
СХЕМА РАСШИРЕНИЯ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ	7
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК	9
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	10
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ	11
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ	12

Эти угловые шлифовальные машины представляют собой портативные электроинструменты премиум-класса, защитная конструкция которых включает базовую изоляцию и защиту заземления. Они приводятся в движение однофазными двигателями. Удаление заусенцев с поверхности металлической детали, удаление и полировка сварных швов, резка тонкостенных труб и мелкогабаритных металлических материалов и т.д. широко используются для В случае замены рабочей головки этот инструмент также можно использовать для удаления ржавчины и полировки металлической поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель	КЛАТ11505
Мощность	850 Вт
Напряжение/частота	230 В ♦ 50/60 Гц
Диаметр диска	115 мм
Нет скорости загрузки	11000 об/мин
Масса	2 кг

Значения шума и вибрации	
Уровень звуковой мощности LwA	96 дБ(А)
Уровень звукового давления LpA	85 дБ(А)
Неопределенность K	3 дБ(А)
Значение вибрации a ^h , AG	8,05 м/с²
Неопределенность K	1,5 м/с²

Используйте защиту для ушей!

УСТАНОВКА МАШИНЫ

Замена диска

В верхней части коробки передач находится кнопка остановки, которую можно использовать для блокировки главного вала при замене дисков. Приступая к замене, сначала нажмите кнопку «Стоп», затем вставьте специальный ключ в два отверстия фланца, а затем поверните ключ, ослабьте фланец диска и поочередно снимите фланец и диск.

Установка диска производится в порядке, обратном разборке. При установке диска диск следует расположить близко к монтажной поверхности, затем надеть на него фланцевую гайку и затянуть специальным ключом. Кнопку остановки в верхней части редуктора необходимо постоянно нажимать, чтобы зафиксировать главный вал, пока гайка фланца не будет прочно зафиксирована. Затем отпустите кнопку, подняв палец, чтобы вернуть ее в исходное положение.



ВНИМАНИЕ: Запрещается принудительно останавливать инструмент с помощью кнопки остановки, в противном случае инструмент может быть серьезно поврежден.

Вы также можете установить или снять диск с помощью двух шестигранных ключей: один для блокировки главного вала, а другой для отвинчивания фланцевой гайки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ РИСК ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ТРАВМ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

После включения устройства диск должен дожидаться достижения максимальной скорости, после чего следует приступить к процессу шлифования. Не допускайте произвольного включения или выключения инструмента во время работы. Инструмент следует включить или выключить после снятия с заготовки. Содержите рабочую зону в чистоте. Захламленные места и скамейки могут привести к травмам. Оцените свою рабочую среду. Не используйте электроинструменты во влажных или влажных помещениях и не подвергайте их воздействию дождя. Хорошо осветите рабочую зону. В частности, не храните легковоспламеняющиеся жидкости или газы в рабочей зоне. Защищайте от ударов электрическим током. При работе с устройством патрубки, радиаторы и охладители и т. д. Не прикасайтесь к заземленным поверхностям, таким как Не допускайте детей и посетителей в рабочую зону. Детям не следует прикасаться к машине или удлинителям, а всех посетителей следует держать подальше от рабочей зоны.

Удалите неиспользуемые инструменты. Инструменты следует хранить в сухом, возвышенном или запертом месте. Не применяйте силу к электроинструменту. Использование инструментов на рабочем месте, для которых они предназначены, важно для того, чтобы сделать работу лучше и безопаснее. Избегайте ненужных перегрузок, которые могут подвергнуть опасности оператора и ухудшить работу инструментов. Используйте правильный инструмент. Не заставляйте маленькие инструменты выполнять работу, которую могут выполнить тяжелые инструменты. Не используйте электроинструменты для работ, для которых они не предназначены, например, не используйте циркулярные пилы для резки ветвей или балок. Оденьтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду и украшения. Они могут быть захвачены движущимися частями. При работе на открытом воздухе рекомендуется надевать резиновые перчатки и нескользящую обувь. Для длинных волос используйте защитное покрытие для волос. Всегда носите защитные очки. Если работа пыльная, используйте специальную маску. Не повредите кабели. Никогда не переносите приборы за шнур и не тяните, чтобы отключить их. Держите кабели вдали от источников тепла, масла и острых краев. Не ложитесь. Всегда твердо держите ноги на земле и сохраняйте равновесие. Бережно храните инструменты.



ВНИМАНИЕ: Держите инструменты острыми и чистыми, чтобы обеспечить лучшую и безопасную работу. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей. Регулярно проверяйте кабели инструментов и заменяйте их в случае повреждения. Держите ручки сухими и чистыми; Убедитесь, что на нем нет масла или машинного масла.

Отключите устройства. Отключайте устройства от источника питания, когда они не используются, перед обслуживанием и при замене аксессуаров, таких как лезвия, насадки и фрезы. Удалите все регулировочные инструменты и ключи. Выработайте привычку проверять, сняты ли с инструмента настроечные ключи перед началом работы. от случайного бега

избегать. Не носите подключенные к сети инструменты, держа палец на спусковом крючке. При подключении убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Если требуется удлинитель, всегда проверяйте, чтобы размер поперечного сечения провода соответствовал техническим характеристикам прибора или превышал его и имел соответствующую маркировку. Будьте начеку. Будьте осторожны в том, что вы делаете.

Используйте свой здравый смысл. Не работайте с инструментом, если вы устали.

Проверьте наличие поврежденных деталей. Перед последующим использованием следует тщательно проверить корпус и другие детали, чтобы убедиться, что устройство будет работать правильно и выполнять предусмотренную функцию. Проверьте соосность и соединение движущихся частей, наличие поломок деталей, сборку и любые другие условия, которые могут повлиять на его работу. Поврежденный корпус или деталь должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре, если иное не указано в руководстве пользователя. Замените неисправные переключатели в авторизованном сервисном центре.

Не используйте инструмент, если ключ не включает и не выключает инструмент. Проверьте напряжение. Не подключайте электроинструмент к сети, пока не проверите, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует имеющемуся напряжению. Используйте подходящие запасные части. Любые аксессуары или приспособления, отличные от указанных в настоящем документе, могут представлять опасность получения травмы. Доверьте ремонт вашего устройства специалисту. Эти электрические устройства соответствуют соответствующим правилам безопасности. Ремонт электроинструментов должен выполняться только квалифицированным персоналом. Несоблюдение этого требования может привести к серьезной опасности для пользователя.

Дополнительные правила безопасности

1. Перед началом работы убедитесь, что корпус и источник питания правильно заземлены. Используйте правильно заземленные трехжильные шнуры, вилки и розетки для удлинителя.
2. Оператору следует пользоваться защитными очками.
3. Шнур инструмента и удлинитель должны находиться в задней части инструмента, чтобы избежать повреждения собственного шнура или удлинителя инструмента во время работы.
4. Не ударяйте диском по заготовке во время работы. При резке небольшой заготовки устройство перемещают влево и вправо, чтобы не допустить поломки диска. Для хорошего результата наклон между диском и рабочей поверхностью должен составлять от 15° до 30°.
5. Никогда не держитесь за шнур при переноске инструментов.
6. Перед работой следует убедиться, что защита диска находится в хорошем состоянии и надежно закреплена. Использование инструментов без защиты диска не допускается.
7. Перед использованием инструментов убедитесь, что кнопка остановки находится в положении «ВЫКЛ» и что главный вал диска вращается гибко.
8. Запрещается использовать диск диаметром больше номинального.
9. При замене диска управления, регулировки и инструмента вилку необходимо вынимать из розетки.

Используемые символы

Внимательно прочтите рекомендации по безопасности. Обратите внимание на соответствующие символы и их значения. Не меняйте порядок шагов, указанный в руководстве пользователя, и не пропускайте ни одного шага.

Обратите особое внимание на рекомендации по безопасности, содержащиеся в руководстве. Они отмечены значками «Осторожно» или «Опасно».



Предупреждение / Опасность /
Внимание



Прочтите
руководство
пользователя



Класс II



Респиратор,
Ухо и глаз
защита
использовать



Данное изделие отмечено символом утилизации электрических и электронных отходов. Изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, а следует вернуть в систему сбора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EC. Затем он будет переработан или демонтирован, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Электрические и электронные устройства могут быть опасны для окружающей среды и здоровья человека, поскольку содержат опасные вещества.

Обращение и хранение

- Очистите инструменты согласно инструкции и дайте им высохнуть.
- Если инструменты не будут использоваться в течение длительного времени, их следует хранить в оригинальной упаковке.
- Храните инструменты в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей.
- Всегда выключайте инструменты перед их транспортировкой.
- Всегда транспортируйте инструменты, используя предназначенную для этого ручку.
- Особенно, если инструменты будут перевозиться в автомобиле или другом транспортном средстве, убедитесь, что они не опрокинутся или не подвергнутся вибрациям и ударам во время транспортировки.

Материалы, из которых состоит упаковка данного устройства, включены в систему сбора, классификации и переработки отходов. Если вы хотите их выбросить, используйте общественные контейнеры для переработки, подходящие для каждого типа материала.



Берегите окружающую среду!

Его нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами! Данное изделие содержит электрические или электронные компоненты, подлежащие вторичной переработке. Отдайте изделие на переработку в специально отведенные центры, например, в специализированные центры. центр вторичной переработки местного самоуправления.

Техническое обслуживание и ремонт



ВНИМАНИЕ: Отключайте вилку от розетки перед выполнением каких-либо регулировок, сервисного или технического обслуживания.

Угольные щетки инструментов следует регулярно проверять, а угольные щетки заменять попарно при их износе до 5-6 мм. После замены щеток сначала дайте инструменту поработать на холостом ходу в течение 15 минут, чтобы обеспечить хороший контакт щеток с коллектором. Вентиляционные отверстия инструмента следует регулярно очищать, чтобы предотвратить перегрев двигателя из-за засорения вентиляционного отверстия. Обслуживать электроинструменты можно только в авторизованных сервисных центрах с использованием оригинальных запасных частей. Это позволит обеспечить безопасность электроприборов.

Срок полезного использования изделия составляет 10 лет.

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИС

Информацию о наших авторизованных услугах можно найти в списке авторизованных сервисов, прилагаемом к изделию, а также в контактной информации ниже:

Веб-адрес: <https://kalemakina.com/servisler> .

Телефон: +90 212 533 5255


Центральная служба: KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş. ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГАМИ

Адрес: Дефтердар Маха. Саваклар Кад. №:15, 34050, Эйюп Султан - СТАМБУЛ

Телефон: 0212 533 98 34

Кроме того, вся информация об авторизованных сервисных станциях включена в Информационную систему обслуживания, созданную министерством.


Вы можете получить доступ ко всей информации об авторизованных услугах по адресу <https://www.servis.gov.tr/General/Sorgu> .



Нет.	Наименование
—	Верхний фланец
2	Диск
3	Дисковый корпус
4	Винт М6 х 18
5	Нижний фланец
6	Вал
7	клавиш 3 х 3,7 х 10
8	Пылезащитный чехол
9	Боковая ручка
10	винтов ST4,8 х 25
11	стопорных штифтов
12	Пружина стопорного штифта
13	Коробка передач
14	Контргайка
15	Малая шестерня
16	шарикоподшипников 6000
17	Уплотнительное кольцо 26 х 2
18	Средняя крышка
19	Арматура
20	Изоляция
21	шарикоподшипник 626
22	607 Муфта подшипника
23	ветрозащитных полосы
24	винта ST4 х 2 х 65
25	Фланец статора
26	Статор
27	Корпус
28	ключей
29	брендов
30	винтов ST4,2 х 16

Нет.	Наименование
31	кабель
32	Задняя крышка корпуса
33	бренда
34	Защитные устройства для кабелей
35	конденсаторов
36	держателей кабелей
37	Стрелец
38	держателей для угла
39	Уголь
40	винтов ST3 х 10
41	Пружина дышла
42	Тяга Бар
43	кнопки
44	разрезные шайбы
45	Шарикоподшипник 696
46	Шайбы 12
47	Большая передача
48	винтов М4 х 10
49	Подшипниковый фланец
50	шарикоподшипников 6200
51	Передняя обложка
52	Плоская шайба 4
53	Пружинная шайба 4
54	винта М4 х 14

125



103

