

Информация для покупателей

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий. Не используйте столешницу в качестве разделочной доски и никогда не ставьте на нее горячую посуду без специальной прокладки.
5. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий. Воду необходимо незамедлительно удалить с поверхностей изделий!
6. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
7. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.
8. Во время сборки и установки кухонного гарнитура необходимо тщательно обработать поверхности вырезов, выпилов, стыков столешниц силиконовым герметиком. Герметик не входит в комплект поставки.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Фабрика-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения качества выпускаемой продукции.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 8 лет.

Благодарим за покупку.


№ декларации:

Орган по сертификации:


Срок действия:

Инструкция по сборке и установке


Шкафа навесного 40см Шкафа навесного 60см



ВАЖНО: ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!



Перечень деталей




Шкафа навесного 40см

№ дет в инстр	Наименование детали	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во
KLC-037	Боковая панель шкафа навесного	720	280	16	2
KLC-003	Нижняя панель навесного шкафа W40	367	280	16	3
KLC-027	Фасад W40	716	396	16	1
KLC-028	Задняя панель напольного шкафа W40	358	395	3	2


Шкафа навесного 60см

№ дет в инстр	Наименование детали	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во
KLC-037	Боковая панель шкафа навесного	720	280	16	2
KLC-044	Нижняя панель навесного шкафа W40	567	280	16	3
KLC-051	Фасад W40	716	596	16	1
KLC-053	Задняя панель напольного шкафа W40	358	595	3	2

7



PZ2



Шуруп 3x30

Ⓢ x6



Подвеска левая


Ⓛ x1



Подвеска правая

Ⓜ x1


8




Плохо выполненный монтаж может привести к падению изделия и серьезным травмам людей. В случае возникновения сомнений касательно установки обратитесь за помощью к продавцу магазина.

5

027
051



Шаблон



x2

Выберите положение ручек и разметьте отверстия с помощью шаблона
Просверлите отверстия Ø 5 для их установки:

- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий, подложите в зону выхода сверла деревянный брусок



PZ2



Ø5

Шуруп 3,5x16



x4


Петля внутренняя:

Петля


x2



6



027
051



SL 4



PZ2

Ручка-скоба




x1


Шуруп

x2

Установите и отрегулируйте двери



Перечень фурнитуры



x12

x1

x1

x1


x16(25)



3,5x16



x8




x6



x6



x2



x1




x2

Код	Наименование	Кол-во, шт.
A	Гвозди 2x20	16(25)
C	Евровинт 7x50 (SW4, покрытие цинк.)	8
E	Ключ шестигранный, S-образный, SW4	1
H	Петля 4-х шарнирная, с монтажной планкой	2
I	Подвеска-ушко, P-образная, левая	1
J	Подвеска-ушко, P-образная, правая	1
V	Ручка-скоба	1
O	Шкант 8*30, береза/бук	6
Q	Шуруп 3,5x16 PZ2, покрытие-цинк	8
S	Шуруп 3x30 PZ2, покрытие-цинк	6
T	Винт крепления ручки	2

* Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

1


Рекомендуем проводить все этапы сборки на мягкой поверхности




Шкант 8x30

0 x4

2



⚠ Не нужно чрезмерно затягивать винты, вы можете повредить детали




Евровинт 7x50

C x12

3

Выберите вариант установки и открывания двери

На схеме показан вариант В



PZ2

Шуруп 3,5x16




R x4

Петля внутренняя:
Монтажные планки


H x2



4



Обязательно соблюсти указанные размеры
Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковых стенок шкафа!



Гвоздь 2x20

A x16(25)