

Информация для покупателей

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий. Не используйте столешницу в качестве разделочной доски и никогда не ставьте на нее горячую посуду без специальной прокладки.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий. Воду необходимо незамедлительно удалить с поверхностей изделий!
6. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
7. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.
8. Во время сборки и установки кухонного гарнитура необходимо тщательно обработать поверхности вырезов, выпилов, стыков столешниц силиконовым герметиком. Герметик не входит в комплект поставки.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Фабрика-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения качества выпускаемой продукции.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 8 лет.

Благодарим за покупку.


№ декларации:

Орган по сертификации:


Срок действия:

Инструкция по сборке и установке


Шкафа навесного 60см



ВАЖНО: ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!




Перечень деталей



Шкаф навесной 60см


№ дет в инстр	Наименование детали	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во
KLC-003	Бок. панель шкафа навесного низкого	360	280	16	2
KLC-002	Нижняя панель навесного шкафа W60	567	280	16	1
KLC-004	Фасад навесного шкафа W60	595	356	16	1
KLC-005	Задняя панель навесного шкафа W60	356	595	3	1
KLC-001	Верхняя панель навесного шкафа W60	567	280	16	1

7



PZ2

Шуруп 3x30



Ⓢ x6

Подвеска левая




Ⓛ x1

Подвеска правая




Ⓜ x1

8




Плохо выполненный монтаж может привести к падению изделия и серьезным травмам людей. В случае возникновения сомнений касательно установки обратитесь за помощью к продавцу магазина.

5




Шаблон




Выберите положение ручек и разметьте отверстия с помощью шаблона
Просверлите отверстия Ø 5 для их установки:


- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий, подложите в зону выхода сверла деревянный брусок





6



Установите и отрегулируйте двери




Перечень фурнитуры




Код	Наименование	Кол-во, шт.
A	Гвозди 2x20	20
C	Евровинт 7x50 (SW4, покрытие цинк.)	8
E	Ключ шестигранный, S-образный, SW4	1
H	Петля 4-х шарнирная, с монтажной планкой	2
I	Подвеска-ушко, P-образная, левая	1
J	Подвеска-ушко, P-образная, правая	1
V	Ручка-скоба	1
O	Шкант 8*30, береза/бук	4
Q	Шуруп 3,5x16 PZ2, покрытие-цинк	8
S	Шуруп 3x30 PZ2, покрытие-цинк	6
T	Шуруп крепления ручки	2

1


Рекомендуем проводить все этапы сборки на мягкой поверхности



2



3



4

