



**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
JFHP SH-2000**

**22** years  
in Europe  
года



Профессионалы  
рекомендуют!



**EAC**

[www.jax.ru](http://www.jax.ru)



**Уважаемый покупатель!**  
**Благодарим Вас за удачный выбор и приобретения**  
**оборудования JAX!**

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают связанные с ним риски. Не позволяйте детям играть с прибором. Очистка и уход за оборудованием не должны осуществляться детьми без надзора взрослых. Дети младше 3 лет могут находиться вблизи устройства только под постоянным присмотром.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет должны включать/выключать прибор только при условии, что он был установлен в предназначенное для него рабочее положение, и дети находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны включать в розетку, настраивать и очищать прибор, а также выполнять техническое обслуживание.

**ВНИМАНИЕ!** Некоторые части данного изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание должно уделяться местам, где присутствуют дети и уязвимые слои населения.

**Внимание!**  
**Вследствие постоянного совершенствования продукции**  
**производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические**  
**характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

---



1. Тыльная часть корпуса
2. Лицевая часть корпуса
3. Поворотный переключатель
4. Индикатор работы
5. Термостат



## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим вас за выбор нашей продукции! Просьба внимательно прочитать руководство перед началом работы с устройством. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

1. Используйте обогреватель на ровных поверхностях, не наклоняя его и не переворачивая. Не использовать непосредственно под розеткой.
2. Не используйте обогреватель в присутствии взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ.
3. Условия, которые необходимо строго соблюдать:
  - Одновременно с обогревателем в розетку не включать другие электроприборы высокой мощности.
  - Кабель способен проводить ток номиналом не менее 10 А.
  - Вилка надежно вставлена в розетку, что позволит избежать перегрева вилки и неисправности.
  - Отключайте обогреватель, взяв вилку и вытащив ее из розетки. Не тяните за кабель.
  - Требуется контроль в присутствии детей, престарелых, инвалидов. Оставлять устройство без присмотра не допускается.
  - В случае повреждения наш завод может заменить шнур питания и вилку; верните обогреватель утвержденному сервисному агенту для замены.
  - Предупреждение: Работающее устройство не накрывать.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Включать в источник питания перем. тока 230~50 Гц.
2. Обогреватель оснащен поворотным переключателем на 4 положения.

### СИМВОЛ    ФУНКЦИЯ

0	Выкл
*	Подача холодного воздуха
I	Половина тепловой мощности
II	Полная тепловая мощность

3. Установите поворотный переключатель на максимум для быстрого прогрева помещения. Как только нахождение в помещении станет комфортным, выберите более низкую настройку, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и предотвратить перегрев помещения.



- Отрегулируйте термостат на максимум и выберите нужную настройку мощности. Как только нахождение в помещении станет комфортным, поверните термостат против часовой стрелки, пока нагреватель не выключится. Теперь термостат будет поддерживать температуру, периодически включая или выключая нагреватель. В особенно холодную погоду установка низкой мощности может быть недостаточной для работы термостата. Выберите более высокую настройку для этих периодов.
- Перед выключением лучше дать прибору поработать 5-10 секунд в режиме без нагревания.

## **ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Чтобы избежать повреждений и опасности перегрева, обогреватель оснащен защитой, которая выключает устройство в случае перегрева до тех пор, пока температура не снизится.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Если обогреватель нуждается в чистке, протрите наружные поверхности влажной тканью. Не промывать водой. Перед чисткой отключите его от питания.
- Чтобы продлить срок службы устройства, не разбирайте его самостоятельно при возникновении неисправности. Отправьте свой обогреватель в центр послепродажного обслуживания или поставщику для квалифицированной проверки.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Электропитание: 220—240 В ~50 Гц  
Диапазон регулировки мощности: 1000/2000 Вт  
Площадь обогреваемого помещения: 15-20 м<sup>2</sup>

## **СРОК СЛУЖБЫ ОБОГРЕВАТЕЛЬ**

Не менее 1 года.

- Допускается использование данного устройства людьми (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, возможностями восприятия или умственными способностями или людьми без соответствующего опыта и знаний. Такое использование данного устройства возможно только под присмотром других лиц или после их инструктирования по безопасному использованию данного устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, не разрешайте им играть с устройством.



1. Допускается использование данного устройства людьми (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, возможностями восприятия или умственными способностями или людьми без соответствующего опыта и знаний. Такое использование данного устройства возможно только под присмотром других лиц или после их инструктирования по безопасному использованию данного устройства лицом, ответственным за их безопасность.
2. Дети должны находиться под присмотром, не разрешайте им играть с устройством.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, возможностями восприятия или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или после их инструктирования по безопасному использованию данного устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром, не разрешайте им играть с устройством.

Если кабель питания поврежден, то во избежание опасной ситуации следует обратиться к производителю, в дилерский сервисный центр или к специалисту соответствующей квалификации для замены кабеля.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель. В инструкциях должно быть указано, что обогреватель не должен располагаться непосредственно под розеткой.

Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.

## Условия гарантийных обязательств на технику JAX.

### Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники JAX.

Настоящая гарантия действительна в течение 24 (двадцать четыре) месяцев на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации полностью соблюдены.

Если ваше изделие JAX нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение гарантийного срока.

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Федерации.
2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию). В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не действительна.
3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печатью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении гарантийного ремонта.
4. Гарантия не действительна:
  - а) если изделие предназначенное для бытовых нужд использовалось в коммерческих или иных целях.
  - б) гарантия не распространяется на расходные материалы необходимые как для монтажа изделия так и для его эксплуатации, а также на повреждения или поломки возникшие в следствии использования ненадлежащих расходных материалов.
  - в) если изделие имеет механические повреждения.
  - г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения не в авторизованном сервисном центре.
  - д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части.
  - е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
  - ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от производителя.
  - з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.
  - и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании .
  - к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон (поправок и исправлений).
  - л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, стёрт или неразборчивый. м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
  - н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов и запчастей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы. о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Информацию об авторизованных центрах JAX можно получить в местах продажи товара, а также на сайте [www.jax.ru](http://www.jax.ru)



## Уважаемый покупатель!

Во избежание излишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

### Внимание!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон или отрывные талоны.

### Сведения об установке изделия

Изделие/Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Продавец \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_

Дата установки \_\_\_\_\_  
Установщик \_\_\_\_\_  
Наименование \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_

М.П. продавца

М.П. установщика

Исправное изделие в полном комплекте,  
с инструкцией по эксплуатации получил;  
с условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Исправное изделие в полном комплекте,  
с инструкцией по эксплуатации установлено,  
инструктаж о правилах эксплуатации проведен:

Подпись покупателя

Подпись покупателя

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





[www.jax.ru](http://www.jax.ru)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
NINGBO PANEL ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD  
(НИНБО ПАНЕЛ ЭЛЕКТРИК АППЛИАНСЕ КО., ЛТД.)  
ADDRESS : NO 255, ROAD 1 LVYUAN, SIXI NINGBO  
(№255, РОАД 1 ЛВУЮАН, СИКСИ НИНБО)

ИМПОРТЕР:  
ООО "МИР КОМФОРТА"  
АДРЕС ИМПОРТЕРА:  
350059, Г. КРАСНОДАР, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, 25

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: см. на упаковке или на оборудовании

**СДЕЛАНО В КИТАЕ**

