



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
JHRY-2000

22 years
in Europe
года



Профессионалы
рекомендуют!



www.jax.ru

EAC

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретения оборудования

JAX!

Предупреждение по технике безопасности:

1. Перед применением внимательно прочитайте инструкции.
2. Убедитесь, что напряжение соответствует значению, указанному на заводской табличке прибора.
3. Не используйте данный прибор, если поврежден кабель или вилка.
4. Храните прибор и кабель вдали от источников тепла, острых предметов или чего-либо, что может привести к повреждению.
5. Если кабель питания поврежден, то во избежание создания опасной ситуации следует обратиться к производителю, в дилерский сервисный центр или к специалисту соответствующей квалификации для замены кабеля.
6. Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор выключен.
7. Выключайте источник питания и отсоединяйте его от электросети, когда он не используется, перед очисткой или другим техническим обслуживанием.
8. Отключите выключатель света, отсоедините источник питания.
9. Обогреватель не должен располагаться непосредственно под розеткой.
10. Не используйте прибор в помещениях, где используются или хранятся бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся жидкости.
11. Только для использования в помещении.
12. Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.
13. Во избежание возможного возгорания никоим образом не перекрывайте воздухозаборники или вытяжные отверстия.

Внимание!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.




14. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
15. Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению прибора.
16. Прежде чем включать или регулировать какой-либо выключатель на устройстве или прикасаться к вилке и розетке, убедитесь, что ваши руки сухие.
17. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или после их инструктирования о безопасном использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность.
18. Не разрешайте детям играть с прибором.
19. Не оставляйте этот прибор без присмотра во включенном состоянии.
20. Самой распространенной причиной перегрева является скопление пыли или ворса в приборе. Следите за тем, чтобы эти отложения регулярно удалялись, отключая прибор от сети и чистя пылесосом вентиляционные отверстия и решетки.
21. Не ставьте обогреватель на ковер, не прокладывайте кабель под коврами. Не кладите шнур там, где часто ходят люди, чтобы избежать опасности спотыкания.
22. Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
23. Не убирайте до тех пор, пока обогреватель не остынет, храните его в сухом прохладном месте, когда он не используется.
24. При использовании соблюдайте расстояние между окном (стеной) не менее 50 см.

Технические характеристики:

Модель	JHPY-2000
Номинальное напряжение	220~240 В
Номинальная частота	50~60 Гц
Номинальная мощность	2000 кВт

Сборка

1. Вставьте колесики в нижнюю часть опорных ножек и убедитесь, что они достаточно плотно прилегают.
2. Поставьте прибор вверх дном, закрепите их на приборе отверткой



Применение

1. Подключите прибор к розетке.
2. Переведите переключатель в положение обогрева (I или II).
3. Функции нагрева (II)

Настройка обогрева I	1000 Вт
Настройка обогрева II	2000 Вт

4. Поворачивайте ручку термостата по часовой стрелке до достижения максимальной температуры.
 5. Как только будет достигнута комнатная температура, медленно поворачивайте ручку термостата в направлении против часовой стрелки, пока не получите требуемую температуру.
 6. Для включения обогревателя поверните переключатель в положение «0».
- Отключите прибор от сети электропитания.

Предохранительное устройство от перегрева

1. Обогреватель оснащен предохранительным устройством для отключения в случае перегрева. Если сработало предохранительное устройство, выключите обогреватель, выньте вилку из розетки и дайте ему полностью остыть, проверьте, не засорилось ли воздухозаборное или воздуховыпускное отверстие, затем попытайтесь снова включить прибор.
2. Если прибор не работает или предохранительное устройство снова его отключает, верните его в ближайший сервисный центр для осмотра или ремонта.

Техническое обслуживание

1. Всегда отключайте прибор от сети и дайте ему полностью остыть перед любым техническим обслуживанием.
2. Для удаления пыли с решеток используйте пылесос.
3. Очистите изделие снаружи влажной тканью, а затем отполируйте сухой тканью. Никогда не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды внутрь прибора.

Хранение

1. Всегда отключайте прибор от сети, дайте ему полностью остыть и очистите его перед хранением.
2. Если вы не будете пользоваться прибором в течение длительного времени, уберите его вместе с руководством по эксплуатации обратно в оригинальную картонную коробку и храните в сухом проветриваемом месте.
3. Во время хранения не кладите на картонную коробку какие-либо тяжелые предметы, так как это может привести к повреждению прибора.

Правильная утилизация данного изделия



Такая маркировка указывает на то, что на территории Евросоюза данное изделие запрещается утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей в результате бесконтрольной утилизации отходов необходимо передать прибор на переработку для повторного использования материальных ресурсов. Для возврата бывшего в употреблении устройства используйте системы сбора и возврата или обратитесь в торговое отделение фирмы, где вы приобрели изделие. Они могут принять данное изделие для его безопасной переработки.

Условия гарантийных обязательств на технику JAX.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники JAX.

Настоящая гарантия действительна в течение 24 (двадцать четыре) месяцев на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации полностью соблюдены.

Если ваше изделие JAX нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение гарантийного срока.

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Федерации.
2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию). В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не действительна.
3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печатью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении гарантийного ремонта.
4. Гарантия не действительна:
 - а) если изделие предназначенное для бытовых нужд использовалось в коммерческих или иных целях.
 - б) гарантия не распространяется на расходные материалы необходимые как для монтажа изделия так и для его эксплуатации, а также на повреждения или поломки возникшие в следствии использования ненадлежащих расходных материалов.
 - в) если изделие имеет механические повреждения.
 - г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения не в авторизованном сервисном центре.
 - д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части.
 - е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
 - ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от производителя.
 - з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.
 - и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании .
 - к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон (поправок и исправлений).
 - л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, стёрт или неразборчивый. м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
 - н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов и запчастей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы. о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Информацию об авторизованных центрах JAX можно получить в местах продажи товара, а также на сайте www.jax.ru



Уважаемый покупатель!

Во избежание излишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Внимание!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон или отрывные талоны.

Сведения об установке изделия

Изделие/Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Продавец _____
Адрес _____
Телефон _____

Дата установки _____
Установщик _____
Наименование _____
Адрес: _____
Телефон _____

М.П. продавца

М.П. установщика

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации получил;
с условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации установлено,
инструктаж о правилах эксплуатации проведен:

Подпись покупателя

Подпись покупателя



www.jax.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

NINGBO PANEL ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
(НИНБО ПАНЕЛ ЭЛЕКТРИК АППЛИАНСЕ КО., ЛТД.)
ADDRESS : NO 255, ROAD 1 LVYUAN, CIXI NINGBO
(№255, РОАД 1 ЛВУЮАН, СИКСИ НИНБО)

ИМПОРТЕР:

ООО "МИР КОМФОРТА"
АДРЕС ИМПОРТЕРА:
350059, Г. КРАСНОДАР, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, 25

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: см. на упаковке или на оборудовании

СДЕЛАНО В КИТАЕ

