


СХЕМА СБОРКИ

ДОСКА ДВУСТОРОННЯЯ НА ПЕРЕДВИЖНОМ СТЕНДЕ






Внимание! Производите сборку на чистой ровной поверхности.






ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По меньшей мере, раз в четыре месяца проверяйте затянуты ли все болты и гайки на изделии.
- Раз в три месяца протирайте поверхность доски специальными салфетками или с помощью жидкости-спрея для досок.
- Если какие-либо элементы крепления сломались или износились, не эксплуатируйте изделие до проведения необходимого ремонта.
- Перед сборкой убедитесь, что все комплектующие и элементы крепления входят в комплект изделия.
- Если что-либо отсутствует, обратитесь к продавцу данного изделия.


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

(1)  ДОСКА – 1 ШТ.	(2)  СТОЙКА – 2 ШТ.	(3)  ПОЛКА – 1 ШТ.	(4)  СОЕДИНИТЕЛЬ – 1 ШТ.
(5)  ФИКСАТОР: Доска 60x90 см / 90x120 см – 1 ШТ. Доска 100x150 см / 120x180 см – 2 ШТ.	(6)  ОПОРА – 2 ШТ.	(7)  ЗАГЛУШКА – 6 ШТ.	(8)  КОЛЕСИКИ – 4 ШТ.



ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

(A)  Доска 60x90 см / 90x120 см – 2 ШТ. Доска 100x150 см / 120x180 см – 4 ШТ.	(B)  12 ШТ.	(C)  1 ШТ.	(D)  Доска 60x90 см / 90x120 см – 2 ШТ. Доска 100x150 см / 120x180 см – 4 ШТ.
(E)  1 ШТ.	(F)  1 ШТ.	(G)	



1



2




3





4


(A)  Доска 60x90 см / 90x120 см – 2 ШТ. Доска 100x150 см / 120x180 см – 4 ШТ.	(D)  Доска 60x90 см / 90x120 см – 2 ШТ. Доска 100x150 см / 120x180 см – 4 ШТ.
--	--




5




6




7



8





60x90 см / 90x120 см

100x150 см / 120x180 см

