



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

406/10

- ❗ ВНИМАНИЕ!** *Перед установкой и подключением к электрической сети полностью изучите настоящую инструкцию. Сохраняйте инструкцию до конца срока службы светильника.*

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.
- При условии соблюдения правил эксплуатации срок службы светильников с хрустальными или стеклянными элементами составляет 8 лет со дня продажи через розничную сеть, для остальных светильников – 6 лет со дня продажи в соответствии с ГОСТ 8607-82.
- В зависимости от модели в светильниках используются лампы накаливания, галогенные лампы или компактные люминесцентные лампы.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, заменить лампу, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической сети.
- Работа по установке и демонтажу светильника должна выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение электромонтажных работ.
- Запрещается использовать светильники в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях. Светильник должен быть надёжно закреплён, а контакты его хорошо заизолированы.
- Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. Запрещается использование ламп с техническими характеристиками, превышающими значения номинального напряжения и номинальной мощности, указанные в техническом описании светильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Номинальное напряжение: 220 В.
- Частота: 50 Гц.
- Характеристика степени защиты светильника: IP20.
- Номинальная мощность ламп указана на светильнике.

ЗАМЕНА ЛАМП

- Отключите светильник от электрической сети. Дайте лампе остыть в течение 5 минут.
- Убедитесь в том, что технические характеристики заменяющей лампы соответствуют номинальному напряжению и номинальной мощности, указанным заводом-изготовителем.
- Придерживайте патрон светильника при замене лампы.
- Не прикасайтесь голыми руками к галогенным лампам, так как это приведёт к их быстрому выходу из строя. При замене галогенной лампы рекомендуется пользоваться матерчатыми перчатками.

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Крепежная планка	1
Центральная часть (разобр.)	1
Потолочная чаша	1
Цепь	1
Подсвечник	12
Рожок	10
Центральный провод	1
Стакан патрона	10
Нижняя чаша	1
Декоративная гайка	1
Декоративная ветка	4
Декоративный чехол	1
Перчатки	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	32	хрусталик 14 мм - 1 шт. хрусталик 50 мм - 1 шт.
Подвеска тип В	10	хрусталик 14 мм - 1 шт. хрусталик 14 мм - 3 шт. хрусталик 63 мм - 1 шт.
Подвеска тип С	10	хрусталик 14 мм - 4 шт. хрусталик 63 мм - 1 шт.
Подвеска тип D	10	хрусталик 14 мм - 11 шт. хрусталик 14 мм - 1 шт. хрусталик 63 мм - 1 шт.
Подвеска тип E	4	хрусталик 14 мм - 6 шт. хрусталик 63 мм - 1 шт.
Подвеска тип F	1	хрусталик 14 мм - 5 шт. хрусталик 63 мм - 1 шт.
Подвеска тип G	4	хрусталик 14 мм - 3 шт. хрусталик 63 мм - 1 шт.
Подвеска тип H	1	хрусталик 14 мм - 50 шт. хрусталик 14 мм - 4 шт.




ПОРЯДОК СБОРКИ


❶ При сборке и установке светильника пользуйтесь перчатками!

1. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
3. Прикрепите крепёжную планку к стене с помощью 2-х саморезов.
4. Открутите декоративную гайку (а) внизу центральной части светильника.
5. Снимите декоративный элемент и крышку с нижней чаши (е) светильника.
6. Проденьте центральный провод через втулку центральной части светильника (g) до места крепления рожков (е).
7. Вставьте крепёжную втулку рожка (b) в посадочное отверстие нижней чаши (е) и закрепите его с помощью гайки (для этого Вам потребуется гаечный ключ на 14 мм). Осторожно, рожок хрупкий! Не прикладывайте усилий при закручивании.
8. Закрепите все 10 рожков таким же образом.
9. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков (f) соответственно цветам.
10. Закрепите декоративные ветки (c) на элементе центральной части светильника (i).
11. Соберите центральную часть, закрепив все элементы внизу декоративной гайкой (a).
12. Соберите цепь и потолочную чашу (h).
13. Пропустите центральный провод от втулки центральной части (g) через цепь зигзагообразными движениями и проденьте его через отверстие в потолочной чаше (h).

А




В



14. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками и подсвечниками.

С



15. Соберите рожек, для этого наденьте подсвечник (I) и закрепите его стаканом патрона (к).

16. С помощью колечек закрепите на декоративных ветках хрустальные подвески **Тип G** в место крепления **G1**.

17. С помощью колечек закрепите по 4 хрустальные подвески **Тип А** по верхнему краю подсвечника.


18. С помощью колечек закрепите на рожках хрустальные подвески **Тип В, С, D** на места крепления **B1, C1, D1** согласно схеме.

19. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески **Тип Е** по верхнему краю подсвечника (m) центральной части.

20. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески **Тип Н** таким образом, чтобы подвеска соединяла два рожка.

21. Повесьте хрустальную подвеску **Тип F** на декоративную гайку нижней чаши светильника.


D



22. Повесьте светильник на потолочный крюк и подключите центральный провод к питающим проводам на потолке с помощью клеммной коробки.

23. Вкрутите лампочки.

D



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Установка приобретенного светильника должна производиться квалифицированным специалистом, прошедшим соответствующую подготовку, в том числе обучение на группу по электробезопасности не ниже 3!
- Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесение изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц.
- В случае обнаружения неисправности светильника, возникшей не по вине потребителя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника.
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона, товарно-кассового чека, инструкции по эксплуатации.
- Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются.

* Возврат светильника надлежащего качества осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника в соответствии с законом “О защите прав потребителей”.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ)

Артикул:	
Название и адрес продавца:	Дата продажи:
Печать и подпись продавца:	

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ!

Монтаж произвел:
Контактный телефон:



AB 51
AG 23
AB 45
AB 73

Светильники общего назначения. Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

Импортер: ООО «Евросвет», 142101 Московская обл., г. Щербинка, ул. Шамотная, д. 5.
Завод-изготовитель: GUANGZHOU JIAXIE IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD RM1910, 19/F
BUSINESS TOWER, GUANG ZHOU MERCHANDISE BUILDING, NO.12 XI HU ROAD, GUANG ZHOU, CHINA.
phone: +86 020 83386571 FAX :+86 020 83381385
Произведено под контролем ООО «Евросвет».

Посетите наш сайт в сети Интернет
BOGATES.COM