

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации беспроводного звонка DBQ22M WL 36M IP40

Беспроводной звонок предназначен для быстрого и простого оснащения квартиры, коттеджа, офиса звуковым и световым оповещением о посетителе без прокладки кабеля и сложного монтажа. Комплект звонка состоит из передатчика с батареей, динамика, инструкции и двухсторонней клейкой ленты. Кнопка-передатчик размещается снаружи помещения, а динамик в любом удобном для Вас месте.

Технические характеристики

- Радиус действия передатчика: до 80 м в зоне прямой видимости;
- Звук: 36 полифонических мелодий;
- Элемент питания кнопки: 1 x 23A 12V (входит в комплект);
- Элементы питания звонка: 3 x AAA (не входят в комплект);
- Рабочая температура: от -30° до +50° C;
- Пылевлагозащищенность: IP40;
- Максимальная громкость динамика 85 dB;
- Частота работы передатчика и динамика 433,92 МГц;
- Мощность излучения передатчика: 5 мВт;
- Габаритные размеры ресивера 100 x 60 x 26 мм;
- Габаритные размеры кнопки 80 x 45 x 19 мм.

Основные настройки

- Уровень громкости
- Переключение мелодий

Установка и начало работы

Важно! наличия/отсутствия помех, которыми могут быть металлические или железобетонные конструкции, и нередко погодных условий.

1. Вставьте в динамик 3 батарейки типа AAA.
2. Откройте крышку передатчика и удалите защитную пленку с батарейки.
3. Выберите мелодию.
4. Установите необходимую громкость.
5. Динамик может быть установлен как на горизонтальную поверхность, так и на стену.
6. Монтаж передатчика на стену осуществляется с помощью двухстороннего скотча или саморезами. Для монтажа на саморезы необходимо снять заднюю крышку передатчика, зафиксировать ее на стене и вставить основание передатчика в крышку.

*** В некоторых случаях возможны ложные срабатывания базового блока от кнопки звонка этой же модели, установленной в достаточной близости.**

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура – 30° ... + 50° C.

Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи дверного звонка через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода дверного звонка из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен дверной звонок), к импортеру, к изготовителю дверного звонка. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения дверного звонка, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на дверном звонке механических повреждений, повлекших выход дверного звонка из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи _____

Модель _____

Штамп магазина _____



Товар соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO» LTD, Китай, провинция Чжэцзян, зона развития Юйяо, ул. Фэнъи, 18. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.