

## СТОЛ СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЙ 35.400

### Инструкция по эксплуатации

#### ОПИСАНИЕ

Сварочно-монтажный стол является надёжным и качественным оборудованием, благодаря которому можно производить сборку с последующими серийными сварочными операциями.

Изготовлен из конструкционной стали.

Прочная конструкция позволяет варить толстый листовый металл и выполнять операции повышенной сложности.

Перфорированная рабочая боковина даёт возможность соединять несколько столов, организуя рабочую поверхность различной длины и конфигурации.

Специальная антикоррозийная обработка гарантирует длительный срок службы изделия.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Опора ..... 4 шт.
2. Столешница ..... 1 шт.
3. Соединительный уголок ..... 4 шт.
4. Опорная площадка ..... 4 шт.
5. Перемычка нижняя ..... 4 шт.
6. Болт М16х20 ..... 32 шт.
7. Гайка М16-6Н ..... 32 шт.
8. Шайба ..... 32 шт.
- Инструкция по эксплуатации ..... 1 шт.


#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

9. Упор многофункциональный
10. Прижим одиночный
11. Рейка перфорированная
12. Угол монтажный
13. Упор угловой с пазами
14. Упор ступенчатый
15. Призма
16. Эксцентрик



#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер по каталогу	34.500
Габариты столешницы, мм	800x800
Толщина металла, мм	4
Шаг перфорации, мм	50
Диаметр крепежных отверстий, мм	16
Габариты ДхШхВ, мм	830x830x865
Вес, мм	41,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	830x830x90



## **СБОРКА**

Сборка осуществляется в следующем порядке:

1. Возьмите соединительный уголок (3) заложив в отверстия 2 болта.
2. На болты наденьте опоры (1) и вставьте в угловые отверстия столешницы (2), закрепите гайками. Установите оставшиеся 2 болта. Под гайки используйте шайбы.
3. Аналогично соберите вторую опору.
4. Между двумя опорами закрепите нижнюю перемычку (8) полкой вниз, с помощью болтов и гаек. Под гайки используйте шайбы.
5. Аналогичным способом закрепите по кругу остальные опоры, соединяя их перемычками.
6. Прикрутите опорные площадки(3) к нижней части опор. Под гайки используйте шайбы.
7. Поставьте стол на ножки, выровняйте по горизонту.
8. Затяните весь крепеж.

## **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Убедитесь, что вы достаточно подготовлены к работе со сварочно-монтажным столом. Определенные медицинские показания, прием лекарств, злоупотребление алкоголем или наркотиками могут сделать использование небезопасным.

3. Осмотрите стол после доставки и перед первым использованием, чтобы убедиться в исправности и работоспособности всех деталей.

4. В начале каждого рабочего дня, визуально убедитесь в отсутствии повреждений и безопасности ее использования.

5. Для профессиональных пользователей требуется регулярный периодический осмотр.

6. Убедитесь, что стол подходит для выполнения поставленной задачи.

7. Не используйте поврежденный стол.

## **СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА**

Персонал, эксплуатирующий инструмент, должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности. Организация обучения персонала правилам безопасности труда - по ГОСТ 12.0.004.

## **ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ**

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать нахождение людей вблизи инструмента.

## **УКАЗАНИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ**

Хранение и транспортировка изделий осуществляется в соответствии с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 до +65 °С.

Отработавшие свой срок службы изделия должны сдаваться в специализированные предприятия по их переработке. Возможна утилизация обычным способом.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

**Гарантия распространяется** на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

**Гарантия не распространяется** на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800) 333-40-40, tool@sorokin.ru

## **ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.