

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Электрододержатели HANDY винтового типа, предназначены для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	HANDY 200A	HANDY 300A	HANDY 400A	HANDY 500A
Ток, А (60%)	200	300	400	500
Диаметр электрода, мм	1,6-4,0	1,6-4,0	2,0-5,0	2,0-6,0
Количество в упаковке	1	1	1	1

Угол закрепления электрода 45 – 90°

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электрододержатель в сборе

1 шт.

Упаковка

1 шт.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электрододержатель состоит латунного корпуса с термоустойчивой ручки и закрытой головки винтового типа. Убедитесь, что на сварочный кабель не подается напряжение (источник питания отключен), зачистите сварочный кабель от изоляции на необходимую длину (ориентировочно 20–40 мм). Отсоедините ручку с корпуса электрододержателя и ослабьте кабельные винты на корпусе держателя. Проденьте кабель через отверстие в ручке и поместите конец кабеля в корпус электрододержателя, зафиксировав кабель с помощью винтов и медной пластины. Открутите головку электрододержателя, вставьте электрод и плотно его зафиксируйте, вновь закрутив головку электрододержателя. Присоедините электрододержатель с установленным кабелем к источнику тока.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации электрододержателя необходимо соблюдать: к работе по сварке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее обучение, инструктаж, проверку знаний требований техники безопасности и имеющие практические навыки по обслуживанию данного оборудования. Во избежание ожогов, рабочие должны иметь спецодежду согласно «Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты работников машиностроительных и металлообрабатывающих производств», утв. Министерством труда и социального развития РФ от 16.12.97. Работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах запрещается. Применять электроды и сварочный ток необходимо в соответствии с указанными параметрами технической характеристики электрододержателя. Необходимо проверять состояние и крепление изолируемых деталей электрододержателя.

Внимание! Не надежный контакт сварочного кабеля и токопровода приводит к перегреву ручки и потерям электроэнергии. Запрещена сварка при токе более номинального. Во избежание порчи головки огарок электрода должен оставаться не менее 50 мм.

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Оберегайте электрододержатель от повреждения (регулярно его осматривайте). При необходимости заменяйте поврежденные детали.

Очищайте электрододержатель от брызг и загрязнений, возникающих в процессе эксплуатации.

Неисправности могут быть обусловлены различными причинами, поэтому ни в коем случае не пытайтесь каким-либо недозволенным способом манипулировать электрододержателем или его ремонтировать!

РЕМОНТ

Ремонт электрододержателя производится только квалифицированными и обученными работниками в ремонтных учреждениях, уполномоченных заводом-изготовителем. Для ремонта могут быть использованы только оригинальные запасные части.

За любой ремонт или изменения, произведенные пользователем или третьей стороной без разрешения производителя, завод-изготовитель не несет никакой ответственности.

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Электрододержатель упакован в картонную коробку или полиэтиленовой пакет. Отдельные изделия могут быть упакованы в дополнительные полиэтиленовые пакеты. По возможности сохраняйте оригинальную упаковку.

Хранить в закрытом, отапливаемом помещении. Избегать солнечных лучей. Консервация комплектов не предусмотрена.

Транспортировать только в оригинальной упаковке во избежание повреждения комплекта.

Температура окружающего воздуха

при транспортировке и складировании: от - 25 °C до + 55 °C

Относительная влажность воздуха: до 90 % при 20 °C

НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНЫ, УСТРАНЕНИЕ

Если принимаемые меры не приносят результатов, обратитесь к вашему поставщику или к изготовителю.

Неисправность	Причина	Устранение
Отсутствует дуга	Нет подачи тока	Проверьте подачу источник тока
Сильный нагрев ручки	Излишний ток	Установите правильные параметры
Электрод болтается в контактах	Плохое крепление электрода	Заверните головку электрододержателя

ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы

Настоящее изделие состоит преимущественно из металлов, которые могут быть переработаны на металлургических заводах и тем самым почти без пределов пригодны для повторного использования. Применяемые виды пластмасс маркированы для последующей рециркуляции.

Упаковка

Изготовитель уменьшил транспортную упаковку до необходимого минимума. При выборе упаковочных материалов обращается внимание на возможность их рециркуляции.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы изделия 3 лет.

Изготовитель гарантирует безотказную работу электрододержателя при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

Тип исполнения _____

Дата продажи _____ Штамп продавца

Товар подлежит обязательному декларированию соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Изготовитель: NINGBO STAREX INDUSTRY & TRADING CO., LTD.
NO.901, BAIZHANG EAST ROAD, NINGBO, Chinese People's Republic

Импортер/Поставщик: ООО «ГСЕ Красс»

Россия, 194100, Санкт-Петербург,

ул. Кантемировская, д. 12, лит. А, пом.-40-Н

E-mail: svarka@gcegroupp.com; www.gcegroupp.com

Тел.: 8 800 5000 423

Страна производства: Китай