

Гарантийный талон

Модель / артикул	Дата продажи	Место продажи	Печать продавца

Сделано в Китае.

Производитель: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, № 1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.**Производитель:** РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан роуд. Сикси, Нингбо, Китай.**Уполномоченная организация:** ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802, тел.: +7 (495) 739-39-20, rev-ritter.com.**Импортёр:** ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013.**RU****1. Наименование продукции:**

Кронштейн с присоской для фитолампы.

2. Область применения:

Для фитолампы.

3. Хранение:

Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

4. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.

5. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления указана на корпусе изделия или на упаковке согласно серии:

00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 3 года.

6. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:


Производитель: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, № 1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.

Уполномоченная организация: ООО ТД «Пан Электрик» 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802, тел.: + 7 (495) 739-39-20.

Импортёр: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013.

7. Свидетельство о приемке:

Продукция торговой марки Ritter изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

8. Комплектность: изделие, паспорт изделия, упаковка.**Кронштейн с присоской
для фитолампы****56293 1**

Чат-бот службы поддержки
ответит на все вопросы

Паспорт изделия

Назначение и область применения

Кронштейн с присоской для фитолампы – удобный аксессуар, с помощью которого легко организовать выращивание рассады и цветов в домашних условиях. Для монтажа вам не понадобится даже шуруповёрт — два регулируемых по длине кронштейна оснащены вакуумными присосками, позволяющими установить фитолампу на расстоянии от 16 до 23 см от места крепления. Прикрепите кронштейн к окну или любой гладкой поверхности. Рекомендованное расстояние от фитолампы до растений 25-40 см. После использования не остается следов на поверхности, прочно крепится к стеклу и стеклопакету.

Технические характеристики

Артикул	562931
Размер, мм	70x260
Цвет	белый
Материал	пластик/металл
Гарантийный срок	3 года
Требуемое количество кронштейнов для фитолампы	для 56296 2 - 1 шт. для 56297 9, 56292 4 - 2 шт.

Правила и условия монтажа

- Используйте устройство по назначению и только с фитолампами (56296 2, 56297 9, 56292 4);
- Для установки фитолампы длиной более 80 см вам понадобятся 2 штатива;
- Не допускается начинать демонтаж каких-либо элементов кронштейна, предварительно не сняв фитолампу;
- Кронштейн должен быть установлен на ровной поверхности;
- Запрещается устанавливать кронштейн на фанерные, гипсокартонные и прочие стены с низкой прочностью, а также на полые, повреждённые или болтающиеся стены;
- Кронштейн предназначен для использования только в помещении;
- Во избежание падения кронштейна не подпускайте к нему детей и домашних животных.

Комплектация



Кронштейн с присоской 2 шт.




Клипса 2 шт.




Саморез 2 шт.


Сборка




Установка



Способ монтажа



2



Правила и условия безопасной эксплуатации

! Запрещается

- разбирать кронштейн;
- эксплуатировать кронштейн с повреждённым корпусом;
- устанавливать фитолампу на повреждённый кронштейн;
- устанавливать кронштейн на легко воспламеняющихся поверхностях.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °C и относительной влажности 80%.

Правила реализации и утилизации

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Продукция не содержит опасных веществ. По окончанию срока службы продукцию рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

Дата производства

Указана на корпусе или на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

Гарантийные обязательства

36 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации.

В случае возникновении неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший кронштейн (при наличии кассового чека или заполненного паспорта изделия), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия: повреждённые в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения, повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, загрязнённости, ненадлежащих условий эксплуатации.