



**DEKO®**


*Швабра отжимная с ведром DEKO*

*DKFM09*

*DKFM10*



**ИНСТРУКЦИЯ**



1. Вставьте насадку из микрофибры для характерного щелчка. Насадка из микрофибры будет вращаться на 360 градусов.
2. Заполните ведро водой. Не наливайте воду выше отметки на внутри ведра для избегания переполнения.
3. Вставьте швабру в центрифугу на дне ведра для полоскания. Нажимая на рукоятку, прополощите ее.
4. Затем поместите швабру в центрифугу для отжима. Нажимая на рукоятку, отожмите ее. Степень отжима можно контролировать количеством нажатий на ручку швабры и, соответственно, количеством отжимов.