





ООО «Мистер Сэндмэн»
140050, Московская область, городской округ Люберцы,
дачный посёлок Красково, ул. 2-я Заводская, 5А.
Тел: +7 (495) 777-55-96, e-mail: info@mrsandman.ru,
сайт: www.mrsandman.ru



RU ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.



EN IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE. READ CAREFULLY.




Mr Sandman

RU Столик подкатной



EN Tea trolley




Mr Sandman




Number on the picture Номер на рисунке	Number of parts in the product Количество деталей в изделии	Наименование деталей Parts description	Укладка / Laying
			Место / Box
			1
A	2	Опора Support	•
B	1	Столешница Countertop	•
C	1	Полка Shelf	•
	1	Комплект фурнитуры Set of fittings	•




1





x4



2




x4



4

5



RU Требования по технике безопасности, правила хранения и эксплуатации

1. Внимательно ознакомьтесь с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.
2. Оберегайте изделие от ударов и механических повреждений.
3. Для исключения травмирования, перед началом эксплуатации убедитесь в правильности и надежности сборки изделия в соответствии с требованиями настоящего руководства.
4. Изделие должно храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
5. Изделие рекомендуется протирать влажной тканью и затем насухо мягкой чистой тканью.
6. Максимально допустимая нагрузка на столешницу и полку - 10 кг.
7. Необходимо регулярно проверять надежность фиксации всех соединительных элементов.
8. Не используйте изделие, если некоторые детали отсутствуют или сломаны.
9. Подготовьте место, где вы будете проводить монтаж данного изделия, застелив пол картоном или одеялом, чтобы защитить его от повреждений.
10. Не используйте неоригинальные запасные части – обращайтесь за запчастями к производителю или дилеру.
11. ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ЭТАПАМ СБОРКИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, УКАЗАННЫМ В ТЕКУЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ.

Гарантия изготовителя

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, эксплуатации и сборки.
2. Срок службы изделия - 36 месяцев.
3. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца.
4. В течение гарантийного срока любые дефекты устраняются бесплатно. При обнаружении дефекта Вам необходимо немедленно сообщить об этом производителю. Решение вопроса о ремонте изделия или поставки запасной части остается на усмотрение производителя.
5. Данный продукт не подходит для коммерческого или промышленного использования. Нарушение приводит к сокращению срока гарантии.
6. Гарантия распространяется только на материал или производственный брак. Износ деталей или повреждения, вызванные неправильным использованием, применением силы или вмешательством, которые имели место без предварительной консультации с нашим сервисным отделом, не покрываются гарантийным обслуживанием.
7. Пожалуйста, сохраните оригинальную упаковку на протяжении действия гарантийного срока, чтобы в случае возврата иметь возможность безопасной транспортировки товара. Не отправляйте товар в сервисный отдел без упаковки!

Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Ремонт, замена деталей и узлов изделия в период гарантийного срока производится по адресу:

**140050, Московская область,
городской округ Люберцы,
дачный поселок Красково, ул. 2-я Заводская, 5А
тел. +7 (495) 777-55-96, e-mail: Info@mrsandman.ru
сайт: www.mrsandman.ru**

Представитель ОТК _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации _____