


# FX-C2BL (Гриф)

Уличная 4G камера

## Инструкция





WiFi-камера



Адаптер питания



Краткая инструкция



Крепления





- 1 4G антенна используются для беспроводного подключения к сети Интернет.
- 2 Микрофон для формирования аудиопотока через FOX Smart.
- 3 Подсветка ИК для четкого изображения в темноте.
- 4 Кнопка сброса (Reset), длительное нажатие кнопки (7-10 с) сбрасывает настройки видекамеры на заводские.
- 5 Первый слот для установки карт microSD Class 10 емкостью до 256 ГБ.
- 6 Второй слот для установки nanoSIM карты для связи с GSM Операторами.
- 7 Динамик для передачи звука со смартфона через FOX Smart.

### **ВНИМАНИЕ!**

**nanoSIM устанавливается уголком вперед, контактами вниз.  
MicroSD устанавливается уголком вперед, контактами вверх.**

Данная камера имеет возможность установки на стену. Ниже приведен пример установки.



## Скачать приложение

Для подключения FX-C2BL (Гриф) к беспроводной сети 4G необходимо скачать и установить мобильное приложение FOX Smart на устройствах на базе Android или iOS. Приложение можно бесплатно скачать из Play Market и App Store.

Для получения ссылки для скачивания используйте QR-код, представленный ниже:




FOX Smart




## Настройки 4G

- Активируйте и проверьте SIM карту, пополните счет и убедитесь что тариф позволяет работу интернета на модемах или роутерах, иначе FX-C2BL (Гриф) не сможет подключиться к сети Интернет.
- Прежде чем производить монтаж, убедитесь, что сила сигнала 4G в месте установки камеры достаточно высока.
- Установите nanoSIM карту.
- Подайте питание на видеокамеру, дождитесь ее загрузки.
- Подключите камеру к сети 4G до того как приступите к монтажу.




## Процесс регистрации





- Шаг 1 Откройте приложение FOX Smart, нажмите «Зарегистрироваться», чтобы зарегистрироваться. Если у вас уже есть учетная запись, нажмите «Войти», чтобы войти.




- Шаг 2 Выберите страну, введите адрес электронной почты, проверьте соглашение о конфиденциальности и нажмите «Получить проверочный код»  
Проверьте почту и скопируйте код подтверждения из письма. Затем введите код подтверждения и завершите регистрацию.




Шаг 3 Для удобства пользования рекомендуем создать «Дом» для каждого объекта, где можно указать отдельные помещения. Нажмите «Профиль» > «Управление домом» > «Создать дом», укажите название дома (например квартира, дача, работа), укажите название помещения (например кухня, ванная, спальня) и выберите количество помещений и нажмите «Сохранить».



Шаг 4 Нажмите «+»>«Добавить устройство»>«Камеры 4G»>«FX-C2BL (Гриф)».




Шаг 5 Подключите питание к камере и дождитесь загрузки (~1мин.)  
затем нажмите «Далее»  
Рекомендуем сбросить настройки камеры на заводские установки  
удерживаяжнопку сброса 7-10 секунд.









- Шаг 6** Направьте сгенерированный QR код на экране смартфона прямо на объектив камеры.
- В случае удачного считывания, камера издаст звуковой сигнал, нажмите «Услышал звуковой сигнал».
- Если звуковой сигнал не прозвучал то вернитесь к Шагу 5 и сбросьте камеру на заводские установки.



Шаг 7 Дождитесь подключения камеры.  
После успешного добавления камеры нажмите «Завершено».



## Шаг 8 Поздравляем, вы подключились к видеокамере!



### Поворот/Наклон

Поворачивайте камеру, перетаскивая изображение в приложении или используя стрелки(вкладка «Направление»).

### Двустороннее аудио

Используйте значки микрофон и динамик для того чтобы прослушать или передать аудио сообщение на камеру.

### Обнаружение движения

При обнаружении движения, камера отправит вам push-уведомление и оповестит в приложении.

### Отслеживание движения

Камера будет вращаться и следить автоматически за движущимися объектами, когда эта функция включена.

### Обнаружение звука

Камера распознает необычные звуки и отправит вам push-уведомление и оповестит в приложении.

### Приватный режим

Вы можете включить приватный режим в соответствии с потребностями. Когда функция включена, камера будет находиться в спящем режиме без мониторинга, что может помочь защитить вашу конфиденциальность.

### Переворот изображения

Переверните изображение вверх или вниз, если вы установите камеру перевернуто. Чтобы перевернуть изображение, нажмите значок «Настройки» на видео, затем «Основной набор функций». Нажмите кнопку «Переворот изображения».

### Запись видео

Запись видео на microSD карту возможно как постоянно так и по движению (поддерживается макс. 256GB).  
Запись в облако осуществляется только по движению.

### День/Ночь

Не упускайте ни минуты даже в полной темноте благодаря мощному ночному видению.



День



Ночь

Дополнительная информация на сайте: [www.fox-cctv.ru](http://www.fox-cctv.ru)  
Телефон технической поддержки: 8(800)100-21-32  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

Сенсор: 1/2.8" CMOS

Разрешение: 1920x1080, 2 Мп

Объектив: f=2,8 мм

Угол обзора (гор.) / (верт.): 110°/55°

ИК-фильтр: Да

Подсветка: ИК до 20м

Чувствительность: 0,15Лк / F1.2 (ИК выкл.)

Микрофон: Да

Поворотное устройство: Нет

Динамик: 1Вт, 8Ом

Поддержка карт памяти: Карты microSD Class 10 и выше

Емкость карты памяти: до 256 ГБ включительно

Облачное хранилище: Да (Платная услуга)

Видеокодек: H.265

Кадров в секунду: 20К/с

Аудиокодек: PCM

Битрейт: 32 Кбит/с – 2 Мбит/с

Сетевой интерфейс: Беспроводный

Стандарт беспроводной связи: LTE Cat.4

Диапазон частот LTE: FDD B1/3/5/7/8/20/28, TDD B38/40/41

Сетевые протоколы: DHCP/IP/TCP/P2P/WebRTC

Поддерживаемые клиенты: Мобильные устройства Android и iOS

Приложение: FOX Smart

Питание: 12В DC, 1,0 А

Потребляемая мощность: Не более 10Вт

Рабочая температура: от -30 °С до +50 °С

Допустимая относ. влажность: до 98 % при температуре 25 °С

Корпус: ABS пластик

Класс защиты: IP65

Габариты (шхвхд): 73 x 73 x 145 мм