

СРОК СЛУЖБЫ и ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Срок службы 5 лет со дня продажи.

Срок хранения 3 года в заводской упаковке при температуре от +2 до +40 °С.

При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Изготовитель освобождается от ответственности, если:

- Корпус фильтра имеет механические повреждения.
- При перевозке, хранении, монтаже и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию корпуса фильтра усовершенствования без отражения их в инструкции.

Дата изготовления:

Штамп ОТК

Дата продажи:

Штамп продавца

Изготовитель: ООО «НПО «Русфильтр»

г.Москва, ул.Красноармейская, 11/8

+7(499)7450707, www.atoll-filter.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

**Корпус фильтра
атолл Патриот ВВ10
атолл Патриот ВВ20**

НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус фильтра атолл Патриот рассчитан на использование сменных фильтрующих элементов типоразмера Big Blue 10'' или 20'' и предназначен для подключения к водопроводной сети холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В зависимости от применяемого сменного элемента корпус фильтра может использоваться для удаления из воды механических примесей, хлора, железа или устранения жесткости воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм не более:

ширина	185
глубина	200
высота (без кронштейна)	600
Масса, кг не более	3,75
Присоединительная резьба, дюйм	1
Номинальное рабочее давление, бар	8
Максимальное рабочее давление, бар	10
Температура воды, °С	от +2 до +52

КОМПЛЕКТНОСТЬ



Кронштейн, 1шт.

Шуруп-саморез, 4шт.



Крышка, 1шт.



Резиновое
уплотнение, 1шт.



Колба, 1шт.



Ключ для колбы, 1шт.

Инструкция (паспорт), 1шт.

МОНТАЖ

1. Прикрепите саморезами крышку к кронштейну, учитывая направление потока воды, указанное на крышке.
2. Перекройте воду. Сбросьте давление воды в водопроводе.
3. Подключите крышку к водопроводу с помощью соединительных муфт или гибких подводок. Расположение корпуса фильтра должно позволять откручивать и снимать колбу при регулярной замене фильтрующего элемента.
4. Смажьте силиконовой смазкой и установите резиновое уплотнение в паз колбы.
5. Установите сменный фильтрующий элемент (в комплект не входит) в колбу.
6. Прикрутите колбу с установленным сменным элементом к крышке.
7. Плавнo откройте кран подачи воды. Слейте первые 10-15 литров воды через корпус фильтра перед использованием.
8. Проверьте систему на герметичность.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

1. Перекройте воду. Сбросьте давление воды в водопроводе.
2. Подставьте под корпус фильтра емкость для приема остаточной воды.
3. С помощью ключа отверните колбу от крышки.
4. Удалите старый фильтрующий элемент. Промойте колбу. Протрите резиновое уплотнение.
5. Смажьте силиконовой смазкой и установите резиновое уплотнение в паз колбы.
6. Установите новый фильтрующий элемент в колбу.
7. Прикрутите колбу с установленным сменным элементом к крышке.
8. Плавнo откройте кран подачи воды. Слейте первые 10-15 литров воды через корпус фильтра перед использованием.
9. Проверьте систему на герметичность.