


# АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ С ФОКУСИРОВКОЙ СВЕТОВОГО ЛУЧА ACCUF1-L15WZ-BK, ACCUF1-L15WZ-TI

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта ФАЗА. Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.



1. 15Вт ХНР60 светодиод
2. Кнопка включения/выключения / переключения режимов (мигающий свет)
3. Кнопка включения/выключения / переключения режимов (постоянный свет)
4. Перемещаемая линза с функцией фокусировки светового луча
5. Разъём Type-C для подзарядки аккумулятора
6. Индикатор заряда аккумулятора

## Комплектация:

Аккумуляторный фонарь	1 шт
Кабель USB-Type-C	1 шт
Ремешок для переноски фонаря	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт

## Указания по эксплуатации:

1. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием изделия. Ознакомьтесь с рекомендациями по зарядке аккумулятора.
2. Для включения, переключения режимов и выключения фонаря используйте кнопки 2 и 3.
3. Фонарь имеет 5 режимов работы:
  - Яркий
  - Оптимальный
  - Экономичный
  - Мигающий режим
  - Режим SOS
4. Для использования функции ZOOM (фокусировки светового луча) перемещайте линзу фонаря по часовой или против часовой стрелки.
5. Для замены аккумулятора раскрутите крышку в нижней части фонаря, достаньте аккумулятор и замените его на другой Литий-ионный аккумулятор 18650 без платы защиты.

AccuF1-L15WZ-bk, AccuF1-L15WZ-ti

**Изготовитель:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае

**Уполномоченная организация (Импортер):** ООО «ВТЛ», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

**(KZ) Өндіруші:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Фимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған

**Уәкілетті Ұйым (Импортер):** «ВТЛ» ЖШС, 192102, Санкт-Петербург қ., Бухарестская көш., 22 үй, 2-ғим. лит. Д, бөл. 1-Н, офис 115

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Штамп магазина: \_\_\_\_\_

[www.fa-za.ru](http://www.fa-za.ru)

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!

**Требования безопасности:**

Убедитесь, что фонарь выключен, когда изделие не используется  
Не пользуйтесь изделием при температуре ниже  $-20^{\circ}\text{C}$  и выше  $55^{\circ}\text{C}$   
Не используйте неисправное устройство.

**ВНИМАНИЕ!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

**Экологическая информация:**

Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке.

**Гарантийные обязательства:**

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет.

Дата изготовления нанесена на индивидуальную упаковку изделия в формате ММ-YYYY, где ММ - месяц, YYYY - год.

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год со дня продажи при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение нанесено животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### **Зарядка аккумулятора:**

Перед зарядкой убедитесь, что изделие выключено. Не включайте изделие во время зарядки. Подключите фонарь к источнику питания через разъём Туре-С. Индикатор 6 должен загореться, отображая уровень заряда аккумулятора. Мигающие светодиоды означают, что аккумулятор заряжается.

Когда светодиоды перестают мигать, аккумулятор полностью заряжен.

В процессе зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреваться, что не является признаком неисправности продукта.

### **Технические характеристики:**

Материал корпуса.....	Анодированный алюминий
Li-ion аккумулятор.....	3.7В 1200мАч, 18650 без встроеной платы защиты
Источник света .....	XHP60 светодиод
Количество светодиодов .....	1 шт
Номинальная мощность .....	15,0 Вт
Дальность свечения .....	300 М
Время зарядки аккумулятора.....	3-4 часа
Зарядка от 5В 1А пост. тока, кабель USB – Туре-С	входит в комплект поставки.
Время непрерывной работы:	
– Яркий режим .....	2 часа
– Оптимальный режим .....	2,5 часа
– Экономичный режим .....	3 часа
Световой поток	
– Яркий режим.....	800 Лм
– Оптимальный режим .....	700 Лм
– Экономичный режим .....	600 Лм
Цветовая температура .....	7500 К
Класс защиты.....	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током ..	II
Диапазон рабочих температур.....	-20°С...+55°С

При длительном хранении рекомендуется профилактически заряжать аккумулятор не менее 4 часов каждые 3 месяца. В противном случае батарея может быть повреждена.

### **Обслуживание:**

Для очистки корпуса используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосо-держающего чистящего раствора.

Никогда не используйте для очистки корпуса сильных химически активных чистящих средств. Это может привести к повреждению пластиковых элементов.

Не разбирайте изделие самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам.