

НАЗНАЧЕНИЕ

Потолочный светодиодный светильник CELL торговой марки LS-Lighting в однофазных сетях переменного тока с напряжением 220-240В 50Гц. Применяется для освещения крытых пространств, гаражей, веранд, балконов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ветильник, шестигранник, паспорт светильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	9090.02
Номинальное напряжение	100-240VAC, 50/60Hz
Источник света LED	1×9W CREE
Блок питания	HEP LSC9W700L-RP
Световой поток	700 Lum
Power Factor	≥0,9
Цветовая температура	3000K
Цветопередача CRI	80Ra
Угол освещения	43°
Степень защиты	IP54
Степень защиты от механических воздействий	IK06
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30... +40 °C
Цвет корпуса	RAL7024
Гарантия	3 года

ОСОБЕННОСТИ


- Широкая оптика 43°.
- Поворотная оптика на 20° позволяет регулировать направление светильника.
- Имеет два выхода на корпусе для шлейфного соединения.
- Диод – CREE 9W. Блок питания HEP LSC9W700L-RP UNI-100-240VAC, 50/60Hz, 6-13Vdc, 700mA 10W PF ≥0,9

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Достаньте светильник из упаковки, убедитесь в целостности и комплектности.
2. Открутите основание от светильника.
3. Подключите провода питания к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте порядок подключения и маркировку проводов: желто-зеленый — PE, «защитное заземление»; коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»



4. Смонтируйте светильник и отрегулируйте угол наклона светильника.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Все действия со светильниками производятся только при выключенной электрической сети. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов. Монтаж и подключение светильников должны осуществляться только квалифицированными специалистами имеющими опыт подобной работы и допуск к проведению электротехнических работ. Запрещается подключать светильники к сети с параметрами, отличающимися от указанных в технических параметрах. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества товара производится Покупателем при получении товара. Претензии по скрытым дефектам производятся в течение 10 рабочих дней после получения товара Покупателем. Гарантия на светильники – 36 месяцев с даты получения товара. Срок службы – 10 лет. Компания LS-Lighting обязуется отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.