

Как поменять сторону открывания двери на Ручке - КНОБ Vettore A891, A8023:

1.



Шаг 1: Берем половинки ручек и достаем из монтажного комплекта ключ для монтажа.

2.



Шаг 2: Прокручиваем рукоять относительно основания и находим маленькое овальное отверстие. В центре данного отверстия должен оказаться металлический прямоугольный язычок. Острым концом ключа для монтажа поддеваем с усилием данный язычок, после чего рукоять должна выйти из основания ручки.

3.



Шаг 3: Аналогичным образом разбираем вторую половинку ручки.

4.



Шаг 4: Вытаскиваем металлический поршень из соединительного квадрата. Достаем фиксатор и заглушку/цилиндр из основания рукоятей. Меняем их местами и фиксируем на основании ручки (для этого необходимо попасть в пазы метал. язычком).

5.



Шаг 5: Переворачиваем металлический поршень на 180 градусов (сверху вниз) и вставляем концом с утолщением в соединительный квадрат половинки ручки с заглушкой.

6.



Шаг 6: Осуществляем монтаж половинок ручек на дверном полотне.

Видео с полным
ассортиментом
Ручек-КНОБОВ
TM Vettore.

