

Для того, чтобы задать свой код-пароль, необходимо:

1. Выставить исходный пароль «000»



2. Открыть и повернуть дужку замка против часовой стрелки ровно на 45 градусов.



3. С усилием надавить на дужку до характерного щелчка.



4. Удерживая дужку сменить пароль на нужный.

