


ГАРНИТУР ПИКНИК

Инструкция по монтажу




г. Пенза, ул. Рябова, 2A (8412) 20-50-88 www.zaofoton.ru





Гарнитур Пикник произведен из высококачественного массива сосны, влажностью 8%.

Может эксплуатироваться как в помещении, так и на улице. Для эксплуатации на улице рекомендуется покрыть специальным составом для дерева



Внимание! Требования к эксплуатации и хранению.

- Не допускается хранение под прямыми солнечными лучами и под дождём.
- В процессе эксплуатации не допускается попадание агрессивных веществ на поверхность мебели.
- Для хранения в зимний период необходимо использовать сухое помещение, исключить резкие перепады температур.
- Для более длительной сохранности и эксплуатации мебели необходимо регулярно обрабатывать деревянные поверхности восковыми составами.
- Изготовитель гарантирует нормальную эксплуатацию мебели, при соблюдении указанных требований.

Сборка

- 1. Собрать опоры с помощью винтов M6x60 12 шт., гайка усовая 12 шт.
- 2. Закрепить опоры на столешнице с помощью винтов М6х90 4 шт., гайка усовая 4шт.
- 3. Установить подкосы с помощью саморезов 6 шт.
- 4. Закрепить сиденья на брусках опор с помощью саморезов 8 шт.

