



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Многофункциональная складная тележка FW-90TP 2 в 1  
Грузоподъемность в 4-х колесном виде: 300 фунтов (136 кг);  
Грузоподъемность в 2-х колесном виде: 150 фунтов (68 кг)


## 1. Использование в качестве 4-х колесной тележки




① Потяните ручку вниз, чтобы зафиксировать колеса.



② Нажмите на рычаги, чтобы разблокировать ручку.




③ Поднимайте ручку до тех пор, пока она не зафиксировается.




④ Нажмите на рычаги, чтобы разблокировать ручку и поднять на нужную высоту. Поднимите боковую стенку для удерживания груза при необходимости.


## 2. Использование в качестве 2-х колесной тележки




⑤ Чтобы разблокировать, нажмите на рычаги и слегка надавите на ручку вперед и назад. Чтобы использовать изделие в качестве двухколесной тележки, поднимите ручку вверх.




## 3. Складывание тележки




⑥ Сложите боковую стенку, чтобы сложить тележку.



⑦ Чтобы разблокировать и сложить ручку вниз, слегка надавите на нее вперед и назад, пока нажаты рычаги.



⑧ Нажмите на рычаги и зафиксируйте ручку в сложенном положении.



⑨ Потяните ручку вверх, чтобы втянуть колеса и зафиксировать их.