



Качели садовые арт. А48



Сообщайте размер крышки при заказе запасных частей

Безопасность

- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место 100 кг, максимальная нагрузка на качели - 300 кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

Комплектность качелей (Внимание! Каркас и текстильный комплект могут поставляться отдельно)


Комплект поставки качелей состоит из двух упаковочных мест:

- упаковка №1/2 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке
- упаковка №2/2 - набор текстильных элементов для качелей. Сведения о составе комплекта, наличии в тенте вшитой антимоскитной сетки, а также о применяемых материалах см. на этикетке упаковки №2/2.


Уход, хранение, утилизация

- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.
- Указания по сборке**
- Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
- Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.**
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта **М6х75** с гайкой **М6** и шайбой **6** обозначены как «**6х75**».
- В разложенном положении спинка **Н1** опирается на стяжку **Е** замками **W**. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей **U**.
- Гарантийные обязательства**
- Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.

Комплект метизов и комплектующих



Детали



Произведено в России

Изготовитель: ООО «Даметекс»

Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский
ул. Первомайская д.1 корп.28
+7 (495) 223-97-11 info@dametex.ru www.udachnayamebel.ru


Поставщик: ООО «Бренд групп»

г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14
info@dachamebel.ru www.udachnayamebel.ru


Упаковщики

Дата упаковки


A x1
B x1
D42 x1
N x2
8x85 x1
4,2x19 x2
k8 x1




D x1
E x2
D25 x4
8x85 x2
6x75 x4
6x70 x4
k8 x2
k6 x8




F x2
T x1
G x2
P1 x2
P2 x2
P3 x2
6x70 x2




H1 x1
H2 x1
W x2
U x2
8x30 x4
6x40 x2



K x2
S x2
O x2
D40x20 x2
8x50 x4



R x1



Сведения о составе текстильного комплекта, наличии в составе тента антимоскитной сетки см. на этикетке текстильного комплекта