

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.


Меры безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
 - Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
 - Прибор не предназначен для промышленного применения.
 - Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак»
 - Не используйте прибор вне помещений.
 - Всегда отключайте прибор от сети питания перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
 - Не погружайте прибор в/или USB провод, в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от сети питания и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
 - Храните прибор в сухом помещении.
 - Регулярно проверяйте USB провод для своевременного выявления возможных повреждений.
 - Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB провода. В случае повреждения USB провода он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
 - Следите за тем, чтобы USB провод не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети питания, не тяните за USB провод.
 - Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 - Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
 - Не держите и не перемещайте прибор за USB провод.
 - ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим.
 - Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия и прекращению гарантийных обязательств.

- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- ВАЖНО!** Прибор предназначен для перемалывания зерен кофе. Использование не по назначению может привести к поломке прибора.

Описание прибора

1. Разъем для зарядки
2. Индикатор зарядки
3. Кнопка вкл/выкл
4. Контейнер для кофейных зерен
5. Винт регулировки степени помола
6. Съёмный контейнер для молотого кофе
7. USB провод
8. Щеточка для очистки




Внимание!


- Перед первым использованием зарядите прибор в течение 3,5-4 часов. После того как прибор полностью зарядится, индикатор зарядки погаснет. После завершения процесса зарядки, отсоедините провод USB. Прибор готов к использованию. ВАЖНО! Прибор не включается в процессе зарядки.
- Мигающий во время работы индикатор зарядки указывает на низкий заряд батареи. Зарядите прибор как можно скорее.
- В приборе встроена перезаряжаемая литий-ионная батарея. Если прибор не используется длительное время, рекомендуется подзаряжать батарею каждые три месяца.

Работа

- Распакуйте прибор.
- Поверните вправо и снимите верхнюю часть прибора.
- Насыпьте зерна кофе в контейнер. Не наполняйте контейнер больше, чем на 3/4 (не более 30 гр).



- Установите верхнюю часть прибора на место и заблокируйте (ориентируйтесь на знаки на линии стыка).
- Снимите контейнер для молотого кофе и с помощью винта отрегулируйте степень помола по Вашему вкусу. Помол регулируется от очень грубого (Coarse) до ультратонкого (Fine). Степень помола регулируется путем вращения регулировочного винта, и может составлять несколько кругов вращения по часовой стрелке (для установки более тонкого помола) или против часовой стрелки (для установки более грубого помола).



- ВАЖНО!** не закручивайте/раскручивайте винт до упора, это может привести к поломке прибора.
- Установите контейнер для молотого кофе на место.
 - Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Кофемолка начнет работу. Прибор выключится автоматически, когда помол будет завершен. При необходимости выключить прибор принудительно, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. После выключения срабатывает функция реверса, чтобы очистить жерновы от остатков молотого кофе.
 - Снимите контейнер для молотого кофе и высыпьте из него молотый кофе для дальнейшего приготовления.

Рекомендации

- Если прибор остановился в середине работы, это может быть связано с различными характеристиками кофейных зерен. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 3 секунд, прибор возобновит работу и продолжит работать в среднем 3 минуты, пока не перемелет все зерна. Для принудительного выключения нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Если кофемолка при включении не начала работу, проверьте, не перекручен ли регулировочный винт. В случае если винт перекручен, поверните его несколько раз против часовой стрелки, чтобы ослабить, далее нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Если регулировочный винт был раскручен слишком сильно и открутился, соберите прибор по схеме ниже:



Очистка и уход

- Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Используйте щеточку для очистки
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Запрещается мыть в посудомоечной машине

Хранение и транспортировка

- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Работа от аккумулятора
Батарея: Li-ion, 18550 3.7 В, емкость 1800 мАч
Вход AC: 5 В - 2 А
Выход DC: 3,7 В
Мощность 25 Вт
Время зарядки: 3,5 часа
Время работы от батареи: 40-50 минут
USB провод
Срок службы – 5 лет,
Гарантийный срок – 2 года.
Состав (материал): пластмасса, металл, керамика
Дата производства указана на упаковке товара.
Назначение прибора: Прибор предназначен для перемалывания зерен кофе. Работает от аккумулятора.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.
LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00
Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт", Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.
Производитель: Zhuhai Kelitong Electronic Co., Ltd / Чжухай Келитунг Электроник Ко., Лтд.
Адрес: Workshop I-1, Zhuhai Meikei Refrig. Equip. Co., Ltd., Yongan Second Road, Liangang Industry Zone, Jinwan District, Zhuhai City, China / Воркшоп I-1, Чжухай Мэйкей Редфридж Экип Ко., Лтд. Йонган Секонд Роуд, Ляньган Индустри Зоун, Цзиньвань Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.
Произведено в Китае.

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ III



Печать фирмы-продавца

Подпись продавца

Отрывной талон 1

Изделие	Кофемолка жерновая аккумуляторная
Модель	LE-1734
Серийный номер	
Срок гарантии	2 года
Фирма-продавец	
Дата продажи	



Печать фирмы-продавца

Подпись продавца

Отрывной талон 2

Изделие	Кофемолка жерновая аккумуляторная
Модель	LE-1734
Серийный номер	
Срок гарантии	2 года
Фирма-продавец	
Дата продажи	



Печать фирмы-продавца

Подпись продавца

Отрывной талон 3

Изделие	Кофемолка жерновая аккумуляторная
Модель	LE-1734
Серийный номер	
Срок гарантии	2 года
Фирма-продавец	
Дата продажи	



Номер заявки	
Изделие	Кофемолка жерновая аккумуляторная
Модель	LE-1734
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

Неисправность	

Мастер _____

Подпись _____

Печать СЦ



Номер заявки	
Изделие	Кофемолка жерновая аккумуляторная
Модель	LE-1734
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

Неисправность	

Мастер _____

Подпись _____

Печать СЦ



Номер заявки	
Изделие	Кофемолка жерновая аккумуляторная
Модель	LE-1734
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

Неисправность	

Мастер _____

Подпись _____

Печать СЦ



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие	Кофемолка жерновая аккумуляторная
Модель	LE-1734
Серийный номер	2 года
Срок гарантии	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца:	

Подпись продавца _____

Печать
фирмы-продавца

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. В течение гарантийного срока, составляющего 2 года с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:
а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером либо стерты или изменены данные на самом изделии;

б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;
в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;
б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;
в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;
г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т. д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.leonord.ru

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя _____

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Архангельск	000 «Рембютехника», ул. Урицкого, 47, к.1	+7 (8182) 29-39-32, факс: +7 (8182) 29-42-47
Астрахань	ООО «ИВБ», ул. Саурина, д. 47	+7 (8512) 25-19-39, 70-70-83
Барнаул	ООО «АЛПАНТ», ИП Савин Н.С., ул. Сен-Симона, д. 42	+7 (8512) 38-28-47, 38-35-84, 25-12-32
Бийск	000 «Лидер», ул. Пролетарская, д. 113	+7 (3852) 63-94-02, 59-16-15
Брянск	000 «Айсберг-Сервис», ул. Северо-Западная, д. 54	+7 (3852) 36-20-02, +7 (3852) 75-49-50
Великий Новгород	000 «Сервис 513», ул. Красноармейская, д. 170	+7 (4832) 33-13-08
	000 «Ресурсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 37, стр. 11	+7 (8162) 33-20-43, +7 (8162) 40-65-30
Волгоград	ЗМП-Волга (ИП Загуменнов С.А.), пр. Ленина, д. 179	+7 (8442) 71-42-44, +7 (927) 259-42-24,
	ИП Спицына С. В., Шоссе Авиаторов, д. 17	+7 (8442) 56-56-45, +7 (8442) 97-84-19
	Сервис ГИМ (ИП Махлаева Л.Р.), ул. Хопальская, д. 18/2	+7 (917) 33-37-880, +7 (8442) 50-32-38
	ИП Спицына С. В., Шоссе Авиаторов, д. 17	+7 (937) 117-93-34, +7 (961) 074-27-87
Волгоград	Сервисный Центр ВРС, ИП Каналов М.Н., ул. Ангарака, д. 17	+7 (8442) 45-94-49
	ИП Короткий С.А., ул. Ярославская, д. 30, с/д «Бываловский»	+7 (8172) 71-64-53
	АСЦ «Домашняя техника», ИП Новиков С.А., Пискаревское шоссе, д. 44	+7 (8172) 71-59-49, +7 (8172) 71-81-29
Владимир	СЦ ИП Добычинский, пр. Ленина, д. 42	+7 (904) 950-86-55
Воронеж	ИП Рушнов М.Н., ул.Колымацкая, д.24, оф.100	+7 (952) 97-45-809, +7 (960) 132-20-94
Дзержинск	АСЦ «Радуга» ООО, ул. Чапаева, д. 49/2	+7 (8513) 28-04-44, +7 (8513) 28-14-20,
		+7 (960) 351-49-60
Екатеринбург	ИП Маркова С.В., СЦ «ЕИГ», СЦ «Восток-сервис», ул. Таганская, д. 79, офис 6	+7 (343) 213-75-16
Елабуга (Волгоград)	ИП Аюмоя А.С., ул. Вокзальная, д.81	+7 (84452) 5-50-94
Иркутск	ТСО «Электроникс» (ИП Чураев З.В.), ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 43	+7 (3952) 20-70-86
	«Профи-сервис» ИП Махурено В.В., ул. 6-ая Нелезинская, д. 100/5	+7 (3952) 626-407, +7 (3952) 677-762
	«AScenter» ИП Васильев А.С., ул. Киевская, д. 34А	+7 (3952) 648-232, +7 (908) 661-05-38
Ижевск	СЦ «Дилер», ул. Красноармейская, д. 26	+7 (3952) 455-425, +7 (929) 432-54-25
	ИП Шарфенов В.А., ул. Манюшино, д. 43, строительная база «Южная»	+7 (3412) 505-773
Ишим (Том. обл.)	СЦ Нурд (ИП Черепов А.А.), ул. Карла Маркса, д. 63	+7 (34551) 7-05-01, +7 (34551) 7-21-31
Казань	СЦ «Электра» ул.Васильевское, д. 1, к.153, оф.242	+7 (843) 307-12-13
Кинешма(Мари-Эл)	000 «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1	+7 (49331) 5-49-85
Киров	«Надград Сервис», ООО «РемТехник 95», Удольская проезд, д. 3	+7 (8332) 75-45-55
Кирово-Чепецк	000 «РемТехник 95», ул. Мира, д. 62	+7 (922) 900-29-00
Консольное-на-Андре	СЦ ООО «Гамбит», Британский переулок, д. 4, корп. 2	+7 (4217) 59-54-51, +7 (909) 887-64-59
Кострома	ИП Балагушевская М.Н., ул. Коммунаров, д. 5	+7 (4942) 63-97-23, 300-107
	ИП Румянцев И.А., СЦ «Центрсервис», ул. Смирнова Юрия, д. 28А, к. 3	+7 (4942) 30-2109
Кумертау	ИП Кузнецов В.В. ВН-Сервис, пр. Ленина, д. 21а, офис 213	+7 (3842) 49-24-22, +7 (960) 900-09-28
Красноярск	ИП Бабанов А.А. «БАТ-Сервис», ул. Белозёрная, д/11	+7 (918) 10-200-10, +7 (961) 50-19-222
Красноярск	ИП Высочный В.А. СЦ «Электроникс», ул. Свободная, д. 7	+7 (391) 293-54-33, +7 (953) 593-40-33
	ИП Алексеев А.В. СЦ Апис, ул. Вавилова, д. 3, стр.1	+7 (391) 288-33-88
Курган	000 «Лэрдан Монтан Сервис», ул. Пугачева, д. 9	+7 (3522) 40-49-84, +7 (3522) 43-49-34
Курск	000 «Мам», ул. Смирнов, д. 37Б	+7 (4712) 35-46-41
	ул. Студенческая, д. 34А	+7 (4712) 50-85-90
Магнитогорск	ИП Давыдовичев Ю.С. СЦ «Сайда-Сервис», ул. Остроумова, д. 103	+7 (909) 649-48-99
Мурманск	000 «Лидер-Сервис» ул.Кинтовича, д. 44	+7 (8152) 40-00-83, +7 (8152) 44-47-47
Набережные Челны	000 «АлтайСервис», ул. Машиностроительная, д. 75, ТД Мегастрой	+7 (986) 133-05-42
	пр. Набережночелнинский, д. 37А, ТД Мегастрой	+7 (905) 372-29-27, +7 (8552) 349-379
Новый Новгород	ООО «Про-сервис», ул. Марта, д. 51	+7 (851) 413-45-91
	000 АССЦ«Радуга», ул. Лескова, д. 48	+7 (831) 423-42-29, +7 (831) 254-68-18
		+7 (960) 380-10-44
Новосибирск	000 «Сибсервис», ул. Гривина, д. 18	+7 (3843) 20-31-35, +7 (904) 947-87-82
	000 «ДИКСУС», ул. Ленина, д. 70	+7 (3843) 799-490, +7 (950) 274-87-42,
		+7 (913) 130-41-32
		+7 (383) 320-31-35
Омск	000 «Региональный Центр Бытового Обслуживания», Северный проезд, д. 7	+7 (383) 319-45-75
	000 «Тексервис», Бирюское шоссе, д. 61, к. 2	+7 (3812) 59-70-36, 47-12-12
	ИП Звертманн А.В., ул. Петра Осиповича, д. 105	+7 (3812) 57-70-92
	ИП Клемент С.А., АСЦ «Вес-Тройд», ул. 20 лет РККА, д. 187	+7 (3537) 33-84-43, +7 (3537) 337-443
Орск	ИП Берданов В.В., Айс-сервис, ул. Батумская, д. 25	+7 (8162) 59-50-15
Петрозаводск	ИП Малахшицкий А.М., 000 «Электрон», пр. Александра Невского, д. 57А	
Псков	000 «СТ-сервис», ул. Трудя, д. 58	+7 (8112) 72-13-90
Пермь	СН-Сервис, ул. Дзержинская д. 3, к. 5	+7 (342) 221-40-99
	ул. Бушова, д. 10А	
	ул. Солдатова, д. 28	
Питербург	ИП Чернышнев Е.В., АСЦ «Питерсервис», г. Питербург, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4	+7 (8793) 33-17-29
	г. Мин. Воды, ул. 50 Лет Октября, д. 67	
Ростов-на-Дону	ИП Капура Г.Г., Технический центр «Телец», пр. Стачки, д. 219	+7 (863) 300-75-94
Самара	ИП Деметриев А.Н., ул. Енисейская, оф. 8	+7 (8464) 931-85-44
	000 «Спирт-В», пр. Карла Маркса, д. 360А, офис 8	+7 (8464) 201-07-14
	000 «ВСС» Видео-Сервис-Самара, ул. Ташкенто, д. 35А	+7 (8464) 225-12-73, +7 (8464) 204-04-44
	Южное шоссе, д. 5, ТЦ Амар	+7 (901) 803-10-75
	Московское шоссе, д. 25, ТЦ Московский	+7 (901) 803-57-40
Санкт-Петербург	Московское шоссе, д. 5, ТЦ Мега	+7 (810) 803-57-70
	Девятково, Привокзальная площадь, д.1	+7 (951) 345-94-38
	Ситный рынок, Ситынский пл, д.3/5, павильон «Экспозиция»	+7 (949) 320-53-32
	ТН «Гаванский», Напачная ул, д.42	+7 (963) 320-53-23
	«Четыре сезона», Удельный пр-т, 2А, павильон 10	+7 (967) 978-96-04
	«Четыре сезона», Кутумин, Балканская площадь	+7 (963) 320-53-36
	«Четыре сезона», м. Сенная пл., Московский проспект, д. 4А	+7 (951) 320-53-37
Симферополь	СЦ ООО «НК-ЦЕНТР», ул. Падариго, 21	+7 (978) 864-34-61
Сургут	ГЛАВ: ППООО, СЦ «Рубин», ул. 25 Сентября, д. 90	+7 (4812) 92-40-91, +7 (915) 64-55-43
Сыктывино	СЦ Атаев, ул. Куртиской, д. 44	+7 (4812) 45-05-13, +7 (920) 333-09-44
Свердловск	ИП Колесников А.В., ул. Советская, д. 320А	+7 (343) 51-41-99
	ИП Варенбур В.В., ул. Бойчука, д. 3	+7 (953) 930-48-45
Тамбов	000 «Мир инструмента», ул. Индустриальная, д. 25/2	+7 (3442) 22-70-36
Тольятти	000 «БСТ-2000», ул. Коммунизм, д. 1А	+7 (4752) 561-942
Томск	000 «ВСС» Видео-Сервис-Самара, Южное шоссе, д. 6	+7 (901) 803-60-02
	000 «Быттехсервис», ул. Мельникайте, д. 116, Центр	+7 (3452) 61-02-68
	Быт. 2 этаж, пом.219	
Ульяновск	АСЦ ИП Удалов Д.С., ул. Республики, д. 194/А	+7 (3452) 92-40-91, +7 (966) 873-43-35
Уфа	СЦ Атаев, ул. Куртиской, д. 44	+7 (919) 622-06-40
	000 «Скала», СЦ Скала, ул. Транспортная, д. 4	+7 (8422) 97-38-01
	000 «Бирюса сервис», ул. Академика Королёва, д. 4/1	+7 (347) 236-57-07
Чебоксары	000 «ВТИ-Сервис», пр.М. Горького, д. 32/25 пр. И.Юванова, д. 4/2	+7 (8352) 41-03-73, 43-15-32, 55-45-94
	000 «Итай сервис», ул. Зигельса, д. 23	+7 (8352) 38-02-22, +7 (8352) 37-13-38
	Маршаское шоссе, д. 9	
Челябинск	000 РСЦ «Подобус», ул. Ворошилова, д. 578	+7 (351) 225-13-13, +7 (351) 234-12-40
Элаш-Удэ	СЦ Мастер ИП, Митрофанов С.А., ул. Краснофлотская, д. 40	+7 (3012) 50-95-03, +7 (983) 431-63-29
Ярославль	000 «Трио Сервис», ул. Улицинская, д. 12	+7 (4852) 25-94-83, 45-74-78

Благодарим Вас за выбор
продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора
внимательно изучите данную инструкцию!



Кофемолка жерновая
аккумуляторная LE-1734

www.leonord.ru