

Таймер розеточный механический (SBE-STM1, SBE-STM2)
Руководство по эксплуатации. Паспорт.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1. Таймеры розеточные предназначены для подключения однофазных электрических приемников (потребителей) переменного электрического тока напряжением до 220-240 В, частотой 50 Гц. Предназначены для установки в помещениях и работы при температурах от – 25 °С до + 40 °С и влажностью до 90% при температуре + 25 °С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 2.1. Номинальное напряжение – 220-240 В.
- 2.2. Номинальный ток – 16 А.
- 2.3. Максимальная нагрузка - 3500 Вт.
- 2.4. Минимальное время установки – 15 мин (SBE-STM1), 30 мин (SBE-STM2).
- 2.5. Климатическое исполнение - УХЛ-4.
- 2.6. Степень защиты от влаги и пыли - IP-20.
- 2.7. Срок хранения до ввода в эксплуатацию 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- 3.1. Изделие, паспорт, упаковка.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

4.1. Установите переключатель режимов работы (2) в положение D для активации работы таймера, см. рисунок. В режиме I таймер работает как обычная розетка.

4.2. Установите текущее время путем вращения циферблата (3) **по часовой** стрелке, пока указатель на корпусе не совпадет с текущим временем.

4.3. Установите желаемое время работы таймера, утапливая зубчики колесика (4). Каждый зубчик составляет 15 мин. в модели SBE-STM1, 30 мин. в модели SBE-STM2.


Совет: для удобной и быстрой настройки таймера используйте шлицевую отвертку с тонким рабочим наконечником.

4.4. По факту выставления желаемого времени, таймер готов к работе.

ПРИМЕР: Необходимо, чтобы таймер включился в 17:30 и выключился в 18:00.

А) Выставите текущее время

Б) Зажмите 2 зубчика у модели SBE-STM1 в диапазоне 17:30 – 18:00 или 1 зубчик у модели SBE-STM2.



13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

13.1. Если в процессе эксплуатации изделия вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую вам товар.

13.2. Компания-производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве по эксплуатации. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже: накладные, гарантийный талон. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли в следствии:

- нарушения потребителем правил эксплуатации;
- действия третьих лиц;
- ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Розетки соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления « ___ » _____ 201 ___ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « ___ » _____ 201 ___ г.

Подпись продавца _____

Штамп магазина



Изготовитель: Джезянг Хонгхьюо Электрикал Ко. ЛТД.

Адрес: Экономик Индастриал, Лиуши Сити, Провинция Чжэцзян, Китай.