

Детский стул для кормления (модель ВНС105) соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели", утвержден решением Совета Европейской экономической комиссии № 32 от 15.06.2012.
Сертификат ЕАЭС RU С-НК.ВЕ02.В.02878/20 от 21.10.2020.



ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

HIT-BONUS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

BABYHIT.RU

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

SERVICE@BABYHIT.RU

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

8 800 234 45 11

Импортер: ООО "ИНТРАНСЛОГИСТИК",
Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1

Изготовитель:
THE ASIAN INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Адрес:
Suite 2006 20/f, 340 Queens Road Central, HK

Производственная площадка:
HEBEI XIAOMAYI CHILDREN TOYS CO., LTD

Адрес производственной площадки: DONGPU VILLAGE, FENGJIAZHAI VILLAGE, GUANGZONG COUNTY, XINGTAI CITY, HEBEI PROVINCE, CHINA, Китай



СТУЛ ДЕТСКИЙ модель: ВНС105 **CONFITURE**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по применению».


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.

- **ВНИМАНИЕ:** Запрещается использовать стульчик для детей в возрасте старше 36 месяцев (3-х лет) в силу его конструкции, прочности и дизайна.
- Стул детский предназначен для детей от 6 мес. до 3-х лет.
- Максимальная нагрузка - 15 кг.
- **ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь стульчиком, если какая-либо из его частей сломана, порвана или отсутствует.
- Не используйте стульчик до тех пор, пока ваш ребенок не сможет самостоятельно сидеть.
- Не используйте стульчик до тех пор, пока все его элементы не будут собраны и отрегулированы.
- Не оставляйте вашего ребенка без присмотра, даже на короткое время.
- Не ставьте стульчик рядом с открытыми источниками тепла, такими как электрические плиты, газовые плиты и т.д., и не располагайте стульчик в тех местах, где ваш ребенок может дотянуться до любого другого потенциально опасного предмета.
- Каждый раз перед эксплуатацией стульчика проверяйте, чтобы ремни безопасности были надежно зафиксированы.
- Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в стульчике.
- Устанавливайте стульчик только на гладких и ровных поверхностях. Не используйте стульчик на наклонных поверхностях, на скользких поверхностях, на лестницах и вблизи лестниц.
- Перед эксплуатацией стульчика убедитесь, что он собран полностью.
- Не передвигайте стульчик, если ребенок находится в стульчике.
- Не позволяйте вашему ребенку самостоятельно забираться на стульчик, играть с ним или виснуть на стульчике. Стульчик не является игрушкой.
- Всевозможные предметы, представляющие собой опасность, такие как электрические провода и шнуры, должны находиться вне зоны доступа ребенка.
- Только взрослый человек должен производить сборку стульчика.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию стула и его функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид стула без предварительного уведомления.

СБОРКА




1 СБОРКА РАМЫ

Вставьте верхние трубки (L/R - левую/правую) в соответствующие крепления на сиденье стульчика. Убедитесь, что кнопки фиксаторов сработали.



3 СБОРКА РАМЫ

Чтобы открыть раму стульчика, нажмите на боковые кнопки, расположенные в месте соединения ножек, и стульчик разложится.



5 УСТАНОВКА СТОЛИКА

Установите подлокотники в соответствующие места по бокам сиденья до щелчка. Обратите внимание, что левый и правый подлокотники различаются.



2 СБОРКА РАМЫ

Вставьте нижние трубки в верхние до щелчка. Убедитесь, что ножки стула надежно зафиксированы.



4 УСТАНОВКА ПОДНОЖКИ

Установите подножку, как показано на рисунке, закрепив ее с помощью винтов. Подножка регулируется в трех положениях. Для этого нажмите кнопки, расположенные по бокам подножки.



6 УСТАНОВКА СТОЛИКА

Нажмите одновременно кнопки, расположенные по бокам внизу столика, и наденьте столик на подлокотники. Отпустите кнопки, когда столик займет нужное положение.

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед установкой столика прикрепите с нижней стороны столика ограничитель для ножек ребенка.



7 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Вставьте ремни безопасности в соответствующие отверстия на спинке сиденья. Отрегулируйте ремни до необходимой длины. Всегда используйте ремни безопасности.



9 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Нажмите одновременно кнопки на раме с двух сторон и установите необходимую высоту сиденья. Сиденье имеет семь положений по высоте.




11 УСТАНОВКА КОЛЕС

Вставьте четыре колеса в соответствующие отверстия в основании рамы.



8 РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Используйте рычаг, расположенный в верхней части спинки, чтобы изменить положение спинки. Спинка имеет четыре положения.



10 СКЛАДЫВАНИЕ

Нажмите одновременно на боковые кнопки, расположенные в месте соединения ножек, и сложите стульчик. Опустите сиденье в самое низкое положение по высоте.



12 СБОРКА ЗАВЕРШЕНА

УХОД и ХРАНЕНИЕ

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Во избежание риска получения травм ребенком, регулярно проверяйте исправность и целостность стульчика.
- Убедитесь в том, что все запорные приспособления функционируют нормально, и регулярно проверяйте все замки и детали.
- Регулярно проверяйте все комплектующие.
- Своевременно удаляйте все загрязнения, ухаживайте за Вашим стулом.

ЧИСТКА

Разрешается мыть стульчик мягкой губкой, смоченной в теплом мыльном растворе или с мягкодействующим моющим средством. При необходимости можно использовать дезинфицирующие средства.

ХРАНЕНИЕ

Стул необходимо хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от 0° до +30° и относительной влажности от 45% до 75%.
Запрещено хранить стул вблизи нагревательных приборов и под воздействием прямых солнечных лучей.

Гарантийный талон

Для **Стул детский**

модель **BHC105 (CONFITURE)**

гарантийный срок
эксплуатации и хранения **6 месяцев**

срок службы **30 месяцев**



Гарантийный срок и срок службы отсчитываются с даты
продажи розничному покупателю (потребителю)



Дата продажи

штамп магазина

ФИО и подпись продавца

Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации и хранения.
2. Гарантия не распространяется на механические повреждения, появившиеся в результате удара, падения или перегруза стульчика
3. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные воздействием едких химических веществ или высоких температур
4. Гарантия не распространяется на естественный износ текстильных материалов и шинок колес
5. Гарантия не распространяется на дефекты лакокрасочного покрытия (сколы), появившиеся в ходе эксплуатации стульчика.
6. Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «__» _____ 20__ г. Подпись _____