



Вспомогательные контакты и расцепители напряжения выключателей OptiMat D Инструкция по монтажу вспомогательных контактов





OptiMat D100, OptiMat D250





OptiMat D400, OptiMat D630









Инструкция по монтажу расцепителей напряжения



Независимый расцепитель HP OptiMat D		Минимальный расцепитель MP OptiMat D			
254582	HP OptiMat D-24DC-УХЛ3	254587	MP OptiMat D-24AC-УХЛЗ	254583	MP OptiMat D-24DC-УХЛ3
143498	HP OptiMat D-24DC/48AC-УХЛЗ	143494	MP OptiMat D-48AC-УХЛЗ	254584	MP OptiMat D-48DC-УХЛЗ
143495	HP OptiMat D-48DC/110AC-УХЛЗ	254588	MP OptiMat D-110AC-УХЛЗ	254585	MP OptiMat D-110DC-УХЛЗ
143496	HP OptiMat D-110DC/230AC-УХЛ3	254589	MP OptiMat D-230AC-УХЛЗ	254586	MP OptiMat D-220DC-УХЛЗ
143497	HP OptiMat D-220DC/400AC-УХЛЗ	254590	MP OptiMat D-400AC-УХЛЗ		

OptiMat D100, OptiMat D250





OptiMat D400, OptiMat D630

