






Качели садовые арт. А14/А43



арт.А14



арт.А43




Сообщайте размер крыши при заказе
запасных частей

- **Безопасность**
- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место 126 кг, максимальная нагрузка на качели - 380 кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.
- **Комплектность качелей** Комплект поставки состоит из двух упаковочных мест:
 - упаковка №1/2 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке
 - упаковка №2/2 - набор текстильных элементов для качелей. **Внимание!** На схеме сборки состав комплекта указан ориентировочно, без привязки к модели. При покупке качелей состав текстильного комплекта, применяемые материалы см. на этикетке упаковки №2/2.
- **Уход, хранение, утилизация**
- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом или перемещая в закрытое помещение. Рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, а в период межсезонья - чехла-укрытия для качелей или на качалку.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.
- **Указания по сборке**
- Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
- Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта **М6х40** с гайкой **М6** и шайбой **6** обозначены как «**6х40**».
- В разложенном положении спинка **Н1** опирается на стяжку **Е** замками **W**. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей **U**.
- **Гарантийные обязательства**
- Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.

Упаковщики _____

Дата упаковки _____



(A) - (x2)
стойка передняя

(B) - (x2)
стойка задняя

(C) - (x2)
связь

(D) - (x1)
дуга опорная

(E) - (x2)
стяжка

(F) - (x2)
поперечина тента

(G) - (x2)
дуга тента

(H) - (x1)
подголовник

(H1) - (x1)
спинка

(H2) - (x1)
сиденье

(K) - (x2)
подвес


(R) - (x1)
подушка

(T) - (x1)
тент

(Y) - (x2)
подлокотник

(Y1) - (x2)
подушка малая


1:4	1:8	1:20
8x130 M8x130 Ø8 M8 x4 8x50 M8x50 Ø8 M8 x4 8x30 M8x30 Ø8 M8 x6 6x90 M6x90 Ø6 M6 x8 6x85 M6x85 Ø6 M6 x4 6x70 M6x70 Ø6 M6 x4 6x60 M6x60 Ø6 M6 x2 6x40 M6x40 Ø6 M6 x2 5x35 M5x35 Ø5 M5 x2 4,2x19 4,2x19 Ø4,2 4,2x19 x4	N подпятник x4 O пружина x2 W замок x2 K1 наконечник x2	L подстаканник x2 U цепь x2




Произведено в России
Изготовитель: ООО «Даметекс»
Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский
ул. Первомайская д.1 корп.28
+7 (495) 2239711info@dametex.ru www.udachnayamebel.ru

Поставщик: ООО «Бренд груп»
г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14
info@dachamebel.ru www.udachnayamebel.ru


- A x1
- B x1
- C x1
- D63 x2
- N x2
- 8x130 x1
- 6x70 x2
- 4,2x19 x2
- k6 x2
- k8 x1




- D x1
- E x2
- L x2
- D25 x4
- 8x130 x2
- 6x85 x4
- 6x90 x8
- k6 x8
- k8 x2




- F x2
- T x1
- G x2
- P1 x2
- P2 x2
- P3 x2
- 6x60 x2




- H1 x1
- H2 x1
- W x2
- U x2
- 5x35 x2
- 8x30 x6
- 6x40 x2
- k8 x6



- K x2
- K1 x2
- S x2
- O x2
- D40 x2
- 8x50 x4
- k8 x4



- Y1 x2
- Y x2
- R x1
- H x1



Состав текстильного комплекта показан условно, точный состав см. на этикетке упаковки №2/2