





УДАЧНАЯ  
МЕБЕЛЬ

## Качели садовые арт. А45/А47



Сообщайте размер крыши  
при заказе запасных частей

### Безопасность

- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место для качелей арт. А45- 100 кг (на качели - 300 кг); максимальная нагрузка на место для качелей арт. А47 - 86 кг, на качели - 260 кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

### Комплектность качелей

- Комплект поставки качелей состоит из двух упаковочных мест:
  - упаковка №1/2 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке;
  - упаковка №2/2 - набор текстильных элементов для качелей. Сведения о составе комплекта, наличии подушек, антимоскитной сетки, подлокотников и др. см. на этикетке упаковки №2/2.

### Уход, хранение, утилизация

- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.


- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.

- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

### Указания по сборке


- Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
- Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта М6х50 с гайкой М6 и шайбой 6, колпачком на гайку К6 обозначены как «6х50».
- В разложенном положении спинка Н1 опирается на стяжку Е замками W. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей U.

- Гарантийные обязательства** - Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.



- A** - (x2) стойка передняя
- B** - (x2) стойка задняя
- C** - (x2) связь
- D** - (x1) дуга опорная
- E** - (x2) стяжка
- F** - (x2) поперечина тента
- G** - (x2) дуга тента
- H1** - (x1) спинка
- H2** - (x1) сиденье
- K** - (x2) подвес
- R** - (x1) подушка спинки-сиденья
- T** - (x1) тент
- Y** - (x2) подлокотники

<b>1:4</b>  8x85 Ø8 M8 K8 x4				 8x50 Ø8 M8 K8 x4				 8x30 Ø8 M8 K8 x4				 6x70 Ø6 M6 K6 x8				 6x60 Ø6 M6 K6 x2				 6x50 Ø6 M6 K6 x4				 6x40 Ø6 M6 K6 x2				 4x19 x4			
 D25 x4				 D40x20 x2				 D42 x2				 S x2				 P1 x2				 P2 x2				 P3 x2							
<b>1:8</b>  N x4																 O x2				 W x2											
<b>1:20</b>  U x2																															



Произведено в России

Изготовитель:

ООО «Даметекс»  
141150 Россия Московская обл., г. Лосино-Петровский  
ул. Первомайская д.1 корп.28 т. +7 (495) 223-97-11  
info@dametex.ru


Поставщик:

ООО «Бренд Групп»  
г. Москва тел. +7 495-223-65-14  
info@dachamebel.ru  
www.udachnayamebel.ru


Упаковщики \_\_\_\_\_ Дата упаковки \_\_\_\_\_

- A x1
- B x1
- C x1
- D42 x1
- N x2
- 8x85 x1
- 6x50 x2
- 4,2x19 x2


**x2**




- D x1
- E x2
- D25 x4
- 8x85 x2
- 6x70 x8




- F x2
- T x1
- G x2
- P1 x2
- P2 x2
- P3 x2
- 6x60 x2




- H1 x1
- H2 x1
- W x2
- U x2
- 8x30 x4
- 6x40 x2



- K x2
- S x2
- O x2
- D40x20 x2
- 8x50 x4



- Y x1
- R x2



Состав текстильного комплекта показан условно. Точный состав см. на этикетке упаковки №2/2