

Схема электроподключения



ВНИМАНИЕ! Для данной серии вентиляторов основная причина выхода из строя — неправильное подключение.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровья человека.

Монтажная схема подключения вентиляторов /FBP с мотор-колесами MES CF_

CF190B-2E-AC0, CF220B-2E-AC0,
CF225B-2E-AC0, CF250B-2E-AC0,
CF280B-2E-AC0

