

Оповещатели охранно-пожарные световые
М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА, М-220-УЛЬТРА, М-220-РИП-УЛЬТРА
ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01279/22
ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013, 9405110033, 9405420032 ТУ 27.40.25-025-0131524356-2023 RU C-RU.НA46.B.06991/23

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА, М-220-УЛЬТРА, М-220-РИП-УЛЬТРА** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Особенностью оповещателей **М-220-РИП-УЛЬТРА** является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном: М-12-УЛЬТРА 12В
М-24-УЛЬТРА 24В
М-220-УЛЬТРА, М-220-РИП-УЛЬТРА ~220В, 50±1Гц
Уном (0,75÷1,15) 11В-А
М-220-РИП-УЛЬТРА 25В-А
- 2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном
- 2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА 48мА
М-220-УЛЬТРА 11В-А
М-220-РИП-УЛЬТРА 25В-А
- 2.4. Время работы оповещателя М-220-РИП-УЛЬТРА от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, не менее, ч 6
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)
- 2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
- | | |
|---|-----------|
| рабочая температура для М-220-РИП-УЛЬТРА °С | 0 ÷ +55 |
| рабочая температура для всех остальных, °С | -30 ÷ +55 |
| относительная влажность при + 25 °С, % | 90 |
| атмосферное давление, мм. рт. ст. | 600÷800 |
- 2.6. Габаритные размеры, мм 296х333х48
- 2.7. Масса: М-220-РИП-УЛЬТРА 0,4 кг
М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА, М-220-УЛЬТРА 0,35 кг
- 2.8. Степень защиты оболочки IP42
- 2.9. Средний срок службы оповещателя: для М-220-РИП-УЛЬТРА 5 лет
для всех остальных 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой	1 шт.
паспорт	1 шт.
крепление	1 шт.
винт 3х6	2 шт.

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
- 4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
- 4.5. Подключить оповещатель **М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА** к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод - плюс).
- 4.6. Подключить оповещатель **М-220-УЛЬТРА, М-220-РИП-УЛЬТРА** к сети переменного тока.
- 4.7. Для подключения резервного источника питания оповещателя **М-220-РИП-УЛЬТРА** перевести тумблер на верхнюю поверхность корпуса во включенное положение.
- 4.8. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.
- 4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизации

- 5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-_____ - УЛЬТРА № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые
М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА, М-220-УЛЬТРА, М-220-РИП-УЛЬТРА
ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01279/22
ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013, 9405110033, 9405420032 ТУ 27.40.25-025-0131524356-2023 RU C-RU.НA46.B.06991/23

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА, М-220-УЛЬТРА, М-220-РИП-УЛЬТРА** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Особенностью оповещателей **М-220-РИП-УЛЬТРА** является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном: М-12-УЛЬТРА 12В
М-24-УЛЬТРА 24В
М-220-УЛЬТРА, М-220-РИП-УЛЬТРА ~220В, 50±1Гц
Уном (0,75÷1,15) 11В-А
М-220-РИП-УЛЬТРА 25В-А
- 2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном
- 2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА 48мА
М-220-УЛЬТРА 11В-А
М-220-РИП-УЛЬТРА 25В-А
- 2.4. Время работы оповещателя М-220-РИП-УЛЬТРА от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, не менее, ч 6
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)
- 2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
- | | |
|---|-----------|
| рабочая температура для М-220-РИП-УЛЬТРА °С | 0 ÷ +55 |
| рабочая температура для всех остальных, °С | -30 ÷ +55 |
| относительная влажность при + 25 °С, % | 90 |
| атмосферное давление, мм. рт. ст. | 600÷800 |
- 2.6. Габаритные размеры, мм 296х333х48
- 2.7. Масса: М-220-РИП-УЛЬТРА 0,4 кг
М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА, М-220-УЛЬТРА 0,35 кг
- 2.8. Степень защиты оболочки IP42
- 2.9. Средний срок службы оповещателя: для М-220-РИП-УЛЬТРА 5 лет
для всех остальных 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой	1 шт.
паспорт	1 шт.
крепление	1 шт.
винт 3х6	2 шт.

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
- 4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
- 4.5. Подключить оповещатель **М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА** к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод - плюс).
- 4.6. Подключить оповещатель **М-220-УЛЬТРА, М-220-РИП-УЛЬТРА** к сети переменного тока.
- 4.7. Для подключения резервного источника питания оповещателя **М-220-РИП-УЛЬТРА** перевести тумблер на верхнюю поверхность корпуса во включенное положение.
- 4.8. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.
- 4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизации

- 5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-_____ - УЛЬТРА № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые
М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА, М-220-УЛЬТРА, М-220-РИП-УЛЬТРА
ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01279/22
ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013, 9405110033, 9405420032 ТУ 27.40.25-025-0131524356-2023 RU C-RU.НA46.B.06991/23

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА, М-220-УЛЬТРА, М-220-РИП-УЛЬТРА** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Особенностью оповещателей **М-220-РИП-УЛЬТРА** является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном: М-12-УЛЬТРА 12В
М-24-УЛЬТРА 24В
М-220-УЛЬТРА, М-220-РИП-УЛЬТРА ~220В, 50±1Гц
Уном (0,75÷1,15) 11В-А
М-220-РИП-УЛЬТРА 25В-А
- 2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном
- 2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА 48мА
М-220-УЛЬТРА 11В-А
М-220-РИП-УЛЬТРА 25В-А
- 2.4. Время работы оповещателя М-220-РИП-УЛЬТРА от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, не менее, ч 6
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)
- 2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
- | | |
|---|-----------|
| рабочая температура для М-220-РИП-УЛЬТРА °С | 0 ÷ +55 |
| рабочая температура для всех остальных, °С | -30 ÷ +55 |
| относительная влажность при + 25 °С, % | 90 |
| атмосферное давление, мм. рт. ст. | 600÷800 |
- 2.6. Габаритные размеры, мм 296х333х48
- 2.7. Масса: М-220-РИП-УЛЬТРА 0,4 кг
М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА, М-220-УЛЬТРА 0,35 кг
- 2.8. Степень защиты оболочки IP42
- 2.9. Средний срок службы оповещателя: для М-220-РИП-УЛЬТРА 5 лет
для всех остальных 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой	1 шт.
паспорт	1 шт.
крепление	1 шт.
винт 3х6	2 шт.

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
- 4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
- 4.5. Подключить оповещатель **М-12-УЛЬТРА, М-24-УЛЬТРА** к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод - плюс).
- 4.6. Подключить оповещатель **М-220-УЛЬТРА, М-220-РИП-УЛЬТРА** к сети переменного тока.
- 4.7. Для подключения резервного источника питания оповещателя **М-220-РИП-УЛЬТРА** перевести тумблер на верхнюю поверхность корпуса во включенное положение.
- 4.8. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.
- 4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизации

- 5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-_____ - УЛЬТРА № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017