




Kitfort

ВЫ
ПРЕКРАСНЫ,
СПОРУ
НЕТ!



Penguin Pack
Косметическое
зеркало
КТ-3170

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство косметического зеркала.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9



Общие сведения

С косметическим зеркалом КТ-3170 нанесение макияжа и проведение косметических процедур станет удобнее. Зеркало устанавливается на стол. Благодаря этому ваши руки останутся свободными, вам удобнее будет наносить макияж. Для устойчивости на ножке есть присоска. Контурная подсветка зеркала поможет лучше разглядеть все мелкие детали даже в условиях недостаточного освещения в помещении. У подсветки есть 5 сценариев (режимов): в ресторане, дома, естественное освещение, для фото и на вечеринке. Сценарии подсветки переключаются при помощи сенсорных кнопок на поверхности зеркала и отличаются цветовой температурой. Яркость подсветки можно настроить при помощи регулятора. Также вы можете отрегулировать угол наклона зеркальной поверхности.

В ножке зеркала есть специальный отсек для обеззараживания кистей и косметологических инструментов. Нажмите на верхнюю часть отсека, чтобы открыть его. В открывающейся части установлен съемный контейнер для инструментов. Внутри отсека находится ультрафиолетовая лампа. Ультрафиолетовое (УФ) излучение — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: UV-A (315–400 нм), UV-B (280–315 нм), UV-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм). В КТ-3170 применяется ультрафиолетовая лампа с длиной волны UV-C. UV-C лампу называют бактерицидной из-за высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. УФ-излучение как физический метод обеззараживания основан на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к воспроизведению и таким образом утрачивает свои патогенные свойства.

Зеркало работает от встроенного аккумулятора. Это позволяет пользоваться зеркалом и включать подсветку, а также ультрафиолетовую лампу в любом удобном месте. Для чистки зеркальной поверхности в комплекте поставляется специальная ткань, которая позволяет стереть отпечатки пальцев или другие следы с зеркальной поверхности без использования чистящих средств.

Комплектация

1. Косметическое зеркало — 1 шт.
2. Контейнер для инструментов — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Ткань для чистки — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство косметического зеркала



Регулятор включает и выключает подсветку зеркала и ультрафиолетовую лампу, а также регулирует яркость подсветки. Чтобы регулировать яркость подсветки, необходимо поворачивать регулятор: по часовой стрелке для увеличения яркости или против часовой стрелки для уменьшения яркости.

Кнопки «В ресторане», «Дома», Естественное освещение», «Для фото», «На вечеринке» включают соответствующий сценарий подсветки.

Индикатор мигает во время зарядки. Когда зеркало полностью заряжено, индикатор гаснет. Когда зеркало не заряжается, индикатор не горит. При включении зеркала индикатор загорится. Цвет индикатора показывает, включена ли ультрафиолетовая лампа: если индикатор горит синим, значит, ультрафиолетовая лампа включена.

Внутри отсека для обеззараживания есть переключатель безопасности. Если включить ультрафиолетовую лампу, а затем открыть отсек для обеззараживания, то лампа отключится. Когда вы закроете отсек, то выдвижная часть нажмет на переключатель безопасности и ультрафиолетовая лампа включится снова.





Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте зеркало из коробки и удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите корпус зеркала слегка влажной мягкой тканью.
2. С поверхности зеркала снимите защитную пленку.
3. Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Если при нажатии на регулятор подсветка не включается, зеркало необходимо зарядить. Для зарядки необходимо использовать комплектный шнур USB Type-C или шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор мигает. При полном заряде индикатор не горит. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки подсветку зеркала и ультрафиолетовую лампу можно включить.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если зеркало не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство на половину заряженным. Для этого полностью разрядите зеркало, затем заряжайте его около 2 часов.

Использование

1. Установите зеркало на горизонтальную плоскую поверхность на расстоянии не менее 15 см от края стола так, чтобы вам было видно свое отражение.
2. Отрегулируйте наклон зеркала, удерживая одной рукой ножку зеркала, а другой наклоняя зеркало за верхнюю часть.
3. Нажмите на регулятор, чтобы включить подсветку. Индикатор загорится белым (если зеркало в это время не заряжается).
4. Чтобы выбрать сценарий освещения, нажмите на кнопку «В ресторане», «Дома», Естественное освещение», «Для фото» или «На вечеринке».
5. Чтобы увеличить яркость подсветки, поверните регулятор по часовой стрелке. Чтобы уменьшить яркость подсветки, поверните регулятор против часовой стрелки.
6. Нажмите на верхнюю часть отсека для обеззараживания инструментов и



кистей. Отсек откроется. Поместите кисти и инструменты в контейнер внутри отсека. Прижмите отсек к ножке, чтобы закрыть его.

7. Для включения ультрафиолетовой лампы, нажмите и удерживайте регулятор около 5 секунд. Цвет индикатора станет синим. Время работы ультрафиолетовой лампы составляет 5 минут. По прошествии 5 минут, она автоматически отключится. Чтобы выключить ультрафиолетовую лампу раньше, нажмите и удерживайте регулятор в течение 5 секунд.
8. По окончании использования отключите подсветку, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Не рекомендуется дотрагиваться руками до зеркальной поверхности, кроме места расположения сенсорных кнопок, чтобы не пачкать зеркало.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки зеркальной поверхности используйте ткань для чистки из комплекта. При сильных загрязнениях используйте специальный спрей для чистки окон и зеркал и чистую мягкую ткань. Не допускайте попадания жидкостей на разъем для шнура USB Type-C, регулятор и внутрь корпуса устройства.

Контейнер для инструментов можно снять и вымыть теплой водой и мягкой губкой с мылом. Перед тем как вставить контейнер для инструментов в отсек, тщательно просушите его.



Уход и хранение

Храните косметическое зеркало в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте падения и ударов.

Аккумулятор зеркала литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его около 2 часов. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.



Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Аккумулятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте другой шнур USB Type-C

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 3 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2,6 А*ч (9,62 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Цветовая температура подсветки: 2700–6500 К
6. Время зарядки: 4 ч
7. Время работы: 2 ч
8. Длина шнура USB Type-C: 0,9 м
9. Диаметр зеркала: 246 мм
10. Размер устройства: 259 × 131 × 407 мм
11. Размер упаковки: 306 × 182 × 470 мм
12. Вес нетто: 1,6 кг
13. Вес брутто: 2,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя косметического зеркала вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем шнура USB Type-C, шнур USB Type-C или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.



6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура USB Type-C и органы управления.
16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
19. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

