

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

Кипятильник электрический

HB-005 (500 Вт) HB-012 (1200 Вт) HB-015 (1500 Вт)
HB-020 (2000 Вт) HB-025 (2500 Вт)

Назначение прибора: прибор предназначен для нагрева воды от сети переменного тока.

Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.

Эксплуатация прибора:

Погрузите кипятильник в емкость с водой. **ВНИМАНИЕ:** на кипятильнике имеются отметки **MAX** и **MIN** уровня погружения. Не погружайте кипятильник в воду глубже отметки **MAX**. Отметка **MIN** при погружении должна быть скрыта водой.

Подключите электрический кипятильник к электросети, вставив вилку в розетку.

После того, как вода нагрелась, выньте вилку из розетки, затем выньте электрический кипятильник из емкости с водой. **ВНИМАНИЕ:** прибор следует вынимать из емкости с водой только после отключения его от электрической сети.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой, а также если он упал, был поврежден каким-либо другим образом.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- В случае если вы обнаружили какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр.
- Прибор не предназначен для работы с внешним таймером или отдельной дистанционно управляемой системой.

ВНИМАНИЕ: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Запрещается использовать прибор в других целях.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячему нагревательному элементу кипятилника.
- Поверхность нагревательного элемента долго остается горячей после использования, ее нельзя касаться и размещать на горячих поверхностях.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой кипятилника убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Протрите прибор влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.
- Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Помните, что использование кипятилника с сильным известковым налетом может привести к выходу прибора из строя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Модель	Мощность, Вт
005689	НВ-005	500
005690	НВ-012	1200
005691	НВ-015	1500
007354	НВ-020	2000
007355	НВ-025	2500

Напряжение: 220-240 В, частота 50 Гц
Состав (материал): металл, пластмасса.

Гарантийный срок – 6 месяцев. Срок службы – 2 года.
Дата изготовления указана на упаковке.
В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Выключенный и остывший кипятыльник рекомендуется хранить в заводской упаковке, вдали от источников тепла, в сухом, проветриваемом помещении. Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок 6 месяцев. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт прибора по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов. При покупке прибора проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение действия гарантии. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Изготовитель: Ningbo Bossan Tools Co., Ltd. Add.: 2 Floor, Building 5, Liduan Industrial Zone, DongYu Xin Village, Zhonghe Street, Yinzhou, Ningbo, China / Нинбо Боссан Тулз Ко., Лтд. Адрес: 2 Фло, Билдинг 5, Лидуан Индастриал Зоун, Донгуй Син Вилладж, Чжунхэ Стрит, Инчжоу, Нинбо, Китай.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:
ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э

Страна-изготовитель: Китай.

Гарантийный талон

Дата продажи.....

Штамп магазина.....



Степень защиты нагревательного элемента IPX7
Класс защиты от поражения электрическим током II
Товар соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза