

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения, правильного использования и хранения ламп керосиновых (модель 225 и 235), торговой марки Park.

## 1. ОПИСАНИЕ

**Назначение.** Лампы керосиновые 225 и 235 ветроустойчивые предназначены для освещения в помещении и на открытом воздухе.


### Технические характеристики

Лампы керосиновые 225 и 235 работают на керосине, вместимость резервуара для 225-0,3 л., для 235-0,2л.

Время горения на одной заправке для 225 около 20 часов, для 235 около 14 часов.

Лампы керосиновые рассчитаны на горение при скорости воздушного потока до 15 м/с.

Для керосиновых ламп рекомендуем использовать фитиль – плоский 7-линейный размерами 2х16х200 мм.



### Устройство керосиновой лампы

1 – ручка; 2 – ушко; 3 – фитиль, 4 – рычаг; 5 – замок; 6 – сито; 7 – стержень ключа; 8 – стеклодержатель ключа; 9 – стекло; 10 – пробка; 11 – место заливки.

### Рисунок 1

### Комплектность

Лампа в собранном виде (со стеклом и фитилем) – 1 шт.  
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

### Маркировка

На дно лампы должна быть нанесена маркировка с указанием технических характеристик, производителя, и даты производства.



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5




Рисунок 6

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### Подготовка керосиновой лампы к использованию.

2.1.1 Для заполнения резервуара лампы вывернуть пробку, залить в отверстие керосин и завернуть пробку (рисунок 2).

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЛИВАТЬ КЕРОСИН ВЫШЕ УРОВНЯ, ОБОЗНАЧЕННОГО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАКЛЕЙКОЙ НА РЕЗЕРВУАРЕ ЛАМПЫ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ ВМЕСТО КЕРОСИНА! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЛИВАТЬ КЕРОСИН В ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАКЛОНЯТЬ ЗАПРАВЛЕННУЮ ЛАМПУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30 ГРАДУСОВ ОТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОЛИВАНИЯ КЕРОСИНА).**

2.1.2. Поднять вверх стекло со стеклодержателем. Для этого нажать на рычаг вниз и завести его в прорезь замка (рисунок 3). Проверить, чтобы фитиль имел ровный срез.

2.1.3. Зажечь фитиль лампы (рисунок 4).

2.1.4. После зажигания опустить стекло со стеклодержателем, вернув рычаг в исходное положение (рисунок 5).

2.1.5. Величину пламени регулировать положением фитиля при помощи стержня ключа. При вращении стержня ключа против часовой стрелки фитиль опускается, пламя уменьшается. **ВНИМАНИЕ: ПРИ ОТСУТСТВИИ ДВИЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ОТНОСИТЕЛЬНО ФОНАря, ГОРЕНИЕ ЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ, БЕЗ МИГАНИЙ!**

### Использование керосиновой лампы.

**2.2.1. ВНИМАНИЕ: ПЕРЕМЕЩАТЬ ЛАМПУ В ЗАЖЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ТОЛЬКО ЗА РУЧКУ!**

**2.2.2. ВНИМАНИЕ!!!! ЗАПРЕЩЕНО:**

- заполнять лампу в зажженном состоянии керосином;
- эксплуатировать лампу без стекла (стекло должно плотно прилегать к сити);
- заслонять отверстия верхней части лампы, предназначенные для выхода газов;
- наклонять заправленную лампу более чем на 30 градусов от вертикального положения (во избежание проливания керосина);
- подвешивать лампу на вертикальные сгораемые поверхности (стенки, столбы, перегородки и т.п.);
- устанавливать лампу вблизи быстро возгораемых материалов и в помещении с легковоспламеняющимися и испаряющимися материалами.

2.2.3. Для тушения лампы опустить фитиль вниз (внутри горелки) поворотом стержня ключа против часовой стрелки до исчезновения пламени.

### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗБИРАТЬ ЛАМПУ.

3.2. Необходимо производить периодическую чистку стекла и горелки.

3.3. Для снятия стекла левой рукой поднять ручку в вертикальное положение, пальцами той же руки за ушко поднять до отказа верхний прижимной узел (рисунок 6).

В случае неисправности обращайтесь к продавцу (производителю). Механические повреждения не являются гарантийным случаем.

Хранить в сухом, проветриваемом помещении. Температура хранения от +40 до -20 градусов по шкале Цельсия.

Транспортировка - рекомендуется перевозка грузовым автотранспортом на заводских упаковках, штабелировать вертикально не более 5 ярусов. Срок службы - 3 года. Гарантийный срок - 6 месяцев. Состав: металл, стекло, резина, хлопок.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "ТОП-Импорт", Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э. Произведено в Китае. Производитель-экспортер: Нинбо Янг Пэшн Импорт энд Экспорт Ко., Лтд (Ningbo Young Passion Import & Export Co., Ltd). Адрес: Рум 817. № 525, Чуансин Роуд, Чжунхэ Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Чжэцзян, Китай (Room 817. No. 525, Chuangxin Road, Zhonghe Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China).

Дата производства указана на упаковке товара.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки его работоспособности!  
Обязательно сохраняйте кассовый чек в течение срока действия гарантии!**

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Наименование и штамп магазина \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

**ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЕНО В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ. ЗАМЕЧАНИЙ ПО РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ НЕТ** \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

Описание дефекта \_\_\_\_\_

Ремонт (замена) произведен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ год

Описание дефекта \_\_\_\_\_

Ремонт (замена) произведен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ год

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. При выходе изделия из строя в период гарантийного срока эксплуатации владелец при предъявлении гарантийного талона и кассового чека имеет право на бесплатный ремонт, который осуществляется сервисным центром.
2. Гарантийный срок изделия составляет 6 месяцев со дня продажи.  
Изделие в сервисный центр сдается обязательно в чистом виде и в полной комплектции!
4. Гарантийные обязательства аннулируются, если: гарантийный талон утерян; изделие эксплуатировалось с нарушением установленных требований (пункт 5); изделие вышло из строя по вине владельца (механические повреждения, воздействия химических веществ, самостоятельного ремонта и т.п.)
5. Решение сервисного центра в отношении обоснования заявленных дефектов является окончательным.
6. По истечении гарантийного срока ремонт производится на общих основаниях и оплачивается владельцем по тарифам, установленным продавцом (изготовителем).
7. Гарантийный талон действителен, если заполнен организацией, осуществляющей продажу изделий (имеется штамп или печать организации), имеются подписи покупателя, к гарантийному талону приложен кассовый чек, выданный при покупке изделия.

Пожалуйста, обязательно соблюдайте правила эксплуатации изделия, с тем, чтобы техника при работе с ней доставляла Вам удовольствие и чувство комфорта.

**С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН,  
К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТНОСТИ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ** \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)