

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ EN-826

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника ENERGY станет достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь.

Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор, если вы им не пользуетесь.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это случилось, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание прибора

ЛЕЗВИЯ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

СЪЕМНЫЙ
КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ КАТЫШКОВ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ВКЛ/ВЫКЛ

ОТСЕК ДЛЯ
БАТАРЕЕК

Работа

Распакуйте прибор.

Установите батарейки соблюдая полярность.

Одежду, которую необходимо почистить, разместите на гладкой ровной поверхности. Чтобы включить машинку используйте переключатель на корпусе прибора.

Включите машинку, плавно перемещайте ее по ткани для удаления катышков. После окончания работы выключите прибор.

ВАЖНО! Чтобы не повредить ткань или защитную сетку, не нажимайте на машинку во время чистки.

Очистка и уход

- Регулярно очищайте прозрачный контейнер от катышков. Для того чтобы снять контейнер, потяните его вниз с боковых сторон, чтобы одеть снова - вставьте выемки на тыльной стороне контейнера в пазы на внутренней поверхности корпуса прибора. Двигайте контейнер вверх до щелчка.
- Защитную металлическую сетку очищайте щеткой.
- Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Используйте прибор только для очистки трикотажных изделий.
- Не используйте прибор для очистки кожаных изделий.

Хранение и транспортировка

- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Бытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Питание от батареек: 2 x AA (1,5 В) (не входят в комплект)

Напряжение: 3 В

Мощность: 3 Вт

Срок службы – 3 года.

Гарантийный срок – 6 месяцев.

Состав (материал): пластмасса, металл

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: машинка предназначена для удаления катышков с одежды, работает от батареек.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО "ТОП-Импорт".

Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: НИНГБО ДЖОЙФУЛ ИНТЕРНЭШНЛ КО., ЛТД. (NINGBO JOYFUL INTERNATIONAL CO., LTD). Адрес: RM. 2113, NO. 118 DALIANG STREET, HAISHU, NINGBO, CHINA RM. 2113, №118 ДАЛЯН СТРИТ, ХАЙШУ, НИНБО, КИТАЙ. Страна-изготовитель: Китай.

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

