

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель: NINGBO CHINA-BASE IMPORT & EXPORT CO., LTD./НИНБО ЧАЙНА -БЭЙЗ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.
Адрес: 20 FLOOR, NO.666 TIAN TONG SOUTH ROAD, NINGBO, CHINA/20 ФЛОР № 666 ТИАНТОНГ СОУЗ РОАД, НИНБО, КИТАЙ.
Страна-изготовитель: Китай.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э. Дата изготовления указана на упаковке товара.



ENERGY

ENERGY ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие	Зарядное устройство	Печать фирмы-продавца
Модель	4000A	
Серийный номер		
Срок гарантии	12 месяцев	
Фирма-продавец		
Дата продажи		Подпись продавца
Адрес фирмы-продавца		

Спасибо Вам за приобретение Зарядного устройства Energy 4000A


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения контактов и вилки. В случае повреждения контактов они должны быть заменены в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Диапазон температур окружающей среды для зарядного устройства во время зарядки от 15 °C до 25 °C.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов AA/AAA Ni-MH/Ni-Cd.

РАБОТА

- Распакуйте прибор
- Соблюдая полярность (+ и -), поместите аккумуляторы 2*AA, 4*AA, 2*AAA, 4*AAA в зарядное устройство. Внимание! Одновременно можно заряжать аккумуляторы размера AA или AAA. Внимание! Для зарядки аккумуляторов типа AA или AAA необходимо учитывать действующие электрические схемы (см рис. 1).



Когда Вы устанавливаете аккумуляторы, электрическая цепь должна быть замкнута, поэтому следует заряжать 2 или 4 аккумулятора одного типа и системы одновременно. При зарядке только 2 аккумуляторов AA или AAA поместите их вместе с левой или правой стороны.

- Подключите устройство к сети питания 220-240 В. Во время зарядки горят индикаторы. Среднее время зарядки 9,5 часов.
- После того как аккумуляторы заряжены, отключите зарядное устройство от сети и извлеките аккумуляторы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете заряжать какое-либо другое устройство через USB-кабель. Например, Вы можете заряжать свой телефон. Зарядное устройство может одновременно заряжать аккумуляторы и Ваше устройство.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 1 год. В течение гарантийного срока, покупатель имеет право на бесплатный ремонт прибора по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. Просим Вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратить внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печати магазина. При покупке прибора проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение действия гарантии.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните прибор в сухом проветриваемом помещении. Электротройной прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Для зарядки аккумуляторов AA/AAA Ni-MH/Ni-Cd
Вход: 220-240 В AC, 50-60 Гц
Выход: 2.4 В DC 400 мА, AA 200 мА, AAA 100 мА
USB: 5 В 500 мА

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 1 год. Срок службы 3 года
Состав (материал): пластмасса, металл



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ II
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС.