

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
HS-4004

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.

Меры безопасности:

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Держите прибор в местах, недоступных для детей. Не разрешайте детям пользоваться утюгом и играть с ним. Будьте особенно внимательны при глажении в непосредственной близости от детей.
- Утюг не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- При помещении утюга на подставку необходимо убедиться, что поверхность, на которой расположена подставка, является устойчивой.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.
- Пользуйтесь утюгом только на устойчивой гладильной доске.
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь, а также перед заливом или сливом воды.
- Для заполнения резервуара используйте только дистиллированную или кипяченую воду. Не заливайте другие жидкости внутрь прибора.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иные жидкости.
- Внимание: горячие металлические детали, горячая вода и пар могут вызвать ожоги. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. Во избежание возгорания ничем не накрывайте прибор во время работы.
- В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятаку. Не рекомендуется ставить его на металлические или неровные поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание



Перед первым использованием:

- Распакуйте прибор, снимите все упаковочные материалы.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- На некоторые детали утюга при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении могут появиться дым и специфичный запах. Через некоторое время дым и запах исчезнут.

Работа

Температурные режимы

- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое Вы собираетесь гладить, имеется ярлык с указаниями по обработке этого конкретного изделия, неукоснительно придерживайтесь их.
- Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую Вы собираетесь гладить:

Значок	Тип ткани	Регулятор пара
	изделие гладить не рекомендуется	MIN ↑ MAX
	синтетика, нейлон, акрил, полиэстер, шелк	
	шерсть	
	хлопок, лен	

Наполнение резервуара для воды

1. Перед тем как залить воду, отключите утюг от электросети.
2. Установите регулятор пара в минимальное положение
3. Поставьте утюг горизонтально (на подошву).
4. Аккуратно залейте воду в резервуар. Лучше всего использовать пластиковый мерный стаканчик (в комплекте)
5. Во избежание переполнения не наливайте воду выше отметки на резервуаре.
6. В конце работы необходимо полностью удалить воду из резервуара.
7. Заправочное отверстие нельзя открывать во время использования прибора.

Сухая гладка

- Установите регулятор пара и регулятор температуры в минимальное положение и включите утюг в электросеть.
- Затем установите регулятор температуры в необходимое положение (температурный режим выбирается в зависимости от типа ткани), включится индикаторная лампочка.
- Когда индикаторная лампочка погаснет – можно начинать глажку.

Примечание: если во время работы Вам необходимо применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, отключите утюг от электросети и подождите, пока он остынет, и лишь затем налейте воду.

Спрей

- Функцию «спрей» можно использовать при любом режиме работы, если в резервуаре достаточно воды.
- Для этого несколько раз нажмите кнопку спрея.

Отпаривание

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Установите регулятор пара и регулятор температуры в минимальное положение, включите утюг в электросеть.
- Установите регулятор температуры в необходимое положение, включится индикаторная лампочка.
- Когда индикаторная лампочка погаснет, установите регулятор пара в максимальное положение и начинайте гладить.
- После того как Вы закончили гладить, установите регулятор пара и регулятор температуры в минимальное положение, отключите прибор от электросети и вылейте оставшуюся воду.

Паровой удар

- Эта функция служит для дополнительной разовой подачи пара при разглаживании сильно смятых участков ткани.
- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Установите регулятор пара в максимальное положение.
- Нажмите кнопку парового удара.

Примечание:

- Для достижения наилучшего результата промежутки между нажатиями на кнопку парового удара должны быть не меньше 3-5 секунд.

- Во избежание вытекания воды из отверстий для пара, удерживайте кнопку парового удара нажатой не дольше 5 секунд.

Вертикальное отпаривание

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Подключите утюг к электросети и поставьте его вертикально.
- Установите регулятор пара и регулятор температуры в максимальное положение.
- Держа утюг вертикально, нажмите на кнопку парового удара.

Самоочистка

- Наполните резервуар для воды до максимальной отметки, закройте крышку.
- Установите регулятор температуры в максимальное положение.
- Подключите утюг к электросети.
- Подождите, пока погаснет индикатор нагрева.

- Держа утюг горизонтально над раковиной, установите регулятор подачи пара в максимальное положение и нажмите кнопку подачи пара. Нажимайте кнопку подачи пара до тех пор, пока вся вода из резервуара не будет использована. Рекомендуется аккуратно покачивать утюг.
- Выходящий из сопел пар и кипящая вода удаляют загрязнения.
- Можно повторить цикл самоочистки при сильном загрязнении утюга.
- Чтобы высушить подошву утюга, прогладьте отрез ненужной ткани.

Завершение работы

1. Установите регулятор пара и температуры в минимальное положение.
2. Отключите утюг от электросети, удалите из резервуара воду и дайте утюгу полностью остыть.
3. Поставьте утюг вертикально.

Чистка и уход

- Перед чисткой утюга убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Не используйте для чистки подошвы абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Утюг следует использовать и хранить на плоской, устойчивой поверхности
4. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
5. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

- Мощность 1600 Вт
- Напряжение 220-240 В, 50 Гц
- Гарантийный срок 6 месяцев
- Срок службы - 2 года
- Состав (материал): пластмасса, металл.
- В комплекте пластиковый мерный стаканчик для воды.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение: утюг электрический предназначен для глажки белья, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э.

Изготовитель: NINGBO AEON ELECTRIC APPLIANCES CO. LTD./ НИНГБО АЕОН ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЕНСИЗ КО. ЛТД. Адрес: TANNAN VILLAGE, ZHOUXIANG TOWN, CIXI, CHINA (ТАНЬНАНЬ ВИЛЛАДЖ, ЧЖОУСЯНГ ТАУН, ЦЫСИ, КИТАЙ).

Страна-изготовитель: Китай.

HOMESTAR ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие	Утюг электрический
Модель	HS-4004
Серийный номер	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца:	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

В течение гарантийного срока, составляющего 6 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером либо стерты или изменены данные на самом изделии;
- б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;
- в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;
- б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;
- в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;
- г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т.д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.skrap.ru

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя _____

HOME STAR

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Изделие	Утюг электрический
Модель	HS-4004
Серийный номер	
Срок гарантии	6 месяцев
Фирма-продавец	
Дата продажи	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца_____

HOME STAR

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Изделие	Утюг электрический
Модель	HS-4004
Серийный номер	
Срок гарантии	6 месяцев
Фирма-продавец	
Дата продажи	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца_____

HOME STAR

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Изделие	Утюг электрический
Модель	HS-4004
Серийный номер	
Срок гарантии	6 месяцев
Фирма-продавец	
Дата продажи	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца_____

HOMESTAR

Печать СЦ

Мастер _____

Подпись _____

Номер заявки

Изделие

Утюг электрический

Модель

HS-4004

Серийный номер

Дата поступления

Дата ремонта

Неисправность

HOMESTAR

Печать СЦ

Мастер _____

Подпись _____

Номер заявки

Изделие

Утюг электрический

Модель

HS-4004

Серийный номер

Дата поступления

Дата ремонта

Неисправность

HOMESTAR

Печать СЦ

Мастер _____

Подпись _____

Номер заявки

Изделие

Утюг электрический

Модель

HS-4004

Серийный номер

Дата поступления

Дата ремонта

Неисправность

Абакан	Центр бытовых услуг Home Life, пр. Дружбы Народов д.29	+7 (3902) 215-330, +7 (963) 201-53-12
Архангельск	СЦ ИП Загородная С.М. ул. Первомайская, д.22	+7 (8182) 430-961, +7 (911) 555-33-26
Астрахань	ООО ПКЦ «ВДВ», ул. Савушина, д. 47	+7 (8512) 25-19-39, +7 (911) 74-17-03
Барнаул	СЦ «АТЛАНТ», ИП Савин Н.К. ул. Сен-Симона, д. 42	+7 (8512) 38-28-67, 38-35-84, 25-12-32
	ООО «Диод», ул. Пролетарская, д. 113	+7 (3852) 639-402, 591-015
	ООО «Айсберг-Сервис», ул. Северо-Западная, д. 54	+7 (3852) 36-20-02, +7 (3852) 75-49-50
Братск	СЦ Ремком ИП Туров А.Л. Южная ул. д.18а, пом.112	+7 (3953) 455-528, +7 (904) 122-51-68
Великий Новгород	ООО «Ремсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11	+7 (8162) 332-043, +7 (8162) 60-65-30
Волгоград	ЗИП-Волга (ИП Загуменнов С.А.), пр. Ленина, д. 179	+7 (8442) 71-42-44, +7 (927) 259-42-24,
	Сервис ГИМ (ИП Маханова Л.Р.), ул. Хользунова, д. 18/3	+7 (8442) 56-56-45, +7 (8442) 97-84-19
Волгодга	ИП Короткий С.А., ул. Ярославская, д. 30, с/ц «Бываловский»	+7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87
	АСЦ «Домашняя техника», ИП Коновалов С.А., Пошехонское шоссе, д. 6а	+7 (8172) 71-64-53
Владимир	АСЦ ТехноАрс (ИП Бибарсов Д.А.), пр. Ленина д.42, пом. 9	+7 (8172) 71-59-69, +7 (8172) 71-81-29
Воронеж	ИП Рукинов И.Н., ул. Кольцовская, д. 24 оф.100	+7 (904) 034-81-77, +7 (4922) 49-43-11
Дзержинск	АССЦ «Радуга» ООО», ул. Чапаева, д. 69/2	+7 (952) 95-65-809, +7 (960) 132-20-94
Екатеринбург	СЦ «БМГ», СЦ «Восток-сервис» (ИП Маренков С.В.), ул. Таганская, д.79, офис 6	+7 (8313) 28-06-66, +7 (8313) 28-14-20, +7 (906) 351-69-00
Елань (Волгоградская обл.)	ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, д. 81	+7 (343) 213-95-16
Иркутск	ТСО «Электроникс» (ИП Чураев Э.В.), ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 43	+7 (84452) 5-50-94
	«Профи-сервис» ИП Мазуренко В.В., ул. 4-я Железнодорожная д. 100/3	+7 (3952) 20-90-06
	«AScentre» ИП Васильев А.С., ул. Киевская, д. 34А	+7 (3952) 620-047, +7 (3952) 677-762
Ижевск	СЦ «Доллер», ул. Красноярская, д. 26	+7 (3952) 648-232, +7 (908) 661-05-38
Ишим (Тюменская обл.)	ИП Широкобоков В.И., ул. Маяковского, д. 43, строительная база «Южная»	+7 (3952) 455-425, +7 (929) 432-54-25
Казань	СЦ Норд (ИП Черногол А.А.), ул. Марка Маркса, д. 63	+7 (3412) 505-773
Кинешма (Ивановская область)	СЦ «Элнет» ул.Васильченко, д.1 к.153, оф.242	+7 (34551) 7-05-01, +7 (34551) 7-21-31
Комсомольск-на-Амуре	ООО «Юрия», ул. Фрунзе, д. 1	+7 (843) 207-12-13
Кострома	СЦ ООО «Гамбит», Братский переулок, д. 4, корп. 2	+7 (49331) 5-69-85
Кемерово	ИП Рязанцын И.А. СЦ «Центрсервис», ул. Смирнова Юрия, д. 28А, к. 3	+7 (4217) 59-56-51, +7 (909) 887-66-59
Краснодар	ИП Кученко В.В. ВК-Сервис, пр. Ленина, д. 21а, офис 213	+7 (4942) 30-2109
Красноярск	«БАТ-Сервис» ИП Бабаков А.А., ул. Белозерная, д.1/1	+7 (3842) 49-26-22, +7 (960) 900-09-28
	СЦ «ЭлектроАльпс» (ИП Кобзеев Е.А.), ул. Спандаряна, д. 7	+7 (918) 10-200-10, +7 (961) 50-19-222
	СЦ «Алис» ИП Алексеев А.В., ул. Вавилова, д. 3, стр. 1	+7 (391) 293-54-33, +7 (953) 593-40-33
	ООО «Заурал Монтаж Сервис», ул. Пичугина, д. 9	+7 (391) 288-33-88
	ООО «Маяк», ул. Сумская, д. 37Б	+7 (3522) 604-904, +7 (3522) 634-934
Курган	ул. Студенческая, д. 36А	+7 (4712) 35-04-91
Курск	АСЦ «Сайда-Сервис» (ИП Джабраилов РР), ул. Орджоникидзе, д. 153	+7 (4712) 50-85-90
	ООО «Лидер-Сервис» ул.Кирилловича, д. 46	+7 (989) 669-48-99
	ООО «КамТермоСервис», ул. Машиностроительная, д. 75, ТД Мегастрой	+7 (8152) 40-00-83, +7 (8152) 44-47-49
Махакачка	пр. Набережночелнинский, д. 37А, ТД Мегастрой	+7 (986) 913-05-62
Мурманск	ООО «Прок-сервис», ул. Марата, д. 51	+7 (905) 372-29-27, +7 (8552) 369-379
Набережные Челны	ООО АССЦ«Радуга», ул. Лескова, д. 18	+7 (831) 413-82-91
	ООО «Сибсервис», ул. Грдины, д. 48	+7 (831) 423-62-29, +7 (831) 256-68-18, +7 (906) 360-10-46
Нижний Новгород	ООО «ДИСКУС», ул. Ленина, д. 70	+7 (3843) 20-31-33, +7 (904) 967-92-92
	ООО «Региональный Центр Бытового Обслуживания», Северный проезд , д. 24, к. 1, комн. 26	+7 (3843) 799-490, +7 (950) 274-87-62, +7 (913) 130-61-32
Новокузнецк	ООО «Техносервис», Бердское шоссе, д. 61, к. 2	+7 (383) 230-31-35
Новосибирск	ИП Петров С.В., Космический пр., д.99/2	+7 (383) 319-65-25
	АСЦ «Вес-Трейд»(ИП Кленерт С.А.), ул.20 лет РККА, д.18	+7 (3812) 59-30-03
	«Айс-сервис» ИП Бердников В.В., ул. Батумская, д. 25	+7 (3812) 57-70-92
Омск	ООО «Электрон» (ИП Малащичий А.М.), пр. Александра Невского, д. 57А	+7 (3537) 338-443, +7 (3537) 337-443
Орск	СК-Сервис, ул. Деревободочная д. 3, к. 6	+7 (8142) 595-015
Петрозаводск	АСЦ «Полисервис» (ИП Чернышев Е.В.), г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4	+7 (342) 221-40-99
Пермь	г. Мин. Воды, ул. 50 Лет Октября, д. 67	+7 (8793) 33-17-29
Пятигорск	Технический центр «Телец» (ИП Капуза Г.Г.), пр. Станки, д. 219	
Ростов-на-Дону	ООО «Гарант-техно» (ИП Кузьмин И.М.) ул. 6-ая линия, д.24, пом. Н6	+7 (863) 300-75-94
Рязань	ООО «Спектр-В», пр. Карла Маркса, д. 360А, офис 8	+7 (4912) 47-43-04
Самара	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СКРАП	+7 (846) 201-87-14
Санкт-Петербург	м. Девяткино, Привокзальная площадь д.1	+7 (812) 633-00-00, доб. 807, 808
	м. Горьковского, Сытный рынок, Сытинский пл., д. 3/5, павильон «Земледельец»	+7 (931) 365-94-94
	ТК «Гаванский», м. Приморская, Наличная ул. д.42	+7 (969) 320-53-32
	«Четыре сезона», м. Удельная, Удельный пр-т, 2А, павильон 10	+7 (963) 320-53-23
	«Четыре сезона», м. Кутузино, Балканская площадь	+7 (967) 978-96-04
	«Четыре сезона», м. Сенная пл., Московский проспект, д. 4А	+7 (963) 320-53-36
Сергиев Пасад (Моск.обл.)	Ул. Глины 8А, пом 14 (цок. этаж)	+7 (931) 250-53-37
Симферополь	СЦ ООО «НК-ЦЕНТР», ул. Ладыгина, 21	+7 (977) 429-42-49
Смоленск	Глайс ППООО, СЦ «Рубин», ул. 25 Сентября, д. 50	+7 (978) 066-24-01
	СЦ Атлант, ул. Крупской, д. 44	+7 (4812) 62-29-79, +7 (915) 64-55-633
	ИП Колесников А.В., ул.Большая Садовая, д.141	+7 (4812) 45-05-13, +7 (920) 333-09-44
Саратов	ИП Варенбуа В.В., ул. Бойчука, д. 3	+7 (8452) 56-82-54
Северодвинск	«Сургутрембтсервис», ИП Васнёв А. В., Комсомольский пр., д.15	+7 (953) 930-68-65
Сургут	ООО «БВС-2000», ул. Колхозная, д. 1А	+7 (3462) 366-990, +7 (3462) 378-779, +7 (922) 423-41-83
Тамбов	ООО «ВСС» Видео-Сервис-Самара, Южное шоссе, д. 6	+7 (4752) 561-942
Тольятти	ООО «Быттехсервис», ИП Неустров В.Г., ул. д. Менделеева, д.18, 3 эт. ТЦ Дарина	+7 (901) 803-60-02
Тюмень	Мастер-сервис ООО Ул Инзенская д. 41	+7 (3452) 610-268
Ульяновск	ООО «Бирюса сервис», ул. Академика Королева, д. 6/1	+7 (842) 236-43-31, +7 (842) 236-43-36
Уфа	ООО «ВТИ-Сервис», пр. М. Горького, д. 32/25 пр. И.Яковлева, д. 4/2	+7 (347) 236-57-07, +7 (917) 468-92-99
Чебоксары	ООО «Новый сервис», ул. Энгельса, д. 23 Маршасадское шоссе, д. 9	+7 (8352) 41-03-73, 43-15-32, 55-65-94
Челябинск	ООО РСЦ «Победа», ул. Ворошилова, д. 57В	+7 (8352) 38-02-22, +7 (8352) 37-13-38
Улан-Удэ	СЦ Мастер ИП, Митрофанов С.А., ул. Краснофлотская, д. 40	+7 (351) 225-13-13, +7 (351) 236-12-40
Ярославль	СЦ ИП Смолин В.С., ул. Ермаковская, д.43	+7 (3012) 22-60-87
	ООО «Трио Сервис», ул. Угличская, д. 12	+7 (3012) 50-95-03, +7 (983) 431-63-29
		+7 (4852) 25-94-83, 45-76-78

В случае, если СЦ из списка не работает, отказывается выполнять услуги, оказывает их ненадлежащим образом, сообщите об этом по телефону центрального сервисного центра: 8 (812) 633-0000



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ I
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.