

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Баллон стальной бесшовный (№ ISO232-34CrMo4) предназначен для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газов.

Предприятие-изготовитель:

Shandong Yongan Heli Special Equipment Co., Ltd.
Northeast Junction of Huailu and Gongyejulu, Junan
County, Linyi city, Shandong Province, China
Tel: 0539-8828188

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Вместимость:	л
2.2 Тип баллона	Стальной бесшовный
2.3 Рабочее давление:	19,6 МПа/200 кгс/см ²
2.4 Испытательное давление:	30,0 МПа/300 кгс/см ²
2.5 Внешний диаметр	232мм ± 1%
2.6 Длина:	1460 мм ± 20мм
2.7 Масса:	кг
2.8 Внутренняя резьба горловины	25E
2.9 Уплотнение горловины	да
2.10 Срок службы	40 лет
2.11.Проектно-конструкторский стандарт	ISO 9809-1:2019

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Рабочая среда:	Сжатый и сжиженный газ
3.2 Температура эксплуатации:	От -50°C до +65°C
3.3 Допустимое количество циклов наполнения:	12000
3.4 Материал:	34 CrMo4
3.5 Бережь баллон от ударов, падений и прямого солнечного излучения	

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: хранение баллона вблизи нагревательных приборов, эксплуатации баллонов в неисправном состоянии и устранение неисправности на заправленном баллоне.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Баллон бесшовный	1
2.	Колпак защитный стальной	1
3.	Кольцо горловины	1

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации и хранения – 1 год с даты изготовления. Указанный срок действия при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией производителя баллона. Продавец не несет ответственность, если баллон не используется покупателем по назначению.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Периодичность технического переосвидетельствования согласно национальным требованиям страны эксплуатации, но не реже чем один раз в 10 лет.

Дата первого освидетельствования указана на баллоне.

Дата освидетельствования	Результаты	Дата следующего освидетельствования	Причина отработки	Подпись

7 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ БАЛЛОНА

7.1. Перед установкой необходимо:

- распаковать все транспортные укладки и ящики;
- проверить комплектность по комплектационным ведомостям и упаковочным листам;
- расконсервировать (при необходимости) и осмотреть все сборочные единицы и детали, убедиться в отсутствии вмятин, поломок, трещин и т.п.;
- проверить соответствие прокладок условиям эксплуатации;
- проверить наличие у штуцеров заглушек с прокладками, которыми они должны быть закрыты во избежание попадания внутрь атмосферных осадков, грязи и т.п.

7.2. Установка баллонов должна осуществляться стандартными средствами и инструментами.

7.3. Грузоподъемные средства должны быть выбраны в зависимости от места и условий установки баллонов.

7.4. При монтаже баллонов должны быть соблюдены все правила проведения такелажных работ.