



1	Корпус (правая часть)
2	Табличка
3	Винт
4	Гайка М4
5	Колодка
6	Переключатель
7	Крышка прозрачная
8	Блок управления
9	Электродвигатель в сборе
10	Выключатель
11	Шестерня
12	Кольцо
13	Корпус
14	Винт
15	Колесо зубчатое
16	Подшипник 6802-ZZ
17	Кольцо
18	Штифт
19	Шестерня

20	Блок ударный
21	Шпиндель
22	Шайба
23	Втулка
24	Патрон
25	Крышка
26	Шайба пружинная
27	Винт
28	Табличка
29	Корпус (левая часть)
30	Пластина
31	Скоба
32	Амортизатор
33	Винт
34	Ось
35	Амортизатор
36	Батарея аккумуляторная
37	Устройство зарядное

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Примечание: в комплектность гайковерта ударного бесщеточного аккумуляторного BIW18CD-300N-OFA, артикул 3 11 01 077, зарядное устройство (поз. 37) и батарея аккумуляторная (поз. 36) не входят.