

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии

REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАБОР ЖИВОЛОВОК-
МЫШЕЛОВОК



НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Современный аналог классической мышеловки, но она позволяет сохранить жизнь животному. Животное не погибает, а остается в замкнутом пространстве с вентиляционными отверстиями, в котором оно способно просуществовать несколько дней без вреда для здоровья. Пойманного зверька можно отпустить в лес, поле или любую другую среду, чтобы он вам не досаждал.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Живоловка-мышеловка – 2 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Пластик ABS
Цвет	Прозрачный, зеленый
Размеры	17х6.1х6.5 см
Вес	500 г
Срок службы	5 лет

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Внутри живоловки кладется приманка, устройство размещается в месте обитания животного, которое нужно изловить.
3. Спустя некоторое время внутрь живоловки заходит грызун и собственным весом запускает в действие механизм, который захлопывает дверцу устройства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните и используйте устройство в недосягаемом для детей месте, не является игрушкой.
- Если устройство влажное, необходимо дождаться его полного высыхания перед началом использования.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- На зимний период рекомендуется убирать устройство в сухое проветриваемое помещение.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.