

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии



REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ
ЖИВОТНЫХ
НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



71-0079

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Звуковой отпугиватель животных на солнечной батарее с датчиком движения (далее отпугиватель, устройство) – это современное устройство, которое позволит обезопасить вас и вашу территорию от непрошенных гостей (животных среднего и крупного размера). При срабатывании датчика отпугиватель имитирует звук лая собаки, выстрел из ружья или клич хищной птицы (в зависимости от выбранного вами режима). Также устройство отпугивает животных светом благодаря установленным на корпусе ярким диодам. Прибору не потребуется питание от сети или замена батареек. Источником питания служит солнечный свет, который заряжает встроенные аккумуляторы от солнечной панели. В случае пасмурной погоды устройство работает от аккумуляторов, в ясную погоду – от солнечной панели.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Отпугиватель – 1 шт.
Аккумулятор 1.2 В 300 мАч NiMh AA – 4 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус работы	9 метров
Источник питания	Перезаряжаемая батарея NiMH AA 1,2 В – 4 шт.
Солнечная панель	60х60 мм
Режимы работы	2 (ночной и дневной)
Количество сигналов	3
Дистанция работы ИК-датчика	До 9 м, угол обзора 90°
Класс защиты	III
IP	IP44
Размер крышки	13х16х34 см
Высота	37 см
Вес	500 г
Срок службы	5 лет

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Откройте черную крышку отпугивателя (на которой расположена солнечная панель).

3. Выберите один из предложенных режимов. Над отсеком с аккумуляторами находятся 3 переключателя:
 - 3.1. Левый переключатель регулирует режимы:
 - дневной (day)
 - ночной (night)
 - режим выключения (off)

Время суток*	Режимы		
	Выключено (Off)	День (Day)	Ночь (Night)
День	не работает	звук	звук
Ночь	не работает	звук + свет	свет

- *- устройство с помощью солнечной панели определяет интенсивность освещения
- 3.2. Средний переключатель – для регулировки громкости звука.
 - 3.3. Правый переключатель настраивает тип звука: клич хищной птицы (EAGLE), лай собаки (DOGBARK), огнестрельное оружие (GUNSHOT).
 - 3.4. Плотнo зафиксируйте крышку отпугивателя со стержнем и установите в грунт.
 - 3.5. При срабатывании датчика движения устройство начнет работать в выбранном режиме.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните и используйте устройство в недосягаемом для детей месте, не является игрушкой.
- Плотнo зафиксируйте черную крышку отпугивателя с серым основанием во избежание попадания воды внутрь устройства.
- Через динамик в устройство может попадать влага. Нельзя допускать превышения предельного уровня скопления воды во избежание повреждения прибора.
- Если устройство влажное, необходимо дождаться его полного высыхания перед началом использования.
- При установке устройства в грунт не используйте молоток и не прилагайте чрезмерное усилие, чтобы не повредить отпугиватель.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- На зимний период рекомендуется убирать устройство в сухое проветриваемое помещение.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.