

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**REXANT**

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТПУГИВАТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ с изменяемой частотой излучения 220В



Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060 г. Москва,  
ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



71-0009

## НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для отпугивания грызунов, пауков, тараканов, муравьев, моли и других вредителей путем излучения ультразвуковых волн на дискомфортных для них частотах. Регулятор частоты излучения позволяет менять частоту сигнала воздействия, тем самым препятствуя привыканию у вредителей.

Отпугиватель вредителей с изменяемой частотой излучения является безопасным, компактным, простым в эксплуатации устройством, обеспечивающим надежную защиту помещения от вредителей.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220 В

Номинальная частота: 50 Гц

Радиус работы: 60 метров

Длина шнура питания: 1,3 метра

Степень пылевлагозащиты: IP20

Класс защиты от поражения эл. током: II

Частота излучения ультразвуковых волн: 30-70 кГц

Номинальная потребляемая мощность: 7 Вт

Материал: пластик ABS

Размер: 9\*7\*11 см

Вес: 270 г

Срок службы: 5 лет

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Отпугиватель – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Изделие предназначено для эксплуатации только в сухих помещениях. Запрещается установка в местах повышенной влажности (ванные комнаты, бани, сауны и др.).
- Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Не роняйте изделие и не подвергайте ударам.
- Избегайте запыления изделия. Периодически очищайте отпугиватель сухой или слегка влажной тканью.
- Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, а также высоких и низких температур.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать отпугиватель самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките изделие из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений на отпугивателе и кабеле.

△ Не используйте изделие, если оно имеет механические повреждения.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Подключите отпугиватель к электросети, вставив вилку изделия в розетку.
2. На устройстве загорится красный индикатор – это означает, что устройство начало издавать ультразвук. С помощью регулятора установите необходимую частоту сигнала воздействия.
3. Для полного избавления от вредителей в радиусе работы отпугивателя необходимо от 2 до 4 недель.
- △ Ультразвуковые волны сильно поглощаются мягкой мебелью, коврами, тканями и пр. Используйте отпугиватель вдали от этих предметов.
4. После окончания работы отключите отпугиватель от электросети, вытащив вилку изделия из розетки.

## ХРАНЕНИЕ

- Хранить изделие в сухом проветриваемом помещении в упаковке изготовителя при температуре от +5 до +25°C.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОКАЗЫВАТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- Товар приобретен на территории Российской Федерации и используется в строгом соответствии с прилагаемым Руководством по эксплуатации.
- Товар не имеет повреждений, вызванных небрежной эксплуатацией.
- В гарантийном талоне указана вся необходимая информация, заверенная подписями и печатями.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

- Изделие использовалось не по назначению либо были нарушены условия эксплуатации.
- Повреждения вызваны воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых или животных.
- Изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта, либо дефект вызван изменением конструкции, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.
- Изделие неработоспособно ввиду обстоятельств непреодолимой силы: пожар, землетрясение, наводнение, техногенные катастрофы и т. д.
- В случае умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- В случае отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.