

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Утюг электрический EN-328

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности:

- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Утюг не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Держите прибор в местах, недоступных для детей. Не разрешайте детям пользоваться утюгом и играть с ним. Будьте особенно внимательны при глажении в непосредственной близости от детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Пользуйтесь утюгом только на устойчивой гладильной доске.
- При помещении утюга на подставку необходимо убедиться, что поверхность, на которой расположена подставка, является устойчивой.
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь, а так же перед заливом или сливом воды.

- При отключении прибора от сети питания держите рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Для заполнения резервуара используйте только дистиллированную или кипяченую воду. Не заливайте другие жидкости внутрь прибора.
- Заправочное отверстие нельзя открывать во время использования прибора.
- **ВНИМАНИЕ:** горячие металлические детали, горячая вода и пар могут вызвать ожоги. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. Во избежание возгорания ничем не накрывайте прибор во время работы.
- В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку. Не рекомендуется ставить его на металлические или неровные поверхности.
- Не касайтесь утюгом молний, застежек, кнопок, пуговиц и т.п., т.к. они могут повредить подошву утюга.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.

Описание



Перед первым использованием:

1. Распакуйте прибор, снимите все упаковочные материалы.
2. Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
3. На некоторые детали утюга при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении могут появиться дым и специфичный запах. Через некоторое время дым и запах исчезнут.

Эксплуатация. Температурные режимы

- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое Вы собираетесь гладить, имеется ярлык, указывающий, при каком температурном режиме следует гладить данное изделие. Старайтесь придерживаться данных рекомендаций.
- Если на ярлыке отсутствует данная информация, то Вы можете установить терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую Вы собираетесь гладить:

Значок	Тип ткани	Использование пара
	изделие гладить не рекомендуется	
	синтетика, акрил, полиэстер; низкая температура	
	шерсть, шелк; средняя температура	
	хлопок, лен; высокая температура	

Наполнение резервуара для воды

1. Перед тем, как залить воду, отключите утюг от электросети.
2. Поставьте утюг на подошву, утюг должен быть в вертикальном положении, откройте крышку резервуара.
3. Аккуратно залейте воду в резервуар.
4. Необходимо полностью удалять воду из резервуара по окончании глажки.

Сухая глажка

1. Отключите подачу пара и установите регулятор температуры в минимальное положение, включите утюг в электросеть.
2. Затем установите регулятор температуры в необходимое положение (температурный режим выбирается в зависимости от типа ткани), включится индикаторная лампочка.
3. Когда индикаторная лампочка погаснет – можно начинать глажку.

Примечание: если во время работы Вам необходимо применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, отключите утюг от электросети и подождите, пока он остынет, и лишь затем наливайте воду.

Спрей

1. Функцию «спрей» можно использовать при любом режиме работы, если в резервуаре достаточно воды.
2. Для этого несколько раз нажмите кнопку спрея.

Отпаривание

1. Поставьте утюг на подошву, утюг должен быть в вертикальном положении. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
 2. Установите регулятор температуры в минимальное положение, подключите утюг к электросети
 3. Установите регулятор температуры в положение «МАХ», загорится индикаторная лампочка, включите подачу пара регулятором.
- Важно! В режимах • и •• отпаривание не используется.
4. Когда индикаторная лампочка погаснет, начинайте гладить.

Паровой удар

Эта функция служит для дополнительной разовой подачи пара при разглаживании сильно мятых участков ткани. Эта функция может быть использована только при высокотемпературном режиме глажения (в этом режиме регулятор температуры находится в положении ●●● и «МАХ»).

1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
2. Включите подачу пара.
3. Нажмите кнопку парового удара.

Примечание:

Для достижения наилучшего результата промежутки между нажатиями на кнопку парового удара должны быть не меньше 3-5 секунд. Во избежание вытекания воды из отверстий для пара, удерживайте кнопку парового удара нажатой не дольше 5 секунд.

Вертикальное отпаривание

1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
2. Подключите утюг к электросети и поставьте его вертикально.
3. Установите регулятор пара и регулятор температуры в максимальное положение.
4. Держа утюг вертикально, нажмите на кнопку парового удара.

Функция самоочистки

1. Наполните резервуар для воды до максимальной отметки, закройте крышку.
2. Установите регулятор температуры в максимальное положение.
3. Подключите утюг к электросети.
4. Подождите, пока погаснет индикатор нагрева.
5. Держа утюг горизонтально над раковиной, нажмите и удерживайте кнопку самоочистки. Рекомендуется аккуратно покачивать утюг.
6. Выходящие из сопел пар и кипящая вода удалят загрязнения.
7. Можно повторить цикл самоочистки при сильном загрязнении утюга.
8. Чтобы высушить подошву утюга, прогладьте кусок ненужной ткани.

Завершение работы

1. Выключите подачу пара и установите регулятор температуры в минимальное положение.
2. Отключите утюг от электросети, удалите из резервуара воду и дайте утюгу полностью остыть.
3. Поставьте утюг вертикально.

Чистка и уход

1. Перед чисткой утюга убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
2. Не используйте для чистки подошвы абразивные чистящие средства, органические растворители и агрессивные жидкости.

Хранение и транспортировка

1. Наматывайте шнур питания вокруг основания утюга.
2. Чтобы не повредить рабочую поверхность, храните утюг вертикально, на плоской, устойчивой поверхности.
3. Храните прибор в сухом прохладном месте.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Мощность: 2000 Вт, напряжение: 220-240 В, частота: 50 Гц.

Гарантийный срок - 1 год. Срок службы - 3 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Назначение прибора: электрический утюг предназначен для глажки белья от сети переменного тока.

Дата изготовления товара указана на упаковке.

Защита окружающей среды

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантия и обслуживание

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:
ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., дом № 10, лит Э.

Изготовитель-экспортер: Нинбо Юйбан Электрикал Эпплианс Ко.,Лтд.
(Ningbo Yubang Electrical Appliance Co.Ltd).

Адрес: №8, Сюнцзя Юньчэн Вилладж, Чжоусян Таун, Цыси, Нинбо, Китай.
(Address: No.8, Xiongjia Yuncheng Village, Zhouxiang Town, Cixi, Ningbo, China).

Страна-изготовитель: Китай

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

В течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также, если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона, претензии к качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером, либо стерты или изменены данные на самом изделии;
- б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;
- в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;
- б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;

в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;
г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т.д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.skrap.ru

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя _____

ENERGY Гарантийный талон № _____

Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-328
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца:	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____

Отрывной талон №1

ENERGY

Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-328
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____

Отрывной талон №2

ENERGY

Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-328
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____

Отрывной талон №3

ENERGY

Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-328
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____

ENERGY

Печать СЦ

Мастер _____

Подпись _____

Неисправность _____

Номер заявки	
Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-328
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

ENERGY

Печать СЦ

Мастер _____

Подпись _____

Неисправность _____

Номер заявки	
Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-328
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

ENERGY

Печать СЦ

Мастер _____

Подпись _____

Неисправность _____

Номер заявки	
Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-328
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

Абанан	Центр бытовых услуг Home Life, пр. Дружбы Народов д.29	+7 (902) 215-330, +7 (963) 201-53-12
Аргументьск	СЦ ИП Загуменов С.М. ул. Перемышная, д.22	+7 (8182) 334-961, +7 (911) 555-33-43
Астрахань	000 ПНЦ «ВДВ», ул. Сахарова, д. 47	+7 (8512) 25-19-39, 74-17-43
	СЦ «АТЛАНТ», ИП Савин Н.Н. ул. Сен-Симона, д. 42	+7 (8512) 38-28-67, 38-35-84, 25-12-32
Барнаул	000 «Дюди», ул. Пролетарская, д. 113	+7 (3852) 639-402, 591-015
	000 «Айсберг-Сервис», ул. Северо-Западная, д. 54	+7 (3852) 36-20-02, +7 (3852) 75-49-50
Братск	СЦ Речном ИП Туоров А.Л. Южная ул. д.18а, пом.112	+7 (3953) 455-520, +7 (904) 122-51-68
Великий Новгород	000 «Ремсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11	+7 (8162) 332-043, +7 (8162) 68-65-30
Волгоград	СЦ «Волга» (ИП Загуменов С.А.), пр. Ленина, д. 179	+7 (8442) 71-42-44, +7 (927) 259-42-24
		+7 (8442) 56-56-45, +7 (8442) 97-84-19
	Сервис ГИМ (ИП Манахова Л.Р.), ул. Хользунова, д. 18/3	+7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87
Вологда	ИП Короткий С.А., ул. Ярославская, д. 30, с/ц «Быталовский»	+7 (8172) 71-64-53
	АСЦ «Домашняя техника», ИП Никаноров С.А., Пошехонское шоссе, д. 6а	+7 (8172) 71-59-49, +7 (8172) 71-81-29
Владимир	АСЦ ТехноАрс (ИП Бибарсов Д.А.), ул. Большая Нижегородская д.23 1эт, пом. 1	+7 (82242) 46-40, +7 (929) 830-88-80
Воронеж	ИП Румов И.Н. ул. Колхозная д. 24 оф.100	+7 (952) 95-45-809, +7 (940) 132-20-94
Дзержинск	АСЦ «Радуга» 000», ул. Чапаева, д. 69/2	+7 (8313) 28-04-44, +7 (8313) 28-14-20, +7 (904) 351-69-00
Екатеринбург	СЦ «БИГ», СЦ «Восток-сервис» (ИП Маренков С.В.), ул. Таганская, д.79, офис 6	+7 (343) 213-95-16
Елань (Волгоградская обл.)	ИП Апинов А.С., ул. Возвышая, д. 81	+7 (84452) 5-50-94
Иркутск	ТСО «Электроникс» (ИП Чураев З.В.), ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 43	+7 (3952) 20-90-06
	«Профи-сервис» ИП Мазуренко В.В., ул. 4-я Железнодорожная д. 100/3	+7 (3952) 620-047, +7 (3952) 677-762
	«Ассенте» ИП Васильев А.С., ул. Киевская, д. 34А	+7 (3952) 648-232, +7 (908) 661-05-38
	СЦ «Доплет», ул. Красноармейск, д. 26	+7 (3952) 455-425, +7 (929) 432-54-25
Ижевск	ИП Широбанов В.И., ул. Манюковского, д. 43, строительная база «Южная»	+7 (3412) 505-773
Ишим (Томская обл.)	СЦ Норд (ИП Черногор А.А.), ул. Карла Маркса, д. 63	+7 (34551) 7-05-01, +7 (34551) 7-21-31
Казань	СЦ «Элит» ул.Васильченко, д.1 к.153, оф.242	+7 (843) 207-12-13
Киевщина (Ивановская область)	000 «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1	+7 (49331) 5-49-85
Комсомольск-на-Амуре	СЦ 000 «Намбит», Братский переулок, д. 4, корп. 2	+7 (4217) 59-56-51, +7 (909) 887-46-59
Кострома	ИП Реанимаци Н.А. СЦ «Центрсервис», ул. Смирнова Юрия, д. 28А, к. 3	+7 (4942) 320-2109
Кемерово	ИП Кученко В.В. ВК-Сервис, пр. Ленина, д. 21а, офис 213	+7 (3844) 49-24-22, +7 (940) 900-09-28
Краснодар	«БАТ-Сервис» ИП Бабанов А.А., ул.Белозёрная, д.1/1	+7 (918) 10-200-10, +7 (961) 50-19-222
Красноярск	СЦ «Электроальтис» (ИП Козлова Е.А.), ул. Спандарина, д. 7	+7 (391) 293-54-33, +7 (953) 593-40-33
	СЦ «Алис» ИП Алексеев В.В., ул. Вавилова, д. 3, стр. 1	+7 (391) 288-33-88
Курган	000 «Заурал Монтан Сервис», ул. Пичугина, д. 9	+7 (3522) 604-904, +7 (3522) 634-934
Курск	000 «Маяк», ул. Сурикая, д. 375	+7 (4712) 35-04-91
	ул. Стручинская, д. 36А	+7 (4712) 150-85-90
Магачала	АСЦ «Сайда-Сервис» (ИП Дикарилов Р.Р.), ул. Орджоникидзе, д. 153	+7 (989) 649-48-99
Мурманск	000 «Лидер-Сервис» ул.Кочеткова, д. 46	+7 (8152) 40-00-83, +7 (8152) 44-47-49
Набережные Челны	000 «НамТермоСервис», ул. Машиностроительная, д. 75, ТД Мегастрой пр. Набережночелнинский, д. 37А, ТД Мегастрой	+7 (986) 913-05-62
	пр. Набережночелнинский, д. 37А, ТД Мегастрой	+7 (905) 372-29-27, +7 (8552) 369-379
Нижний Новгород	000 «Прон-сервис», ул. Марата, д. 51	+7 (831) 413-82-91
	000 АССЦ«Радуга», ул. Лескова, д. 68	+7 (831) 423-42-29, +7 (831) 254-49-18, +7 (906) 360-10-44
Новокузнецк	000 «Сибсервис», ул. Гранны, д. 18	+7 (3843) 20-31-33, +7 (904) 947-92-92
	000 «ДИКСУС», ул. Ленина, д. 70	+7 (3843) 799-490, +7 (950) 274-87-62, +7 (913) 130-61-32
Новосибирск	000 «Региональный Центр Бытового Обслуживания», Северный проезд, д. 24, к. 1, комн. 26	+7 (383) 230-31-25
	000 «Техносервис», Бердское шоссе, д. 61, к. 2	+7 (383) 319-45-25
	ИП Петров С.В. Космический пр., д.99/2	+7 (3812) 59-30-03
Омск	АСЦ «Век-Трейд»(ИП Клемент С.А.), ул.20 лет РККА, д.18	+7 (3812) 57-70-92
Орск	«Айс-сервис» ИП Бердинов В.В., ул. Батурица, д. 25	+7 (3537) 138-44-73, +7 (3537) 337-443
Петрозаводск	000 «Электрон» (ИП Малашицкий А.М.), пр. Александра Невского, д. 57А	+7 (8142) 595-015
Пермь	СК-Сервис, ул. Деревободлочная д. 3, к. Б	+7 (342) 221-40-99
Пятигорск	АСЦ «Полисервис» (ИП Червяцкий Е.В.), г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4 г. Мин. Воды, ул. 50 лет Октября, д. 67	+7 (8793) 33-17-29
Ростов-на-Дону	Технический центр «Телекс» (ИП Капуза Г.Г.), пр. Стации, д. 219	+7 (863) 300-75-94
Рязань	000 «Гарант-техно» (ИП Кузнецов И.М.), ул. 6-ая линия, д.24, пом. №6	+7 (4912) 47-43-04
Самара	000 «Спектр-В», пр. Карла Маркса, д. 348А, офис 8	+7 (846) 201-87-14
Санкт-Петербург	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СКРАП м. Деятелино, Привокзальная площадь д.1	+7 (812) 633-00-00, доб. 807, 808
	м. Горьковская, Сытнинский пл., д. 3/5, павильон «Земледельцу»	+7 (931) 365-94-38
	ТК «Гаванский», м. Приморская, Наличная ул. д.42	+7 (969) 320-53-32
	«Четыре сезона», м.Удельная, Удельный пр-т, 2А, павильон 10	+7 (963) 320-53-23
	«Четыре сезона», м. Купчино, Балканская площадь	+7 (967) 978-16-04
	«Четыре сезона», м. Сенная пл., Московский проспект, д. 4А	+7 (963) 320-53-34
Сергиев Пасад (Моск.обл.)	Ул. Глинка 8А, пом 14 (цок. этаж)	+7 (931) 250-53-37
Синица	СЦ 000 «НК-ЦЕНТР», ул. Ладыгина, 21	+7 (977) 429-42-49
Смоленск	Глайс ППО00, СЦ «Рубин», ул. 25 Сентября, д. 50	+7 (978) 066-24-01
	СЦ Атлант, ул. Курский, д. 44	+7 (4812) 62-29-79, +7 (915) 64-55-633
Саратов	ИП Колесникова А.В. ул. Большая Садовая, д.141	+7 (4812) 45-05-13, +7 (920) 333-09-44
Северодвинск	ИП Варенчук В.В., ул. Бойкова, д. 3	+7 (8452) 320-53-34
	«Сургутремблсервис», ИП Васильев А.В., Комсомольский пр., д. 15	+7 (953) 930-48-45
Сургут	000 «ВВС-2000», ул. Колхозная, д. 1А	+7 (3462) 366-990, +7 (3462) 378-779, +7 (922) 423-41-83
Тамбов	000 «ВСС» Видео-Сервис-Самара, Южное шоссе, д. 6	+7 (4752) 561-942
Тольятти	000 «Быттехсервис», ИП Неустров В.Г., ул. Д. Менделеева, д.18, 3 эт. ТЦ Дарина	+7 (901) 803-0-02
Тюмень	Мастер-сервис 000 УЛ Илюшенков д. 41	+7 (3452) 610-268
Ульяновск	000 «Бизнес сервис», ул. Академика Королёва, д. 6/1	+7 (842) 234-43-31, +7 (842) 234-43-36
Уфа	000 «ВТМ-Сервис», пр. М. Горького, д. 32/25 пр.И.Яковлева, д. 4/2	+7 (347) 234-57-07, +7 (917) 448-92-99
Чебоксары	000 «Новый сервис», ул. Зингельса, д. 23 Маршасадское шоссе, д. 9	+7 (8352) 41-03-73, 43-15-32, 55-45-94
	000 РСЦ «Подбесус», ул. Ворошилова, д. 57В	+7 (8352) 38-02-22, +7 (8352) 37-13-38
Челябинск	СЦ Мастер ИП, Митрофанов С.А., ул. Краснофлотская, д. 40	+7 (351) 225-13-13, +7 (351) 234-12-40
Улан-Удэ	СЦ ИП Смирнов В.С., ул. Ермаковская, д.43	+7 (3012) 22-40-87
Ярославль	000 «Трио Сервис», ул. Угличская, д. 12	+7 (3012) 50-95-03, +7 (983) 431-43-29
		+7 (4852) 25-94-83, 45-76-78

В случае, если СЦ из списка не работает, отказывается выполнять услуги, оказывает их ненадлежащим образом, сообщите об этом по телефону центрального сервисного центра: 8 (812) 633-0000

ENERGY



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ I

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА