

ENGU®

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ A-006



Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Не пользуйтесь прибором под сильным дождем.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура. В случае повреждения шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур или воздушный шланг.
- Не ставьте компрессор на неустойчивую поверхность, берегите от падения.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом,

ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Внимание!

Подключайте компрессор только к сети с постоянным током 12В. Не эксплуатируйте компрессор во взрывоопасных средах.

Компрессор оснащен системой защиты от перегрева, которая может автоматически сработать и при повторном включении устройства. В этом случае всегда отключайте компрессор от сети, не допускайте его перегрева.

Не превышайте допустимый уровень давления в накачиваемом объеме, а также максимальное время непрерывной работы компрессора.

Описание



Положение II – включение фонарика

Положение 0 – выключено

Положение I – включение компрессора



Штекер
(в прикуриватель)

Провод питания

Место крепления
воздушного
шланга к
компрессору

Манометр

Корпус электродвигателя

Навинчивающийся
наконечник

Аксессуары

Перед первым использованием

- Распакуйте прибор.
- При эксплуатации компрессора рекомендуется оставлять двигатель автомобиля включенным. Это позволит предотвратить разрядку аккумулятора автомобиля при длительном использовании компрессора.
- Подсоедините воздушный шланг к месту крепления, расположенное на корпусе компрессора.

Работа

- Установите автомобиль так, чтобы ниппель был расположен как можно ближе к земле.
- Установите компрессор на ровную сухую поверхность.
- Присоедините навинчивающийся наконечник на ниппель шины.
- Кнопка включения/выключения в этот момент должна быть в положении 0.
- Подключите ваш компрессор к розетке прикуривателя.
- Перевидите кнопку включения в положение I.

Накачивать шины следует строго до уровня, рекомендованного производителями шин и автомобилей.

Автомобильный компрессор оснащен автоматической системой защиты от перегрева. Система защиты отключит компрессор от питания, в случае, когда его температура поднялась выше допустимой. Если устройство самопроизвольно выключилось, не пытайтесь сразу возобновить его работу. Система защиты автоматически возобновит работу устройства, когда его температура снизится. Дайте компрессору остыть в течение 15 минут, после чего можете продолжить использование.

В темное время суток вы можете использовать фонарик для освещения рабочей зоны. Для этого перевидите кнопку включения в положение II.

Измерение давления

- При накачивании воздуха компрессором происходит постоянное измерение давления с помощью манометра, установленного на корпусе компрессора

Для удобства измерения манометр компрессора имеет две шкалы: bar = кг/кв. см = атм., а также psi = фунт/кв. дюйм. Примите во внимание, что в процессе накачивания воздуха, по

причине большой скорости его подачи, абсолютно точный отсчет показаний невозможен. Для получения точных показаний остановите работу компрессора.

Завершение работы

- Переверните кнопку включения в положение 0.
- Отключите компрессор от прикуривателя. Внимание, не тяните за шнур, беритесь за штекер.
- Снимите навинчивающийся наконечник с ниппеля. Дайте компрессору остыть и упакуйте его в коробку для хранения.

Накачивание мячей и игрушек

- Установите соответствующую насадку-переходник на навинчивающийся наконечник.
- Присоедините насадку-переходник к накачиваемому объекту.
- Проверьте давление с помощью манометра.
- Подключите компрессор, вставив штекер в разъем автоприкуривателя.
- Переведите выключатель компрессора в положение «I».
- Когда необходимый уровень давления достигнут, отключите компрессор.
- Отсоедините воздушный шланг с переходником от накачиваемого объекта.
- Быстро закройте воздушный канал накачиваемого объекта. ВНИМАНИЕ! Следите за давлением воздуха в накачиваемом объекте. Не допускайте нагнетания чрезмерного давления в накачиваемый объект.

Чистка

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Поршневая камера компрессора, детали и механизмы не требуют использования какой-либо смазки.
- Все ремонтные работы должны осуществляться специализированными сервисными центрами.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».

- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение 12 В, мощность 120 Вт.

Ток max 12 А

Производительность - 35 л/мин

Макс давление – 150 PSI (10 бар)

Гарантийный срок 1 год. Срок службы 3 года.

Состав (материал): металл, пластмасса.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение: компрессор предназначен для накачивания шин легковых и грузовых автомобилей, велосипедных шин, надувных игрушек, мячей

Защита окружающей среды

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантия и обслуживание

ENGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт». Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, Лит. Э.

Изготовитель: Market Union Co., Ltd. /Маркет Юнион Ко., ЛТД

Адрес: Room H401B, No 1 Building, The East of Development Zone, China/ Адрес: Рум H401B, Но 1 билдинг, зе Ист оф

Девелопмент Зоун, Китай.

Страна-изготовитель: Китай.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения электрическим током III