



Anker Innovations Limited. Все права защищены. eufy Security и логотип eufy Security являются товарными знаками компании Anker Innovations Limited, зарегистрированными в США и других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.




КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

EUFYCAM 2C

КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНОГО

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ



СОДЕРЖАНИЕ


Начало работы	02	06	Установка камеры
Обзор устройств	03	10	Зарядка eufyCam 2c
Подключение homebase 2	04	11	Заявление о безопасности
Настройка системы	05		

НАЧАЛО РАБОТЫ

Для установки HomeBase 2



HomeBase 2
(T8010)



Адаптер питания
для HomeBase 2



Кабель
Ethernet



Металлическая
шпилька для
сброса

Для установки eufyCam 2C



eufyCam 2C
(T8113)



Кабель
micro-USB
для зарядки



Монтажный
кронштейн




Монтажные
винты и анкеры


1. Количество камер и аксессуары зависят от комплектации.
2. Адаптер питания для HomeBase 2 зависит от региона.

2 / ОБЗОР УСТРОЙСТВ

HomeBase 2




- 1. Светодиодный индикатор состояния
- 2. Динамик
- 3. Порт питания
- 4. Порт USB




- 5. Порт Ethernet
- 6. Кнопка синхронизации / выключения сигнализации
- 7. Кнопка сброса

eufyCam 2C



- 1. Объектив
- 2. Датчик освещенности
- 3. Микрофон
- 4. Датчик движения
- 5. Прожектор
- 6. Светодиодный индикатор состояния
- 7. Кнопка синхронизации
- 8. Монтажное отверстие




- 9. Порт для зарядки
- 10. Динамик


3 / ПОДКЛЮЧЕНИЕ HOMEBASE 2

Подключение HomeBase 2 к Интернету

1. Включите устройство HomeBase 2 и подключите его к домашнему маршрутизатору кабелем Ethernet из комплекта поставки.



2. Когда устройство HomeBase 2 будет готово к настройке, светодиодный индикатор загорится синим светом (максимум через одну минуту).




4 / НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Скачивание приложения и настройка системы

Скачайте приложение Eufy Security из App Store (для устройств с ОС iOS) или Google Play (для устройств с ОС Android).



Зарегистрируйте учетную запись Eufy Security и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.




5 / УСТАНОВКА КАМЕРЫ

Выбор места установки


Чтобы найти место для установки камеры eufyCam 2C, необходимо проверить мощность беспроводного сигнала.

- ① Откройте приложение Eufy Security и выберите «Camera Settings» > «Mounting Guide».
- ② Чтобы проверить мощность беспроводного сигнала, расположите камеру и телефон там, где хотите установить камеру.
- ③ При использовании беспроводной связи разместите камеру как можно ближе к устройству HomeBase 2.



Выбор высоты и расположения


Повесьте камеру eufyCam 2C на высоте 2–3 м над землей. На такой высоте ее датчик движения будет иметь максимальный диапазон обнаружения. Не размещайте камеру eufyCam 2C под прямыми солнечными лучами.




Монтаж камеры

Камеру можно устанавливать как в помещении, так и на улице.

1. Поверните ручку монтажного кронштейна по часовой стрелке, чтобы ослабить и отсоединить ее.




2. Просверлите отверстия сверлом диаметром 6 мм и вставьте в отверстия анкеры. Они необходимы для стен из твердых материалов, например бетона, кирпичей или штукатурки.




Монтаж камеры

3. Надежно прикрутите основание монтажного кронштейна к стене. Закрепите шариковую ручку кронштейна на его основании.



4. Прикрепите камеру eufyCam 2C к монтажному кронштейну и отрегулируйте угол обзора, проверив прямую трансляцию в приложении Eufy Security.




Советы

1. Устройство HomeBase 2 объединяет до 16 камер. Чтобы добавить дополнительные камеры eufyCam 2C для удовлетворения различных потребностей использования, повторите указанные выше действия.
2. При поиске и устранении неполадок обратитесь к справке в приложении Eufy Security. Сведения о состоянии светодиодного индикатора см. на соответствующей странице этого приложения.

6 / ЗАРЯДКА EUFYCAM 2C

Зарядка камеры eufyCam 2C

Способ 1



Способ 2



Состояние светодиодного индикатора	Зарядка: горит синим
	Полностью заряжена: не горит
Время зарядки	5 часов

7 / УВЕДОМЛЕНИЕ

CE Это устройство соответствует требованиям Европейского сообщества по радиопомехам.

Декларация о соответствии

Настоящая компания Anker Innovations Limited заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на веб-сайте <https://uk.eufylife.com/>.

Из-за материала корпуса устройство можно подключать только к USB-интерфейсу версии 2.0 или более поздней. Адаптер необходимо установить около оборудования в доступном месте. Не используйте устройство при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающего воздуха и никогда не подвергайте его воздействию сильных солнечных лучей или слишком влажной среды. Подходящая температура для устройства HomeBase 2 и аксессуаров — от -10 до 45 °C. Подходящая температура для устройства eufyCam 2C и аксессуаров — от -20 до 50 °C.

Во время зарядки разместите устройство в среде с нормальной комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Заряжать устройство рекомендуется при температуре от 5 до 25 °C.

Следует использовать только зарядное устройство, предлагаемое производителем.

Использование несанкционированного зарядного устройства может стать причиной возникновения опасной ситуации, нарушения правил эксплуатации устройства и аннулирования гарантии.

Данное зарядное устройство предназначено для использования только в помещении.

Тип зарядного устройства — ASSA67W-120200, выходное напряжение/ток — 12 В пост. тока / 2 А. Вилка является средством отключения адаптера. Информация о радиочастотном излучении: уровень максимально допустимого воздействия был рассчитан для расстояния между устройством и телом человека 20 см. Чтобы обеспечить соответствие требованиям по воздействию радиочастотного излучения, используйте изделие, поддерживающее расстояние между устройством и телом человека 20 см.

ВНИМАНИЕ! РИСК ВЗРЫВА В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ АККУМУЛЯТОРА АККУМУЛЯТОРОМ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Рабочая частота Wi-Fi

Диапазон: 2412–2472 МГц; макс. выходная мощность Wi-Fi: 19 дБм

Диапазон частот SUB-1G: 866–866,8 МГц; выходная мощность SUB-1G: 12,4 дБм

Следующий импортер является ответственной стороной (контакт только по вопросам ЕС)

Импортер: Anker Technology (UK) Ltd
Адрес импортера: Suite B, Fairgate House,
205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA,
United Kingdom (Великобритания)



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно переработать и использовать повторно.



Этот символ означает, что устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, и его следует доставить в соответствующий пункт сбора отходов для переработки. Надлежащая утилизация и переработка помогают защитить природные ресурсы, здоровье людей и окружающую среду. Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке данного устройства обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации или в магазин, где вы купили это изделие.

Как узнать про дату выпуска по серийному номеру (SN)

Проверьте четыре цифры (от №8 до №11) SN:

№ 9 и №10 представляет год выпуска, например

19 = 2019

20 = 2020

21 = 2021

22 = 2022

и т.п.

№ 11 и № 12 представляют конкретную неделю конкретного года, например

01 = первая неделя

02 = вторая неделя

.....

52 = 52-я неделя

и т.п.

Пример: если SN - T8410P6190509F8, дата производства будет 05-й недели в 2021 году

Обслуживание клиентов

Гарантия

12-месячная ограниченная гарантия

Телефоны

США время)	+1 (800) 988 7973	Пн-пт, 9:00–17:00 (тихоокеанское
Великобритания	+44 (0) 1604 936 200	Пн-пт, 6:00–11:00 (время по Гринвичу)
Германия	+49 (0) 69 9579 7960	Пн-пт, 6:00–11:00

Адрес электронной почты

Поддержка клиентов: support@eufylife.com

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong (Гонконг)



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial