

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ЦИНКОМ



ОПИСАНИЕ

Состав для удаления ржавчины на кузове и деталях автомобиля и подготовки металла к грунтовке и окрашиванию. Препятствует повторному появлению коррозии за счет защитного покрытия с ионами цинка.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для кузовных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением встрихнуть.

1. Очистить поверхность от рыхлой и пластовой ржавчины с помощью металлической щетки или абразивных материалов.
 2. Нанести состав губкой, кистью или любым другим способом.
 3. Через 10 – 15 минут удалить жесткой щеткой остатки средства и ржавчины.
 4. Промыть поверхность проточной водой и протереть насухо.
 5. При необходимости повторить обработку.
- Не допускать попадания на элементы электропроводки.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: прозрачная жидкость

Запах: специфический

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Опасно. Беречь от детей. Рекомендуется использование средств индивидуальной защиты.

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C вдали от огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



АРТИКУЛ	ОБЪЕМ	СТАНДАРТНАЯ ТАРА	УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА	МАССА С УПАКОВКОЙ	РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)
4022	500 мл	ПЭТ бутылка с распылителем	12 шт.	6,5 – 6,9 кг	204 x 272 x 245 мм

*Внешний вид и комплектация товаров могут отличаться от представленных изображений

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / 000 ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный). www.bibicare.ru