

REXANT

УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ



ОТ ЗЕМЛЯНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ



ОТ НАСЕКОМЫХ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТАЦИОНАРНЫЕ И ПОРТАТИВНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ НАСЕКОМЫХ



REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУХОБОЙКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



70-0410

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Электрическая мухобойка (далее мухобойка, устройство) предназначена для уничтожения летающих насекомых малым разрядом электрического тока, безопасным для человека и животных.
По внешнему виду устройство похоже на маленькую ракетку для бадминтона. При нажатии кнопки на внутреннюю сетку подается ток, в результате насекомое при контакте с ней получает смертельный удар током. Благодаря большой контактной сетке насекомых легко ловить. Мухобойка не оставляет кровавых пятен на стенах, потолке и шторах. Устройство не выделяет вредных веществ и не имеет специфического запаха. Им могут пользоваться даже аллергики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер: 21×7×51 см
Питание: 2 батарейки типа LR6 AA (в комплект не входят)
Напряжение сетки: 800 В
Материал: пластик ABS
Вес: 270 г

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
- 2. Откройте крышку на рукоятке мухобойки и вставьте две батарейки типа LR6 AA. Закройте крышку.
- 3. Нажмите и удерживайте кнопку в центре рукоятки.
- 4. Ударьте насекомое таким образом, чтобы оно попало в металлическую решетку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте детей к эксплуатации устройства, не является игрушкой.
- Не прикасайтесь к металлической сетке при нажатой кнопке.
- Не используйте вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не использовать на животных.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте во время дождя.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.
Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Отсутствие правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: «Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай» / «Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China».
Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.

