

EPIISO®

RUS



EPF-115

СВЕТОДИОДНЫЙ НАЛОБНЫЙ
ФОНАРЬРУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал:	TPR + PC + ABS
Размеры:	70x49x41 мм
Вес:	103 г
Тип светодиода:	CREE XTE, 5Вт + COB
Источник питания:	Аккумулятор (встроенный)
Параметры аккумулятора:	Li-pol, 3.7В, 1800мАч
Зарядный порт:	USB TYPE-C
Входной ток:	5В 0.8А
Время заряда:	~3.5 ч
Степень защиты от пыли и влаги:	IP44

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фонарь EPIISO EPF-115
Налобный ремень
Кабель USB - USB Type-C
Руководство пользователя / Гарантийный талон

2

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ



3


ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА



Для заряда аккумулятора в фонаре, необходимо отвернуть защитную резиновую заглушку и подключить при помощи USB-кабеля внешний источник питания, например USB-адаптер (в комплект не входит). Время полного заряда до 3.5 часов.

Во время заряда, светодиодные индикаторы мигают голубым светом. Когда все 5 индикаторов будут беспрерывно гореть, аккумулятор полностью заряжен.

5 делений – 100% зарядки
4 деления – 80% зарядки
3 деления – 60% зарядки
2 деления – 40% зарядки
1 деление – 20% зарядки



4

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

HIGH - основной свет высокая яркость
LOW - основной свет низкая яркость
STROBE - основной свет мигание
RED ON - красный свет
RED FLASH - красный свет мигание
COB - дополнительный свет (может комбинироваться со всеми вышеуказанными)
HIGH + COB - максимальная яркость 330 Лм

Чтобы включить светодиод COB, необходимо нажать на 1-1.5 секунды кнопку «Кнопка вкл/выкл».

Кнопкой вкл/выкл сенсора включается функция активации работы фонаря взмахом руки.

Режимы	HIGH	LOW	STROBE	RED ON	RED FLASH	COB	HIGH + COB
Яркость, Лм	250	100	есть	есть	есть	180	330
Время работы, ч	3	9	-	-	-	3	1.5

Управление сенсором



Угол наклона



6

ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Не разбирайте фонарь и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию, это может его повредить.

Фонарь может повредить зрение, избегайте прямого попадания луча в глаза.

Если фонарь не используется длительное время, необходимо его периодически подзаряжать.

Детям до 14 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на фонарь 2 года. Гарантия не распространяется на аксессуары. В случае повреждения светодиода или аккумулятора, фонарь полностью подлежит замене. В период гарантии, неисправный фонарь можно вернуть при наличии чека или доказательства факта покупки, включая аксессуары из комплектации.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- В конструкцию были внесены изменения;
- Имеются следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.

7

EPIISO®

Модель
Фонарь EPIISO EPF-115ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
WARRANTY CARDДата продажи
Date of saleМесто продажи
Place of saleДата обмена / возврата
Date of exchange / returnПечать магазина и подпись продавца
Store stamp and seller's signature

5

Уполномоченная организация / импортёр в РФ:
ООО «ИЗОБИЛЬ ОПТ» 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, оф. 31.

Производитель: Эсен Энтерпрайз Ко, Лтд., Хан Сэн Ваньчай Буилдинг, Хеннессы Родд, Вань Чай, Гонконг.

Для предъявления претензий обращаться к уполномоченной организации.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии или на упаковке.

EAC



epilso.ru

8

EPIISO®

ENG



EPF-115

RECHARGEABLE
SENSOR HEADLAMP

USER GUIDE


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material:	TPR + PC + ABS
Product size:	70x49x41 mm
Weight:	103 g
LED type:	CREE XTE, 5W + COB
Power supply:	Battery (built-in)
Battery type:	Li-pol, 3.7V, 1800mAh
Charging port type:	USB TYPE-C
Input current:	5V 0.8A
Charging time:	~3.5 h
IP rating:	IP44

INCLUDED

EPIISO EPF-115 headlamp
Head strap
USB to type-C cable
User guide / Warranty card

DETAILED DESCRIPTION



BATTERY CHARGE




To charge the flashlight battery, unscrew the rubber cap and connect it to an external power source, like an adapter (not included), using a USB cable. The battery takes up to 3.5 hours to fully charge.

While charging, the LED indicators flash blue. When all five indicators stay on, the battery is completely charged.

5 divisions – 100% charge;
4 divisions – 80% charge;
3 divisions – 60% charge;

2 divisions – 40% charge;
1 division – 20% charge.



LIGHTING MODES

HIGH - maximum brightness
LOW - minimum brightness
STROBE - flashing light
RED ON - constant red light
RED FLASH - flashing red light
COB - low beam light (can be combined with all of the modes above and below)
HIGH + COB - brightness 330 Lm

Press and hold the "ON/OFF" button for 1-1.5 seconds to activate the COB LED.

Press the sensor ON/OFF button to control the headlamp on-off switch by your hand motion.

Режимы	HIGH	LOW	STROBE	RED ON	RED FLASH	COB	HIGH + COB
Brightness, Lm	250	100	yes	yes	yes	180	330
Operating time, h	3	9	-	-	-	3	1.5

Motion sensor control



Rotation



SERVICE AND SAFETY

Do not disassemble the flashlight or make any changes to its design, as this may damage it.

The flashlight may damage your eyesight; avoid direct contact with the beam.

If the flashlight is not used for a long time, it must be recharged periodically.

Children under 14 years of age are prohibited from using the flashlight without adult supervision.

WARRANTY

The warranty for the headlamp is 2 years. The warranty does not cover accessories. In case of a malfunction of the LED or battery, the whole headlamp should be replaced. During the warranty period, a faulty headlamp can be exchanged or returned with a prove of purchase and all accessories saved.

The following does not apply with the scope of limited warranty:

Unauthorized disassemble or the presence of deep mechanical damage to the product;
Damage due to force majeure.

Authorized organization / importer in the Russian Federation: LLC IZOBIL OPT 142701, Moscow region, Vidnoye, st. Olkhovaya, 3, office 31.

Manufacturer: Esen Enterprise Co., Ltd., Hang Seng Wanchai Building, Hennessy Road, Wan Chai, HK.

Organization authorized to accept claims from customers.

The production date and batch number are printed on the product or package.



episo.ru

