




L - подключение фазного проводника;

L1, L2- подключение нагрузки (зависит от фактической модели продукта).