

Схема сборки № 1





Схема сборки № 2






Схема сборки № 5




Схема сборки № 6




Схема сборки № 1	
1.1	Двигатель бензиновый
1.2	Кронштейн
1.3	Гайка М6
1.4	Экран сетчатый
1.5	Болт М5 × 12
1.6	Провод
1.7	Провод
1.8	Болт М5 × 12
Схема сборки № 2	
2.1	Прокладка
2.2	Шайба пружинная 8
2.3	Гайка М8
2.4	Глушитель
2.5	Болт М8 × 16
2.6	Кронштейн
Схема сборки № 3	
3.1	Ротор в сборе
3.2	Статор в сборе
3.3	Крышка
3.4	Болт М5 × 12
3.5	Гайка М5
3.6	Шайба 5
3.7	Шайба пружинная 5
3.8	Болт М5 × 235
3.9	Узел щеточный
3.10	Мост выпрямительный
3.11	Болт М5 × 20
3.12	Плата монтажная
3.13	Болт М5 × 16
3.14	Гайка М5
3.15	Регулятор
3.16	Шайба 10
3.17	Болт М10 × 284
3.18	Болт М6 × 200
3.19	Крышка вентиляционная

Схема сборки № 4	
4.1	Болт М6 × 22
4.2	Шайба 6
4.3	Втулка
4.4	Втулка
4.5	Бак топливный
4.6	Крышка топливного бака
4.7	Фильтр сетчатый
4.8	Винт М5 × 12
4.9	Указатель уровня топлива
4.10	Кран топливный
4.11	Трубка
4.12	Зажим
Схема сборки № 5	
5.1	Муфта
5.2	Корпус
5.3	Панель
5.4	Болт М6 × 12
5.5	Замок зажигания
5.6	Предохранитель
5.10	Вольтметр
5.11	Выключатель
5.12	Розетка
5.13	Розетка
5.14	Гайка М6
5.15	Шайба 6
5.16	Шайба пружинная 6
5.17	Шайба 6
5.18	Болт М6 × 18
Схема сборки № 6	
6.1	Рама
6.2	Болт М6 × 12
6.3	Кронштейн
6.4	Гайка М10
6.5	Амортизатор
6.6	Гайка М8

6.7	Болт М10 × 40
6.8	Амортизатор
6.14	Гайка М6
6.15	Крюк
6.17	Уголок