

Схема сборки № 1




Схема сборки № 2




Схема сборки № 3




Схема сборки № 4




Схема сборки № 5




Схема сборки № 6






Схема сборки № 7



Приложение В, информационное, справочное

Генератор дизельный DG-3000. Схема сборки, лист 4 - листов 5

Схема сборки № 1 – блок воздушного фильтра и глушитель

1	Прокладка
2	Коллектор
3	Прокладка
4	Шпилька
5	Болт
6	Блок воздушного фильтра
7	Гайка
8	Элемент бумажный фильтрующий
9	Прокладка
10	Глушитель
11	Шайба
12	Шайба
13	Гайка
14	Болт
15	Кожух глушителя
16	Болт
17	Патрубок
18	Скоба
19	Корпус
20	Вкладыш
21	Втулка
22	Шайба
23	Втулка
24	Шайба
25	Гайка

Схема сборки № 2 – насос топливный

1	Штуцер
2	Пружина
3	Кольцо
4	Клапан
5	Кольцо
6	Плунжер

7	Прокладка
8	Пластина
9	Кольцо стопорное
10	Золотник
11	Кулачок
12	Штифт
13	Инжектор
14	Головка
15	Насос топливный в сборе
16	Гайка

Схема сборки № 3 – стартер ручной

1	Стартер ручной
1S	Стартер ручной (не поставляется для этого двигателя)
2	Болт
3	Тросик
4	Рукоятка
5	Пружина спиральная
6	Шкив
7	Собачка
8	Пружина
9	Пружина
10	Фланец
11	Шайба
12	Шайба фрикционная
13	Шайба
14	Гайка
15	Болт
16	Стакан
17	Крышка
17S	Крышка (не поставляется для этого двигателя)
18	Болт
19	Шайба
20	Шайба
21	Втулка

22	Прокладка
23	Изолятор
24	Втулка
25	Прокладка
26	Пластина
27	Болт

Приложение В, информационное, справочное

Генератор дизельный DG-3000. Схема сборки, лист 5 - листов 5

Схема сборки № 4 – головка клапанная	
1	Болт
2	Пробка
3	Декомпрессор
4	Кольцо
5	Пружина
6	Палец
7	Крышка
8	Прокладка
9	Коромысло
9А	Винт
10	Болт
11	Клапан
12	Держатель
13	Тарелка
14	Пружина
15	Кольцо маслосъемное
16	Шайба
17	Палец
18	Шпилька
19	Коробка клапанная
20	Шпилька
21	Клапан
22	Клапан
23	Гайка
24	Пластина
25	Прокладка
26	Шпилька
27	Подушка
28	Кольцо
Схема сборки № 5 – картер	
1	Болт
2	Заглушка
3	Гайка
4	Гайка
5	Втулка

6	Прокладка
7	Прокладка
8	Шпилька
9	Шпилька
10	Картер
11	Сальник
12	Пробка
13	Прокладка
14	Прокладка
15	Шпилька
16	Шпилька
17	Прокладка
18	Пробка
19	Гайка
20	Пластина
21	Пластина
22	Пластина
23	Болт
24	Подшипник
25	Подшипник
26	Прокладка
27	Подшипник
28	Штифт
29	Трубка
30	Крышка
31	Пробка
32	Болт
33	Сальник
35	Втулка
38	Втулка
Схема сборки № 6 – крышка картера	
1	Болт
2	Крышка
3	Прокладка
4	Кольцо
5	Фильтр масляный

6	Болт
7	Крышка
8	Кольцо
9	Насос
10	Штифт
11	Болт
12	Элемент фильтрующий
13	Кольцо
14	Вставка
15	Колесо
16	Палец
17	Блок
18	Ось
19	Шайба
20	Подшипник
21	Регулятор
22	Фланец
23	Контроллер
24	Гайка
25	Регулятор
26	Болт
27	Болт
28	Втулка
29	Пружина
30	Пружина
31	Пружина
32	Болт
33	Гайка
34	Регулятор
35	Пружина
36	Болт
37	Гайка
38	Шайба
39	Ось
Схема сборки № 7 – Группа поршневая с коленвалом	

1	Кольца поршневые комплект
2	Кольцо стопорное
3	Поршень
4	Палец поршневой
5	Шатун
6	Вкладыш
7	Подшипник
8	Вал балансирный
9	Шпонка
10	Колесо зубчатое
11	Болт
12	Шестерня
13	Шпонка
13А	Шпонка
14	Шпонка
15	Вал коленчатый
16	Вкладыш
17	Колесо зубчатое
18	Маховик
19	Шайба
20	Гайка
21	Маховик для двигателя с электростартером
22	Втулка
23	Штанга
24	Толкатель
25	Шпонка
26	Вал кулачковый
26S	Вал кулачковый
27	Колесо зубчатое
28	Вал коленчатый
30	Шпонка
31	Маховик
32	Маховик для двигателя с электростартером
48	Болт